합성수지제 창호 보양

- 1. 비닐시트를 입힌 창호의 경우 시트보호용 발포 폴리에틸렌 보양재(PE Foam) 보양
- 2. PE Foam 보양 위 두께 1.5mm 이상의 합성수지 보양판 또는 동등 이상의 보양판 부착
- 3. 창 및 발코니 외부창호의 경우는 밑틀에, 문틀은 밑틀과 선틀(높이1m까지)에 설치

보양판 시공사례 공틀+레일부위 보양판 분절사례 밑틀 PE Foam 누락사례

