

SDK 构架说明

Beken Corporation

博通集成电路(上海)有限公司 中国上海张江高科技园区 张东路 1387 科技领袖之都 41 栋

电话: (86)21 5108 6811 传真: (86)21 6087 1277

文档含博通(BEKEN)公司保密信息,非经书面许可,不可外传



SDK 构架说明

更改记录

版本号	日期	作者	注释	
1.0	2020-01-24	naican	文档建立	
			4	





目录

1.	FLASH 使用分布情况	. 4
2.	RAM 使用分布情况	
3.	BLE 软件分块为三部分 BOOT 、STACK、APP	. 4
4.	OTA 事项说明	. 5
5.	DESIGNKIT 的命名规则	. 5
6.	PROJECTS 说明	5
7.	BIN 文件说明	. 5



1. flash 使用分布情况

蓝牙应用		
地址	大小	内容
0X0000 [~] 0X2000	8K	ВООТ
0X2000 [~] 0X28000	160K	BLE STACK
		USER CODE
0X28000 [~] 0X40000或0X52000	96K或168K	如果要升级stack那么这部分只能为96K
0X40000或0X52000 [~] 0X7C000	240K或168K	OTA数据的暂存
$0x7C000^{\circ}0x7E000$	保留备用	
0x7E000 [~] 0x7F000	4K	NVDS保存配对信息等
$0x7f000^{\circ}0x80000$	4k	蓝牙地址名称等
2.4G应用		
地址	大小	内容
0X0000 [~] 0X8000	32K	BOOT, 带USB升级
0X8000 [~] 0X7E000	472K	USER CODE
$0x7E000^{\circ}0x7F000$	4K	保存配对信息等
$0x7f000^{\sim}0x80000$	4k	USB升级标志暂存

2. ram 使用分布情况

蓝牙应用RAM使用情况,以GATT	工程举例	
地址	大小	内容
0X400000 [~] 0X4007a8	0x7A8 Bytes	BLE STACK
0X400800 [~] 0X4032d0	0x2AD0 Bytes	BLE APP+HEAP
0X4032d0~0X410000	0xCD30 Bytes	未使用
0X810000 [~] 0X812704	0x2704 Bytes	BLE CORE
0X812800 [~] 0X814000	0x1800Bytes	HEAP

3. BLE 软件分块为三部分 boot 、stack、app

- 3.1、 boot 工程编译完成生成 bk3633_boot.bin, 会自动把这个 bin 文件复制到各个应用工程下面 output\boot 的文件夹下。
- 3.2、 stack 工程编译完成生成 bk3633_stack.bin,会自动把这个 bin 文件复制 到各个应用工程下面 output\stack 的文件夹下。
- 3.3、 app 工程编译完成生成 bk3633_app.bin,然后会把 bk3633_boot.bin、bk3633_stack.bin 、 bk3633_app.bin 这三个 bin 文件合成一个bk3633_app_merge_crc.bin,这个文件可以直接烧录运行。烧录的说明请查看"烧录及 efuse 加密应用说明 V1.1.pdf"。

bk3633_app_oad.bin 这个是应用层 OTA 使用的。 bk3633_app_stack_oad.bin 这个是应用和协议层一起 OTA 使用的。



4. **OTA** 事项说明

在..\output\路径下的 translate.bat 文件,用 UE 工具打开,可以看到下图箭头指示的两处版本号,需要 OTA 时,需要把版本号改成跟之前的不一样。

5. designkit 的命名规则

BK3633_DesignKit_V03_0C02,其中 03 是大的版本号只有在结构方面有变化才修改,0C 是应用层的版本号,02 是 stack 版本号,这版本号都是可变的。发布的时候这个版本会对应到..\output\路径下的 translate.bat 文件里面的版本号。

6. projects 说明

_		
app_2.4g	2020/7/23 17:13	文件夹 非标准2.4G和USB的应用工程
lapp_ancs	2020/7/25 16:43	文件夹 ancs的应用例程,一般做手环应用会用到
app_controller	2020/7/25 16:45	文件类 单独controller部分代码,需要外部host代码通过HCI接口来实现
app_gatt	2020/7/25 16:46	文件夹 gatt数据收发例程
app_gatt_all_roles	2020/7/25 16:10	文件类 gatt主从一体例程
app_gatt_all_roles_jtag	2020/7/25 16:12	文件夹 可使用JTAG调试例程
\mu app_rc	2020/7/25 17:15	文件夹 HID遥控器例程
ll boot	2020/7/25 17:12	文件来 boot工程,最终会生产的bin会和其他应用工程的bin合在一起
boot_for_all_roles	2020/7/23 17:13	文件夹

7. bin 文件说明

在每个工程的..\output\app 的这个目录下有如下几个 bin 文件

bk3633_app_merge_crc.bin 用于烧录,直接通过SPI或串口烧录。

bk3633_app_oad.bin 用于应用层的 OTA。

bk3633_app_stack_oad.bin 用于全部代码 OTA。