TG71XX_Programmer 命令行使用说明

在命令行模式下,可以通过后接指定的参数来运行本程序以进行烧入指定的 hex(或 hexf)文件,或者将几个指定的文件合并成 hexf 文件(参照 2.6 节相关内容)。另外也可以选择既执行合并又执行烧写(实际执行顺序为先合并后烧写)。如果在命令行下不加参数打开本程序则会直接进入 GUI 模式。

本程序所支持的命令行参数如下(注意:参数除了-a要跟在-r后面外(具体参见-a参数的说明),其他参数理论上没有顺序先后的要求,另外每一个参数和它的缩写形式完全等价,可任意进行相互替换):

参数	缩写	值	说明
combine	-C	无	用来指示程序进行 hex 文件合并生成 hexf 文件,该参数不需要跟随一个值。生成的 hexf 文件默认根据 app 的文件名来确定,即如果 app 文件为 app.hex,则合并后的 hexf 文件和 app 在同一个目录并且文件名为 app.hexf 该选项和-w 选项必须至少存在一个(可以同时存在)
boot	-b	OTA Bootloader 文 件 hex 格式	只能包含一个 OTA Bootloader 程序,如果为 No OTA 模式则该参数不是必要参数,其他情况下合并生成 hexf 文件时该参数为必要参数 参数为字符串,可以包含路径,路径有空格需要把整个字符串通过双引号包起来,和选项之间通过空格符号分开 例如:boot ota.hex 以及 -b "c:\data app\ota.hex"
app	-p	App 文件 hex 格式	只能包含一个 APP 固件程序,该参数是必要参数参数为字符串,可以包含路径,路径有空格需要把整个字符串通过双引号包起来,和选项之间通过空格符号分开例如: -p app.hex
res	-r	Resource 文件 bin 或 hex 格 式	可以包含不止一个 resource 文件(但是至多 3 个),该参数不是必要参数 参数为字符串,可以包含路径,路径有空格需 要把整个字符串通过双引号包起来,和选项之 间通过空格符号分开 如果为 bin 格式文件则需要在其后用-a 选项 指定它的起始地址(16 进制),如果为 hex 格式文件则不需要(如果 bin 文件后没有接起 始地址则会报错并退出) 例如: -r res.bin -a 70000(即从 0x70000 地 址开始写入)或者-r res.hex

addr	-a	bin 格式的 Resource 文件 的写入起始地 址	起始地址为 16 进制格式,数值为 Flash 从 0 开始的偏移地址,数据大小为文件大小,本程序会对数据长度以及地址的合法性做检查,若为非法地址或者出现地址重叠则会提示错误,例子见上(hex 文件自带地址信息所以不需要该选项来对其起始地址进行设定)
mode	-m	合并模式	合并模式需要为以下 5 个中的一个: SH (Single Has FCT), SN (Single No FCT), DH (Dual Has FCT), DN (Dual No FCT), NO (No OTA), 若为其他值则报错,该参数是必要参数例: -m DH
无	-e	数据区保留模式	该参数不是必要参数, 若无该参数则默认为 Flash 全擦除 如果有该参数,则表示 Erase 除该区域之外的 Flash 区域。参数为 Offset,起始地址默认为 0x11000000 例: -e 4000-4fff 表示为保留 0x11004000 ~ 0x11004fff 数据区域
write	-W	写入的文件 hex 或 hexf 格 式	该选项和-c 选项必须 <mark>至少存在一个</mark> (可以同时存在),若同时存在则先执行-c 选项进行合并再执行该选项进行写入,即可以同时使用这两个选项来进行合并后写入参数为字符串,可以包含路径,路径有空格需要把整个字符串通过双引号包起来,和选项之间通过空格符号分开例如: -w target.hexf 注意: 在写入开始前程序默认会进行一次擦除操作!
uarts	-u	更新波特率	该参数不是必要参数,若无该参数,默认波特率为: 115200; 波特率值设置有: 1000000、500000、250000、115200、76800、38400、9600等,根据 uart 配置可进行修改例: -u 500000
Run	-R	Base run address (1FFF4000 PHY6202, 1FFF4800 PHY6212)	该参数是必要参数,需要修改该值对不同的芯片类型的固件进行烧写;通过该命令进行烧写 工具中 configuration—base run address 中的修改,对 hex 文件中的 bin 文件进行烧写的起始地址 例:-R 1FFF4000(对应 6202 的芯片),-R 1FFF4800(对应 6212 的芯片)

Port	-P	获取的 Port 的 name	多个 uart 与主机相连,获取多个 uart 的 COM口的名称,对指定的 COM 口的开发板进行固件烧写例如:-P COM3
config	-f	配置文件.csv	该参数不是必要参数,主要是用来烧写 MAC地址,在 csv 文件中设置多行 12 位 mac地址,通过 4000 和 4004 地址进行 mac 地址值的烧写(备注:有其他配置需求,也可自行添加,获取对应的写入地址 address 和 value)例如:-f*.csv
line	-1	配置文件的 line值设定	该参数不是必要参数,配置文件中可输入多行信息,每次烧写,可以通过改变 line 的值来改变 mac 地址或者其他参数设置例如:-I 3(这里是英文字符 I(小写 L),不是数字 1)
help	-h 或 -?	无	显示帮助

注意:

1.烧写的 TG71XX_Programmer.exe 工具、烧写固件、配置文件.csv 等需要在同一目录下 2.log 文件的保存时以追加的形式写入的。多次烧写流程会保存在一个 log 文件中,默认产生的 log 文件名为 zUpgrade.log


示例1(全擦模式固件烧录):

指令: TG71XX_Programmer.exe -P COM3 -u 1500000 -R 1FFF4800 -w

total_image.hexf

描述: 指定 Uart 口为 COM5, 设置波特率为 1500000, 设置 run address 为 1FFF4800, total_image.hexf (和主程序在同一目录) 写入到芯片中 (芯片需要通过串口和电脑连接), 写入前会自动执行擦除。(注意: TM 拉高, P24 和 P25 拉低)

效果截图




示例 2 (保留数据区模式固件烧录):

指令: TG71XX_Programmer.exe -P COM5 -u 1500000 -R 1FFF4800 -e 4000-

4fff -w total image.hexf

描述: 指定 Uart 口为 COM5, 设置波特率为 1500000, 设置 run address 为 1FFF4800, 保留数据区 $0x11004000 \sim 0x11004fff$, 将 total_image.hexf(和主程序在同一目录)写入 到芯片中(芯片需要通过串口和电脑连接),写入前会自动执行除保留区外的 Flash 擦除。

效果截图



注:

由于 PC 机串口驱动程序限制,存在不支持波特率为 1500000 的问题,此时可以降低波特率来适配,例如设置波特率为 115200 进行烧录。

示例 3 (读取 RAM 0 地址的数据):

指令: TG71XX_Programmer.exe -P COM5 -s 0

描述: 指定 Uart 口为 COM5, 默认波特率为 115200, 读取 RAM 0 地址的值。通常用于判断芯片是否已上电并正常连接。

效果截图