

BK3431Q的ADC基准电压校准问题:

```
1.校准ADC需要给芯片一个稳定的电源供电压(Vbat),默认是电压值3V。
如果要使用其他电压值作为电源供电压(Vbat),可以通过修改STABL_VALT进行修
改, STABL_VALT = (Vbat/4 * 100)。
2.调用calib_adc(void)函数计算出ADC校准值referance_voltage。
3.计算校准后的ADC基准电压: referance voltage/100。
1.获取ADC值的函数adc_calib_value()必须使用8位ADC(将10位的ADC最后两位舍弃)
2.电源供电压(Vbat)必须是一个稳定的电压。
3.每一个芯片的基准电压都需要校准。
uint8_t referance_voltage;
#define CALIB_COUNT 6 #define STABL_VALT 75
extern void Delay_us(int num);
void calib_adc(void)
 static uint16_t calib_temp = 0;
 adc_{init}(8,1);
 for(uint8_t i = 0;i < CALIB_COUNT;i++)
   calib_temp += adc_calib_value();//校准的ADC值必须用8位的
   Delay_us(1000);
 }
    //如果计算后值为123, 那么参考电压就为1.23V
 referance_voltage = (0xff * STABL_VALT)/(calib_temp/CALIB_COUNT);
 UART_PRINTF("referance_voltage = %d\r\n",referance_voltage);
************* uint16_t adc_calib_value()函数体*****************
uint16 t adc calib value()//校准的ADC值必须用8位的
 uint8_t g_adc_value = 0;
 REG APB7 ADC CFG |= SET ADC EN + (1 << BIT ADC MODE);//
 while(REG_APB7_ADC_CFG & (1 << BIT_ADC_BUSY));
 while((REG_APB7_ADC_CFG & (1 << BIT_ADC_FIFO_EMPTY)));
 while(!(REG_APB7_ADC_CFG & (1 << BIT_ADC_FIFO_EMPTY)))
   g_adc_value = ((REG_APB7_ADC_DAT >> 2) & 0xFF); //8位ADC采样数据
 REG_APB7_ADC_CFG &= \sim(SET_ADC_EN + (0x03 << BIT_ADC_MODE));
 return g_adc_value;
```