
Segway G3 Max: Инструкция по дампу и модификации памяти VCU

ВСЁ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!

Требования

- Программатор **ST-Link**
- Целевая плата VCU
- Компьютер с файлами:
 - o dump_memory.bat
 - o fix_cpu.exe
 - flash_memory_patched.bat

1. Подключение ST-Link к плате



Подключите все пины ST-Link к плате, кроме пина 5.

Пин 5 будет использоваться отдельно для замыкания на конденсатор С45.

2. Подготовка к дампу

• Замкните **пин 5 ST-Link** на конденсатор **C45** на плате.

3. Дамп памяти

- Запустите dump_memory.bat.
- Как только увидите определённую строку в выводе (in procedure 'mmw' called at file "oocd/scripts/target/at32.cfg", line 83), разомкните соединение с С45.

4. Проверка дампа

- После завершения должен появиться файл **MEMORY_G3.bin**.
- Убедитесь, что он имеет размер около 128 КБ.

5. Модификация содержимого

- Запустите fix_cpu.exe.
- Введите:
 - Значение скорости от 1 до 255 (например, 255)
 - ∘ Y (да) или N (нет) для установки региона США в серийном номере

6. Патчинг

Программа:

- Удалит старый MEMORY_G3.bin_patched_bin, если есть
- Создаст новый патч
- Запишет скорость в нужные ячейки
- При выборе У установит региональный код США (0х43)

7. Загрузка модифицированной памяти

- Снова замкните пин 5 ST-Link на конденсатор C45
- Запустите flash_memory_patched.bat

• Разомкните соединение с С45, когда будет указано (как в шаге 3)

8. Пример вывода при прошивке

```
42. [stm32f1x.cpu] halted due to debug-request, current mode: Thread

43. xPSR: 0x01000000 pc: 0x0000000 msp: 0x20000000

44. stm32x mass erase complete

45. wrote 131072 bytes from file MEMORY_G3.bim.patched.bim to flash bank 0 at offset 0x000000000 in 3.472439s (36.862 KiB/s)

46. DEPRECATED! use 'read_memory' not 'mem2array'

47. Error executing event examine-end on target stm32f1x.cpu:

48. oocd/scripts/mem_helper.tcl:37: Error: wrong # args: should be "expr expression"

49. in procedure 'ocd_process_reset'
```

В логе должна появиться строка типа:

```
wrote 131072 bytes from file MEMORY_G3.bin.patched.bin to flash bank 0 ...
```

Если она есть — процесс завершился успешно. Если нет — повторите шаг.

Важно

- Адреса в примере (например, 0xIF08D) могут быть условными
- Соблюдайте осторожность и технику безопасности при работе с VCU

Завершение

После прошивки:

- Отключите всё оборудование
- Устройство модифицировано и готово к использованию