RAM

随机存取存储器, 可读可写, 掉电不保存

RAM 分为 SRAM 与 DRAM, SRAM 常做 cache, DRAM 常做主存(内存条)。

常用 RAM 指内存,内存条那个内存,主内存。

SRAM

静态随机存储器

静态存储单元是在静态触发器的基础上附加门控管而构成的。靠触发器的自保功能存储数据。 SRAM 存放的信息在不停电的情况下能长时间保留,状态稳定,不需外加刷新电路,从而简化了外 部电路设计。但由于 SRAM 的基本存储电路中所含晶体管较多,故集成度较低,且功耗较大。

优点:速度快、使用简单、不需刷新、静态功耗极低;常用作 Cache。

缺点:元件数多、集成度低、运行功耗大。

DRAM

动态随机存储器

DRAM 利用电容存储电荷的原理保存信息,电路简单,集成度高。由于任何电容都存在漏电,因此,当电容存储有电荷时,过一段时间由于电容放电会导致电荷流失,使保存信息丢失。解决的办法是每隔一定时间(一般为 2ms)须对 DRAM 进行读出和再写入,使原处于逻辑电平"I"的电容上所泄放的电荷又得到补充,原处于电平"0"的电容仍保持"0",这个过程叫 DRAM 的刷新。

优点: 集成度远高于 SRAM、功耗低,价格也低。

缺点: 因需刷新而使外围电路复杂; 刷新也使存取速度较 SRAM 慢,所以在计算机中,DRAM常用于作主存储器。(即电脑内存条)

ROM

ROM 是只读存储器。开始的 ROM 在存储信息后就不能更改,如 ROM 与 PROM。之后的发展的 ROM 能更改存储信息,但非常麻烦。

1

所以虽然常说 ROM 是硬盘,但实际并不是。机械硬盘为 HHD,固态硬盘为 SSD。HHD 是磁盘,与 ROM 无关,SSD 由控制单元和存储单元(FLASH 芯片、DRAM 芯片)组成。

只读存储器是闪存(Flash Memory),它属于 EEPROM(电擦除可编程只读存储器)的升级,可以通过电学原理反复擦写。现在大部分 BIOS 程序就存储在 FlashROM 芯片中

1.ROM:

只读存储器(Read-Only Memory)是一种只能读取资料的存储器,其资料内容在写入后就不能更改。

2.PROM:

可编程程序只读存储器(Programmable ROM, PROM),仅能写录一次。 PROM 在出厂时,存储的内容全为 1,用户可以根据需要将其中的某些单元写入数据 0, 以实现对其"编程"的目的。

3.EPROM:

可抹除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM),可重复使用。

4.EEPROM:

电子式可抹除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, EEPROM),运作原理类似 EPROM。

硬盘

硬盘分为机械硬盘与固态硬盘,与内存对比,读写慢,但掉电数据不会消失。

机械硬盘是磁盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。

固态硬盘由控制单元和存储单元(FLASH 芯片、DRAM 芯片)组成。所以硬盘并非 ROM。

内存与 cpu 之间还有 **Cache(高速缓存)**。cache 比内存读写更快,位于 cpu 与内存之间,让 cpu 能更快读取数据。Cache 又分为一级 Cache(L1Cache)和二级 Cache(L2 Cache),L1 Cache 集成在 CPU 内部,L2 Cache 早期一般是焊在主板上,现在也都集成在 CPU 内部。

而 cpu 内还有寄存器,有限存贮容量的高速存贮部件。在程序运行时暂存指令、数据和位址。但寄存器不属于内存。

虚拟内存

程序运行时、先将程序加载到内存、再运行。

程序运行时:

CPU <--- > 寄存器<--- > 缓存<--- >内存

但很多程序都很大,不能全放入内存,恰好硬盘空间很大,于是在硬盘空间划出一部分作为虚 拟内存暂存要运行的程序。(将整个程序中立马要用的放在内存中,不急着用的放在虚拟内存中。 在程序运行时不断更换两个内存中的数据)

虚拟地址空间

由于让程序直接访问物理地址会产生很多问题。影响其他程序运行、更改其他程序数据、运行效率低等等,于是为了解决上述问题,就是增加一个中间层,利用一种间接的地址访问方法访问物理内存,即是虚拟地址空间。


由操作系统将这个虚拟地址映射到适当的物理内存地址上。这样,只要操作系统处理好虚拟地址到物理内存地址的映射,就可以保证不同的程序最终访问的内存地址位于不同的区域,彼此没有重叠,就可以达到内存地址空间隔离的效果。

物理地址:物理地址空间是实在的存在于计算机中的一个实体,在每一台计算机中保持唯一独立性。我们可以称它为物理内存;如在 32 位的机器上,物理空间的大小理论上可以达到 2^32 字节 (4GB),但如果实际装了 512 的内存,那么其物理地址真正的有效部分只有 512MB = 512 * 1024 KB = 512 * 1024 * 1024 B (0x00000000~0x1fffffff)。其他部分是无效的。

虚拟地址:虚拟地址并不真实存在于计算机中。每个进程都分配有自己的虚拟空间,而且只能访问自己被分配使用的空间。理论上,虚拟空间受物理内存大小的限制,如给有 4GB 内存,那么虚拟地

址空间的地址范围就应该是 0x00000000~0xFFFFFFF。每个进程都有自己独立的虚拟地址空间。这样每个进程都能访问自己的地址空间,这样做到了有效的隔离。

虚拟地址和物理地址之间的映射是通过 MMU(内存管理单元)来完成的。



STURAGE MEDIAS

RAM:

SRAM. Static (no need to update) NTB/sec Extremely fast (only alover than the normally interprated hito nor delay used he cache (normally interprated hito open, connected in one style offe) DRAM: Dymanic (needs to wante

Separately packeged (not in some package n 60GB/c ac cpu, (nornelly)

a long delay Fast, not extremely

NURAMS & Rows: (All are staric!)

PROM: shale write

EPROM: ERASE through wholow on package

REPROM: exace with electrical signal bye - erazeable

Ezloch: erace through Hock

SSD: consider of i controller & Hash

Dick: Rotational George Device

(Somethus culled as Witcheseer Drive or 22)