	figs/logo.png	
	Structures Explained Resolução da Seção Transversal	
Laboratório AeroTech		

Departamento de Engenharia Aeronáutica

Universidade de São Paulo



1 Subdividir a geometria da seção transversal em formas geométricas (subáreas) de propriedades conhecidas

Figura 1: Estrutura com subáreas contornadas de preto

- 2 Calcular os momentos estáticos em relação ao eixo de interesse
- 2.1 Cálculo do momento estático em relação ao eixo X:

$$Ms_{x_{total}} = \sum Ms_{x}$$

$$Ms_{x} = \text{\'A}rea_{(sub\'area)} \cdot \overline{Y}$$

$$Ms_{x_{total}} = 5.0 \cdot 50 + 50 \cdot 5.0$$

$$Ms_{x_{total}} = 500.0 \ m^{3}$$

2.2 Cálculo do momento estático em relação ao eixo Y:

$$Ms_{y_{total}} = \sum Ms_{y}$$

$$Ms_{y} = Area_{(sub\acute{a}rea)} \cdot \overline{X}$$

$$Ms_{y_{total}} = 2.5 \cdot 50 + 50 \cdot 7.5$$

$$Ms_{y_{total}} = 500.0 \ m^{3}$$

- 3 Calcular os centroides em relação ao eixo de interesse
- 3.1 Cálculo do centroide em relação ao eixo X:

$$X_{cg} = \frac{Ms_y}{A_{total}}$$

$$X_{cg} = \frac{2.5 \cdot 50 + 50 \cdot 7.5}{50 + 50} m$$

$$X_{cg} = 5.0 m$$

3.2 Cálculo do centroide em relação ao eixo Y:

$$Y_{cg} = \frac{Ms_x}{A_{total}}$$

$$Y_{cg} = \frac{5.0 \cdot 50 + 50 \cdot 5.0}{50 + 50} m$$

$$Y_{cg} = 5.0 m$$

4 Calcular os momentos de inércia em relação aos eixos de interesse

Quando necessário (ou, na dúvida, sempre), aplicar o teorema dos eixos paralelos Teorema dos eixos paralelos: $I' = I + A * d^2$

4.1 Cálculo do Momento de Inércia em relação a X:

$$I_{x_{total}} = \sum I_{x}$$

$$I_{x_{(ret \hat{a}ngulos)}} = \frac{base \cdot altura^{3}}{12}$$

$$I_{x_{total}} = \frac{5 \cdot 10^{3}}{12} + \frac{5 \cdot 10^{3}}{12}$$

$$I_{x_{total}} = 2500/3 \ m^{4}$$

4.2 Cálculo do Momento de Inércia em relação a Y:

$$I_{y_{total}} = \sum Iy$$

$$I_{y_{(ret \hat{a}ngulos)}} = \frac{base^3 \cdot altura}{12}$$

$$I_{y_{total}} = 5^3 \cdot 10\frac{1}{12} + 5^3 \cdot 10\frac{1}{12} + 50 (5.0 - 2.5)^2 + 50 (5.0 - 7.5)^2$$

$$I_{y_{total}} = 833.33 \ m^4$$



5 Cálculo da Tensão Normal

5.1 Fórmula da Tensão Normal

$$T_{normal} = \frac{N}{A} - \frac{My}{Iy} \cdot z - \frac{Mz}{Iz} \cdot y$$

- 5.2 Cálculo para N = 10 N, My = 500.0 Nm, Mz = 500.0 Nm, y = 1 m, z = z m
- 5.2.1 Cálculo da Tensão Normal

$$T_{normal} = -\frac{500.0z}{833.33} - 500.0 \frac{1}{2500} \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{10}{100}$$
$$T_{normal} = 0.03 - 0.6 * z Pa$$

6 Cálculo da Linha Neutra

6.1 Fórmula da Linha Neutra

A linha neutra se encontra onde a Tensão Normal é 0, portanto para encontrar a posição da linha neutra (y) substituímos T por 0.

$$0 = \frac{N}{A} - \frac{My}{Iy} \cdot z - \frac{Mz}{Iz} \cdot y$$

- 6.2 Cálculo para N = 10 N, My = 500.0 Nm, Mz = 500.0 Nm, y = 1 m, z = z m
- 6.2.1 Cálculo da Linha Neutra

$$0 = -\frac{500.0z}{833.33} - 500.0\frac{1}{2500} \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{10}{100}$$
$$z = 0.06$$

7 Calcular o Momento Estático no corte

7.1 Fórmula do Momento Estático para corte sobre a subárea

$$M_{est\'atico_{corte}} = \'Area_{sub\'area} \cdot (centroide_{sub\'area} - centroide_{figura})$$

7.2 Fórmula do Momento Estático para corte acima ou abaixo da subárea

$$M_{est\'atico_{corte}} = (\frac{altura}{2} + centroide_{sub\'area} - corte_y) \cdot base$$

$$\cdot ((\frac{altura}{2} + centroide_{sub\'area} - corte_y) \cdot 0.5 + corte_y - centroide_{figura})$$

7.3 Calcular o Momento Estático no corte

$$M_{est\'atico_{corte}} = 5\left((-1)5 + \frac{10}{2} + 5.0\right)\left((-1)5.0 + \left((-1)5 + \frac{10}{2} + 5.0\right)0.5 + 5\right) + \left((-1)5 + \frac{10}{2} + 5.0\right)5\left((-1)5.0 + \left((-1)5 + \frac{10}{2} + 5.0\right)0.5 + 5\right)$$

$$M_{est\'aticocorte} = 125.0 \ m^3$$

8 Calcular o Fluxo de Cisalhamento

8.1 Fórmula do Fluxo de Cisalhamento

$$f_{cisalhamento} = \frac{V \cdot Q}{I_x}$$

8.2 Cálculo para V = 10 N, Q = 45.0 m^3 , $I_x = 2500/3 m^4$

$$f_{cisalhamento} = 10 \cdot 45.0 \frac{1}{2500\frac{1}{3}}$$

$$f_{cisalhamento} = 0.54 \frac{N}{m}$$

9 Calcular a Tensão de Cisalhamento

9.1 Fórmula da Tensão de Cisalhamento

$$T_{cisalhamento} = \frac{V \cdot Q}{I_x \cdot t}$$

9.2 Cálculo para V = 10 N, Q = 125.0 m³, $I_x = 2500/3$ m⁴, t = 10 m

$$T_{cisalhamento} = 10 \cdot 125.0 \frac{1}{10 \cdot 2500 \frac{1}{3}}$$

$$T_{cisalhamento} = 0.15 Pa$$