
第五章 软件无线电硬件实现

1. 接收机基本理论

噪声系数



$$F = \frac{S_i / N_i}{S_o / N_o} = \frac{N_o}{GN_i}$$

其中G为系统的功率增益

灵敏度

在解调器输出端为了满足一定的信噪比,

$$(S_o/N_o)_{\min} = 10\log M$$

天线处最小可分辨/检测的信号功率 S_{\min} 。

$$F = \frac{S_i / N_i}{S_o / N_o} \longrightarrow S_{\min} = F \cdot M \cdot N_i$$

其中
$$N_i = kTB_n$$
, $k = 1.38 \times 10^{-23} J/K$, $T = 290^0 K$

$$S_{\min} = -174dBm / Hz + NF + 10\log B_n + (S_o / N_o)_{\min}$$
 (dBm)

其中 $NF = 10\log F$

动态范围 (Dynamic Range)

动态范围:接收机所能容忍的最大信号与最小信号功率之比。


最小信号功率可以取接收机灵敏度或噪声基底功率。

最大信号功率可以取1dB增益压缩点或3阶截点IP3所对应的输入信号功率。

1dB增益压缩点定义的动态范围:

$$DR_{-1} = P_{-1dB} - S_{\min}$$

$$= P_{-1dB} + 114 - NF - 10\log B_n - (S_o / N_o)_{\min}$$



2. 软件无线电中的A/D和D/A转换器

2.1 A/D采样

(1) 理想采样


$$x(t) \xrightarrow{\times} x_{s}(t) \qquad x(t) \xrightarrow{x(t)} p_{\delta}(t)$$

$$p_{\delta}(t) = \sum_{r=0}^{+\infty} \delta(t - nT_{s})$$

$$x_s(t) = x(t)p_{\delta}(t)$$
 \iff $X_s(\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\Omega - n\Omega_s)$

2.2 Anti-Aliasing Filters

If an analog signal is sampled at the uniform sampling rate f_s , those components that extend beyond the Nyquist frequency $f_s/2$ will fold back into the sampled spectrum. This is well known as aliasing as shown in the shaded parts of following figure.



The A/D converter, therefore, is preceded by an anti-aliasing filter that shapes the analog spectrum to avoid aliasing. When the aliased components are below the minimum acceptable power level (e.g., LSB/2), the sampled signal is a faithful representation of the analog signal. To reduce the power of out-of-band energy to less than LSB/2, the sufficient stop band attenuation of the aliasing filter is required.

The following table shows the stop band attenuation for a given number of bits of dynamic range.

Resolution (bits)	LSB Weight	Stop Band Atten.
8	1/256, -48dB	-54dB
10	1/1024, -60dB	-66dB
12	1/4096, -72dB	-78dB
16	1/65536, -96dB	-102dB

The performance for a few types of anti-aliasing filters with -80dB stop attenuation are given below.

Filter	Poles	Shape Factor	Rolloff
		f ₋₈₀ /f ₋₃	
Bessel	8	6.068	Slowest
Butterworth	8	3.162	Faster
Chebyshev	8	2.183	Fastest

2.3 A/D转换器的性能指标

(1) 转换灵敏度

设A/D转换器的输入电压范围为(-E,+E), 位数为n,则量化电平 ΔE 为:

$$\Delta E = 2E/2^n$$

 ΔE 也叫转换灵敏度。

(2) 量化噪声

量化取样值可表示为: $\hat{x}(n) = x(n) + e(n)$

其中x(n)为无限精度信号,e(n)为量化误差。

设e(n)为均匀分布的白噪声序列:

$$P(e(n)) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta E}, & -\frac{\Delta E}{2} \le e(n) < \frac{\Delta E}{2} \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

则量化误差的均值和方差分别为:

$$m_{e} = \int_{-\Delta E/2}^{\Delta E/2} e(n) P(e(n)) de(n) = 0$$

$$\sigma_{e}^{2} = \int_{-\Delta E/2}^{\Delta E/2} (e(n) - m_{e})^{2} P(e(n)) de(n)$$

$$= (\Delta E)^{2} / 12 = 4E^{2} / (12 \times 2^{2n}) = E^{2} / (3 \times 2^{2n})$$

设信号的有效值为 E_s ,则信号功率 $P_s = E_s^2$ 未过载量化信噪比为:

$$SNR_{e} = 10 \lg \frac{P_{s}}{\sigma_{e}^{2}} = 10 \lg \left(\frac{3P_{s}}{E^{2}} 2^{2n}\right)$$

$$= 10 \lg 3 + 20 \lg 2^{n} + 10 \lg \frac{P_{s}}{E^{2}}$$

$$= 4.77 + 6n + 20 \lg \frac{E_{s}}{E}$$

式中第三项表示信号相对于满刻度值E的分贝数。

●如果输入信号是一个满量程的正弦信号

$$x(t) = E \sin(2\pi f t)$$

则
$$E_s = E/\sqrt{2}$$
, $P_s = E^2/2$

此时有:
$$SNR_e = 4.77 + 6n + 10\log(1/2)$$


= $1.76 + 6n$

●如果输入信号为在[-E,+E]内均匀分布的随机信号

则
$$P_s = \int_{-E}^{+E} \frac{1}{2E} x^2 dx = \frac{1}{3}E^2$$

此时有
$$SNR_e = 4.77 + 6n + 10 \lg 1/3 = 6n$$

正弦信号量化例子



A/D转换器的动态范围:

量化器满刻度值与量化噪声均方根值之比。

$$DR = 10 \lg \frac{E^2}{\sigma_e^2} = 4.77 + 6n$$

A/D转换器动态范围是量化器所能达到的最大信噪比,它代表了量化器所能分辨的信号电平的相对范围,与信号特性无关。

(3) 有效转换位数(ENOB)

$$ENOB = \frac{SINAD - 1.76}{6}$$

其中SINAD为实际信噪比。

(4) 孔径误差

设输入信号为x(t)= $E\sin(2\pi ft)$,其电压变化最大的时刻发生在信号过零处。

$$\frac{dx}{dt} = 2\pi f E \cos(2\pi f t) \qquad \frac{dx}{dt}\Big|_{t=0} = 2\pi f E$$

所以最大误差为:

则

$$\left|E_{e}=t_{con}\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}=t_{con}2\pi fE$$

其中 t_{con} 为A/D转换时间。


如果要求 E_e 小于量化电平的一半,即

$$E_{e} < \frac{1}{2}\Delta E = \frac{E}{2^{n}}$$

$$f \le \frac{1}{\pi t \dots 2^{n+1}}$$

由上式,一个12位、转换时间35us的A/D 转换器,其最高输入频率只有1.1Hz。

为此A/D转换器前要加入采样保持器,但保持命令到来后,采样保持器要经过一段时间延迟才进入保持状态,这段时间叫"孔径延迟"(Apeture Delay)。这段时间的长度往往是一个变化量,变化的均方根值叫"孔径抖动"(Apeture Jitter)。



$$f \leq \frac{1}{\pi t_{ai} 2^{n+1}}$$

$$t_{aj} \leq \frac{1}{\pi f 2^{n+1}}$$

12bits, 41MHz A/D



 $t_{aj} \leq 1 ps$

AD6640: 12 Bit D/A 65MSPS

Aperture Delay = 400ps

Aperture Uncertainty = 0.3ps

AD9042: 12 Bit D/A 41MSPS

Aperture Delay = 250ps


Aperture Uncertainty = 0.7ps

因此A/D转换器有两个频率指标,一个是最高采样频率,另一个是输入信号的最高输入频率或输入信号带宽。带通采样中要注意A/D转换器的输入信号带宽。

AD9042 12位高速A/D转换器,最高采样频率为41MHz,而输入信号带宽为100MHz。

AD6640 12位高速A/D转换器,最高采样频率为65MHz,而输入信号带宽为300MHz。

(5) 无杂散动态范围(SFDR)



AD9042:

SNR=68dB SFDR=80dB

AD6640:


SNR=68dB

SFDR=80dB

2.4 过抽样技术和∑一△调制技术

(1) 过抽样技术

前述的正弦信号量化信噪比 $SNR_e = 1.76 + 6n$ 是在Nyquist抽样下得到的。即 $f_s = 2f_a$, f_a 为信号最高频率。




功率谱密度:

$$p_e(f) = \sigma_e^2 / (f_s / 2)$$
$$= \sigma_e^2 / f_a$$

现在增加采样频率至 $f_s = (2f_a)R$


其中
$$R = \frac{f_s}{2f_a}$$
 称为过采样率。



信号频带内的噪声只有 $p_{s}(f)f_{s} = \sigma_{s}^{2}/R$ 此时信噪比变为:


$$SNR_e = 1.76 + 6n + 10 \lg R$$

(2) Σ - Δ 调制技术




3. 软件无线电中的数字变频器(DDC)

3.1 数控振荡器(NCO)




(1) 直接数字频率合成器原理



$$\phi(n) = \phi(n-1) + K \pmod{2^N}$$

例:
$$K = 1$$
, $N = 3$

$$\phi(n) = \phi(n-1) + 1 \pmod{8}$$




例:
$$K=2$$
, $N=3$

$$\phi(n) = \phi(n-1) + 2 \pmod{8}$$

$$\mu_k = 2^3 / 2$$

$$T_o = \frac{2^3}{2}T_c$$
 $f_o = \frac{2}{2^3}f_c$




$$\mu_{k} = \frac{2^{N}}{GCD(2^{N}, K)}$$

其中GCD 表示最大公约数。

$$f_o = \frac{K}{2^N} f_c$$


程:

(2) 理想情况下DDS输出频谱特性



相位累加器输出周期为 μ_k 的相位序列 $\Phi(n)$,寻址波形ROM后得到正弦离散幅度序列s(n),周期同样为 μ_k 。

$$s(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{2^N}Kn\right)$$



理想情况下DDS输出频谱特性

DDS的特点:

- ●频率分辩力高 $\Delta f = f_c/2^N$
- ●频率切换快
- ●频率切换时相位连续
- ●相位噪声低
- ●可以产生任意波形