

第四章 软件无线电接收机

1. 软件无线电的三种结构形式

1.1 射频全宽开低通采样软件无线电结构




1.2 射频直接带通采样软件无线电结构




对 $0 \sim 2$ GHz的整个频段分段滤波后以 $f_s=2B$ 进行带通采样,每个频带都被移到 $0\sim$ B的频段

上。




这种方法降低了A/D转换器的采样率,但对A/D转换器的工作带宽要求很高。

1.3 宽带中频带通采样软件无线电结构



下变频到中频(宽带中频)后采样,对A/D 转换器的采样速率和工作带宽都降低了要求。



三种结构小结:

结构1:

对A/D采样速率和工作带宽要求最高,理想软件无线电结构。

结构2:

对A/D采样速率降低,但工作带宽要求不变(高),带通滤波后采样。

结构3:


对A/D采样速率和工作带宽要求低, 带通滤波后混频至中频再采样。

2. 单通道软件无线电接收机

2.1 数字混频式单通道接收机

(1) 正交解调

单通道接 收机只对某一 感兴趣的子信 道进行接收解 调。



设对中心频率为 ω_0 ,带宽为 B_0 的子信道进行接收。


设该子信道的信号表示为:

$$x(n) = a(n)\cos(\omega_0 n + \theta(n))$$

经正交解调后得:

$$y(n) = y_I(n) + jy_Q(n)$$

= $a(n)\cos(\theta(n)) + ja(n)\sin(\theta(n))$



低通滤波器:

$$f_p = B_0/2$$

$$f_A = \Delta f_c/2$$


$$f_D = \frac{A}{f_D}$$

由于x(n)的采样率很高 $(f_s>2B)$,而x(n)的本身带宽 (B_0) 较窄,因此低通滤波器的阶数很大。

不。 经过滤波后,x(n)的带宽(设为 f_A) << f_s ,所以要进行抽取,以缓解后续**DSP**的压力。

抽取因子 $D=f_s/(2f_A)$ 。例如: $f_s=80MHz$, $B_0=40kHz$, $\Delta f_c=80kHz$,则 $f_A=40kHz$,D=1000。


(2) 抽取的实现




(a) 多相滤波结构

D很大时,多相滤波结构实现仍然困难。

(b) 多级抽取结构





$$f_{s} = 80MHz$$

$$B_0 = 40kHz$$


$$B_0 = 40kHz$$
 $\Delta f_c = 80kHz$

低通滤波

器:
$$f_p = B_0/2 = 20kHz$$

$$f_A = \Delta f_c / 2 = 40kHz$$

抽取因子 $D = f_s / (2f_A) = 1000$




$$N \ge \frac{-20\lg \delta - 7.95}{14.36\Delta f / f_s}$$

$$\Delta f / f_s = (f_A - f_P) / f_s = 20kHz / 80MHz$$


$$\delta = 0.001$$


$$N \ge 14499$$


$$D = D_1D_2D_3 = 25 \times 8 \times 5$$




 $h(n) = \{-0.0313, 0, 0.2813, 0.5, 0.2813, 0, -0.0313\}$










3. 并行多通道软件无线电接收机

并行多通道软件无线电接收机是多个并联的单通道接收机来实现的,L个本振频率分别对准A/D采样带内的L个子信道的中心频率。





4. 信道化软件无线电接收机

前述的单通道和并行多通道接收机,需要用一个搜索接收机对整个频段进行搜索,以确定在哪个或哪几个信道上出现了信号。能覆盖整个A/D采样带宽 $(0 \sim f_s/2)$ 的并行多通道接收机叫做信道化接收机。

4.1 数字滤波器组实现的信道化接收机

滤波器组把整个A/D采样带宽($0 \sim f_s/2$) 分成均匀的 K 个子信道。






设原形低通滤波器 $h_{LP}(n)$ 的频响为:


$$H_{LP}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \le \frac{\pi}{2K} \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

则K个滤波器的冲击响应分别为:


$$h_k(n) = h_{LP}(n)\cos\left(\frac{\pi}{2K}(2k+1)n\right), \quad k = 0, 1, 2, ..., K-1$$

由于 $x_k(n)$ 的带宽为 π/K ,所以可以进行K倍抽取。而且是"整带"抽取,抽取后的信号 $y_k(m)$ 变为低通信号了。





滤波器组的另外一种实现形式为:



先用数字本振把第k个子信道下变频至零中频(I,Q两路),然后对I,Q两路分别低通滤波。

4.2 多相滤波器组实现的信道化接收机

为了推导高效的多相滤波器组算法,上 面第二种滤波器组算法中本振频率取成:

$$\omega_k = (k - \frac{2K - 1}{4})\frac{2\pi}{K}$$
 $k = 0, 1, ..., K - 1$


$$K=3$$
时 $\omega_0 = \pi/6 \longrightarrow \omega_0 = -5\pi/6$
 $\omega_1 = \pi/2 \longrightarrow \omega_1 = -\pi/6$
 $\omega_2 = 5\pi/6 \longrightarrow \omega_2 = +\pi/2$

$$y_k(m) = (s(n)e^{j\omega_k n}) \otimes h_{LP}(n)\Big|_{n=m(2K)}$$

$$y_k(m) = \left(s(n)e^{j\omega_k n}\right) \otimes h_{LP}(n)\Big|_{n=m(2K)}$$

$$= \sum_{p=0}^{K-1} x_p(m)e^{-j\frac{2K-1}{2K}\pi p}e^{-j\frac{2\pi}{K}kp}$$

则
$$y_k(m) = \sum_{p=0}^{K-1} r_p(m) e^{-j\frac{2\pi}{K}kp} = DFT[r_p(m)]$$



5. 软件无线电发射机

发射信号可以表示为:

$$s_s(t) = a_s(t)\cos[2\pi f_0 t + \theta_s(t)]$$

为了用数字的方法产生信号,对上式以采样频率f。数字化得到:


$$s(n) = a(n)\cos[\omega_0 n + \theta(n)]$$

其中
$$\omega_0 = 2\pi f_0 / f_s$$

$$s(n) = I(n)\cos(\omega_0 n) + Q(n)\sin(\omega_0 n)$$

其中
$$I(n) = a(n)\cos(\theta(n))$$


 $Q(n) = -a(n)\sin(\theta(n))$



两个缺点:

- ●正交信号I(n)、Q(n)的速率太高,DSP产生困难。
- ●载频受到限制。

第一个问题的解决方法:





注意: 当对基带信号进行脉冲成形时,补零内插后还需加入成形滤波器。

第二个问题的解决方法:

方法I: 模拟上变频。

方法II:





 (π)

为了避免数字滤波的困难,采用如下方案:

