Laboratório 3 Utilidades, Representação de Constantes

Chamadas de Sistema

O assembly MIPS possui incorporada a instrução syscall, projetada para acessar as funções básicas do sistema (no PC, estaríamos falando das funções da BIOS), tais como acesso a tela, teclado e arquivos. O MARS simula várias funções úteis com syscalls. Por exemplo, o trecho a seguir lê um inteiro do teclado e o coloca em \$t0.

```
li $v0,5
                # v0 é carregado para executar a chamada 5
                # faz a chamada (lê o inteiro da interface)
svscall
move $t0,$v0 # o inteiro foi colocado em v0; copiamos em t0
```

Veja a lista completa de chamadas de sistema na ajuda do MARS, incluindo um exemplo complexo.

Constantes String e Lista de Dados

Para inserirmos constantes no nosso programa de forma elegante, utilizamos diretivas assembly, que são código que não é compilado para instruções MIPS.

- . data indica que as linhas a seguir são apenas dados (constantes ou espaço reservado);
- .text indica as linhas a seguir são instruções MIPS;
- .asciiz serve para inserir uma string terminada em zero (caracteres de um byte cada);
- . word inclui uma lista de valores de 32 bits, a partir do próximo endereço múltiplo de 4. Por exemplo:

```
.data
                                  # início segmento (trecho) dados
frase:.asciiz "Frase a imprimir!" # \0 inserido automaticamente
dados:.word 34,-12,0,0x5FFE0D23
                                  # 4 words de 32 bits
      .text
                     # início de segmento de programa
      la $s1, dados # carrega o endereço dos dados em $s1
      lw $s2,12($s1) # carrega da memória o valor 0x5FFE0D23 em $s2
      la $a0, frase
      li $v0,4
                     # imprime a frase na tela
```

O comando la carrega o endereço de um label no registrador indicado.

Faça um programa que obtém vinte números do teclado e os imprime na tela na ordem inversa à de entrada. Pode usar a diretiva .space se quiser, mas .word serve também. Entregar semana que vem.

Tamanho de Operandos – Constantes de 32 bits

syscall

Uma vez que as instruções têm no máximo 32 bits e às vezes precisamos trabalhar com constantes deste tamanho, um artifício é usado: o montador quebra estas constantes ao meio, utilizando duas instruções para efetivar a carga (load upper immediate e or immediate):

```
li $s0,0x12345678
                       =>
                             lui $s0,0x1234
                                                (carrega parte alta)
                             ori $s0,$s0,0x5678 (seta parte baixa)
(instrução original)
```

Para labels, é o montador que decide onde colocá-los na memória (etapa de linkagem ou linkedição), portanto ele sabe o valor final exato, algo difícil para o programador fazer sozinho.

Codificação de Saltos

Temos três tipos de saltos no MIPS: com endereço absoluto (j e jal), com endereço relativo (todos os branches) e destino via registrador (jr). Notamos que o endereço de destino de um desvio deve ter, obrigatoriamente, 32 bits e não temos isso disponível na instrução para um operando.

Os branches são instruções do tipo I, o que nos dá 16 bits para especificar o endereço. Simplesmente iremos somar o valor imediato sinalizado ao valor do PC (Contador de Programa). Forçando que todas as instruções estejam em endereços múltiplos de 4 (dados alinhados em 32 bits, que é o tamanho das instruções), podemos simplesmente supor os dois bits LSB do destino como 00_2 , totalizando 18 bits.

Já com endereço absoluto usamos o formato J, visto a seguir, simplesmente saltando para o endereço especificado na constante. Infelizmente, temos 26 bits disponíveis; somados aos dois zeros LSB, ficamos com 28 bits para indicar o destino do salto. Os últimos 4 bits (MSB) são copiados do valor atual do PC. O opcode da instrução j é 0x02.

Formato J opcode endereço destino (26)

Como exemplo, a instrução addi \$s1,\$zero,0x45 vai gerar o código de máquina 0x00110045,

Se precisarmos de um salto que cubra necessariamente toda a memória, deveremos carregar o seu destino num registrador de 32 bits e usar a instrução *jr* (jump register), que saltará para o valor especificado pelo registrador em questão.

Uma última complicação: o PC é incrementado logo após a instrução ser lida (opcode fetch) e antes dela ser executada (instruction decode e instruction execute), portanto o valor de referência para ser somado aos branches (ou tomados os 4 bits MSB para jumps) é PC+4.

Teste no MARS o programa abaixo e explique *cada bit* da codificação binária resultante:

Assuma que o endereço de start é 0x0040 0000. A codificação de *jr* está no Lab #2. **Mostrar/entregar até semana que vem.**

Números Sinalizados

Podemos assumir, para todos os efeitos, que todos os números que lidamos no MIPS são sinalizados, o que significa dizer que seus valores são representados em complemento de 2.

Obviamente, é preciso fazer extensão de sinal: addi \$s0,\$zero,-1 deve carregar 0xFFFF FFFF em \$s0 (-1 em 32 bits), mas a constante de 16 bits é 0xFFFF; a "extensão de sinal" é apenas repetir o bit MSB para todos os bits à esquerda.

Deve-se notar que a instrução addiu (add immediate unsigned) na verdade não quer dizer que o número não é sinalizado; apenas está indicando que o processador não deve se preocupar caso haja um estouro de 32 bits na soma. A constante imediata terá seu sinal estendido.

Exercícios (entregar os ★ até semana que vem)

- 1. ★ Percebe-se que temos limites para o destino de saltos, dados conforme a instrução usada. Quais são estes limites, ou seja, quão longe pode estar nosso destino em relação à instrução de salto? Exprima este valor tanto em *endereços* quanto em *número de instruções*.
- 2. Prove que estender o sinal é equivalente a copiar o bit MSB para todos os bits à esquerda.
- 3. Um assim chamado *modo de endereçamento* indica uma maneira possível para o processador acessar a memória. No MIPS, temos endereçamento imediato (constantes, como em addi), endereçamento de registradores (como em add) e o indexado de lw e sw.
 - É usual termos, em microprocessadores simples, o modo direto (colocamos o endereço a acessar como constante na instrução), o indireto simples (o endereço está num registrador) e o indexado (uma constante é somada a um valor indireto).
 - Tanto o x86 quanto o ARM possuem muitos outros modos. Cite vantagens e desvantagens.
- 4. ★ No 8051, é o programador que decide se o número de 8 bits é sinalizado ou não. Dada a conta: 11001110₂+11000111₂ com resultado num registrador de 8 bits, quais são os valores decimais envolvidos? Houve estouro da capacidade de 8 bits ou não?
- 5. ★ O comando addiu \$50,\$zero,0x8000 é interpretado como uma pseudoinstrução. Por quê?
- 6. Faça um programa que descobre e imprime x tal que o fatorial de x estoura 31 bits.