Laboratório 2 Comparações, Opcodes, Pseudoinstruções

Comparações

Além do comando bne, podemos usar o seu inverso, beq (branch if equal). Outros saltos condicionais no assembly MIPS puro fazem comparação com zero (exemplo: bgtz \$req, destino-branch if greater than zero, salta se maior do que zero).

Para fazer comparações entre dois valores, somos obrigados a utilizar slt \$regD, \$reg1, \$reg2 (set if less than) e slti \$regD, \$reg1, constante (set if less than immediate). Essa instrução atribui 1 a regD caso reg1<reg2 (reg1<constante) ou 0 caso contrário.

A razão para isso é que uma operação como bgt \$reg1,\$reg2,destino (branch if greater than) iria ser relativamente lenta, possivelmente reduzindo o clock máximo atingível pelo processador; é preferível ter duas instruções rápidas ao invés disso.

Para a conveniência do programador, o conjunto de operações estendidas inclui operações não nativas como bgt, blt e outras; são as pseudoinstruções.

Usando apenas instruções nativas do assembly MIPS, faça um programa que classifica \$s1 e \$s2 em seis diferentes possibilidades, indicadas por \$s3 ao final, de acordo com o seguinte: **\$**s1 **\$**s2 **\$**s3 **\$**s1 **\$**s2 **\$**s3 \$s2>32 1 \$s2>32 4 \$s1>=0 \$s2==32 2 \$s1<0 \$s2==32 5 3 \$s2<32 \$s2<32

Para saber quais são as operações nativas, consulte o Help do MARS (aba MIPS – Basic Instructions).

Código de Máquina

O montador traduz a linguagem *assembly* para o chamado código de máquina, uma sequência de comandos em binário que o processador compreende. Cada instrução é associada a um número, e cada processador possui seu conjunto de instruções possíveis e regras de formação.

Exemplo: a instrução add \$s0,\$s1,\$s2 corresponde ao número de 32 bits 0x02328020.

O MIPS possui apenas três formatos: R (register), I (immediate) e J (jump). As instruções possuem sempre 32 bits e os campos são regulares.

Regras de Codificação

O formato R dita a codificação das instruções que fazem operações exclusivamente entre registradores. Abaixo, os números entre parênteses indicam a quantidade de bits dos campos.

Farmata D	000000	rs	rt	rd	sa	function
Formato R	(6)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)

O campo sa ou shamt significa shift amount e é usado para instruções de deslocamento de bits, que não serão vistas. O campo function ou funct definirá a operação específica. Os seis zeros iniciais são o campo opcode (operation code) e indicam se tratar de uma instrução tipo R.

Exemplo: a instrução sub \$t6,\$s5,\$t9 faz t6←s5-t9, e é codificada como 0x02B97022:

,						,
000000	1101	01	11001	01110	00000	100010

Para entender o mecanismo, consultamos a tabela ao final da folha: sub tem function 100010_2 , \$t6 (rd) é \$14 (01110₂), \$s5 (rs) é \$21 (10101₂) e \$t9 (rt) é \$25 (11001₂). Atenção para a ordem inversa do rd!

O formato J é usado apenas para as instruções de salto j (jump), que realiza um salto incondicional para o label especificado, e a jal (chamada de funções), e será visto depois.

O formato I é para instruções que incluem uma constante de 16 bits, dita imediata (pois está

embutida na instrução), compreendendo addi, branches e instruções de memória.

Formato I	opcode	rs rt		constante imediata	
	(6)	(5)	(5)	(16)	

Como exemplo, a instrução addi \$s1,\$zero,0x45 vai gerar o código de máquina 0x20110045, sendo rs=\$zero e rt=\$s1. A codificação dos branches será vista depois.

Pseudoinstruções

Para nossa conveniência, o montador reconhece extensões simples da linguagem assembly e as traduz para o conjunto básico. Abaixo estão listadas algumas delas, sendo *cte* uma constante:

Pseudoinstrução	Significado	Pseudoinstrução	Significado	
li \$reg,cte	addi \$reg,\$zero,cte	bgt \$reg,cte,label	addi \$at,\$zero,cte	
move \$reg1,\$reg2	add \$reg1,\$zero,\$reg2		slt \$at,\$at,\$reg bne \$at,\$zero,label	
beq \$reg,cte,label	addi \$at,\$zero,cte beq \$reg,\$at,label	mulo \$reg1,\$reg2,\$reg3	mult \$reg2,\$reg3 mflo \$reg1 [+5 instruções para estouro]	

Para executar algumas pseudoinstruções, o montador precisa de um registrador auxiliar de seu uso exclusivo, o \$at, que não deve ser usado explicitamente pelo programador.

Acesso à Memória

A instrução lw \$reg1, cte(\$reg2) (load word) irá ler 32 bits do endereço de memória dado por \$reg2+cte e vai armazenar esse valor em \$reg1. A instrução sw \$reg1, cte(\$reg2) (store word) irá escrever o valor de \$reg1 no endereço de memória dado por \$reg2+cte.

Deve-se utilizar a área de memória convencionada para RAM. No MARS, podemos usar a partir do endereço 0x1000 0000 ou 0x1001 0000. Note que a constante cte tem apenas 16 bits (!), ou seja: não temos uma instrução nativa como sw \$t6,0x12345678(\$zero).

Importante: cada endereço de memória armazena 8 bits (1 byte), o que é uma convenção quase universal. Portanto, cada dado de 32 bits ocupa 4 endereços de memória.

Exercícios (exercícios extras em outro arquivo – não deixem de fazer os ★!)

Construa e teste programas que acessam a memória, colocando números para teste através da janela *Data Segment* (a do meio) na tela de *debug* do MARS.

- 1. Ordene 20 números inteiros.
- 2. Transfira 400 words de 32 bits a partir do endereço 0x1000 0100 para a região de memória iniciada em 0x1000 1100.
- 3. [Entregar na próxima aula] Idem, mas invertendo a ordem dos dados no destino.
- 4. Calcule a soma de todos os dados entre 0x1000 0000 e 0x1000 FFFC (inclusive).
- 5. Armazene uma sequência crescente de 1000 valores na memória a partir do endereço 0x1000 1234.

Convenções de Registradores		Opcode	Opcodes - Formato I			Valores do campo function para		
\$0	\$zero		.•	0 1			R (o campo opcode é fixo	
\$1	\$at	Instruction		Opcode	em 000000	em 0000002 para todas estas instruções)		
\$2 - \$3	\$v0 - \$v1	addi	rt, rs, immediate	001000	Instruction	on	Function	
\$4 - \$7	\$a0 - \$a3	andi	rt, rs, immediate	001100	add	rd, rs, rt	100000	
\$8 - \$15	\$t0 - \$t7	beq	rs,rt,label	000100	addu	rd, rs, rt	100001	
\$16 - \$23	3 \$s0 - \$s7	bne	rs, rt, label	000101	and	rd, rs, rt	100100	
\$24 - \$25	5 \$t8 - \$t9	lui	rt,immediate	001111	div	rs, rt	011010	
\$26 - \$27	7 \$k0 - \$k1	lw	rt, immediate(rs)	100011	jr	rs	001000	
\$28 - \$29	9 \$gp - \$sp	ori	rt,rs,immediate	001101	sub	rd, rs, rt	100010	
\$30 - \$31	1 \$fp - \$ra	sw	rt, immediate(rs)	101011	syscall		001100	