Laboratório 2 EXERCÍCIOS EXTRAS (não é necessário entregar)

- 1. Uma das inovações da arquitetura ARM foi criar dois conjuntos de instrução para o mesmo processador: o ARM (32 bits) e o Thumb (16 bits), de forma que o programa pode chavear entre eles conforme a necessidade. Qual a razão desta inovação? Imagine vantagens e desvantagens trazidas por isso.
 - Note-se que algumas versões modernas do MIPS também adotam isso (MIPS16e).
- 2. Tanto os processadores x86 quanto os ARM ou MIPS possuem um set básico de instruções, codificadas de forma sempre igual e definindo uma família de processadores, na qual cada componente pode possuir extensões particulares.
 - Já no caso do microcontrolador PIC, a fabricante Microchip decidiu que alguns processadores da mesma família não teriam código binário compatível ente si (ou seja: um código muito simples no processador mais básico não funciona no mais poderoso).

Discorra sobre as causas e efeitos destes dois comportamentos contrastantes

3. ★ Dê os valores em hexadecimal para o seguinte programa em assembly MIPS.

```
addi $s0,$zero,1234
add $s0,$s0,$s0
sw $s0,0($t0)
```

4. ★ Dados os seguintes valores de memória, dê as instruções assembly MIPS equivalentes.

```
02538822h
8E510100h
0C000E1Ah
```

Observação: o opcode da instrução lw é 0x23, e não 0/0x23 como está no livro nacional.

5. Converta a seguinte equação booleana para um programa assembly MIPS:

```
s0 = (s1+s2.s3).s4 + /(s2./s3+s2./s4+/s4./s3)
```

- 6. A arquitetura do conjunto de instruções (ISA) Intel, desde o princípio (o 8086), possui instruções de tamanhos diferentes entre si, com múltiplos formatos possíveis. O tamanho de uma instrução pode variar de 1 a 17 bytes (!)
 - Cite vantagens e desvantagens em relação a uma ISA mais regular como a do MIPS, onde todas as instruções têm 4 bytes e há apenas três formatos.
- 7. Arquiteturas antigas de microprocessadores (ditas CISC) tipicamente possuíam instruções que agiam especificamente sobre determinado registrador, usualmente o chamado acumulador. Isso contrasta com as arquiteturas modernas (RISC), que possuem um conjunto ortogonal de instruções, ou seja, uma instrução pode ser executada com qualquer registrador disponível.
 - Assim, instruções CISC comuns são NEG \$reg (inverte o sinal do número inteiro), INC \$reg (incrementa, o ++ do C) e DEC \$reg (decrementa, o -- do C). Essas instruções seriam úteis no MIPS? Elas eram úteis nos CISC? Argumente.
 - Saiba que uma das razões de haverem os operadores especiais ++ e -- era justamente para indicar ao compilador que INC e DEC deveriam ser usados em lugar de ADDI.
- 8. Outra característica das arquiteturas RISC modernas é que elas tipicamente são denominadas arquiteturas load/store, porque o acesso à memória é feito exclusivamente por instruções exclusivas, que carregam ou gravam dados nela, como lw e sw.
 - Nas arquiteturas CISC, usualmente o acesso pode ser feito por diversos tipos diferentes de instrução. Por exemplo, no 80386 podemos ter uma instrução ADD AX,ES:[BX+DI+0x4000] que vai ler o dado do endereço ES*16+BX+DI+0x4000, somá-lo ao valor do acumulador AX e armazenar o resultado no próprio AX.
 - Faça uma comparação entre as consequências de se escolher um ou outro tipo de arquitetura.