Laboratório 1 Introdução ao Assembly

Linguagem Assembly do Microprocessador MIPS

A linguagem *assembly*, ou linguagem de montagem, é uma representação dos comandos executados por um microprocessador. Uma instrução de *assembly* clássico possui dois componentes:

add \$\$0,\$\$1,\$\$2 mnemônico (nome para lembrar o propósito) operandos (registradores, constantes, memória)

Um registrador é formado por flip-flops em paralelo e é usado como uma variável, guardando um valor numérico. Inicialmente, usaremos apenas os registradores \$50 a \$57.

O utilitário que transforma um programa em código assembly para o código de máquina (digamos o "executável", o binário) se chama montador (assembler), e não compilador.

Instrução de Soma

Para o MIPS, a instrução básica é a soma de dois registradores, com o resultado armazenado em um terceiro. Sintaxe: add <destino>, <fonte1>, <fonte2>. Por exemplo:

add \$s3,\$s7,\$s2 #realiza $s3 \leftarrow s7+s2$

Note-se que praticamente todos os montadores não diferenciam maiúsculas de minúsculas, porém podem ser bastante chatos com espaços e tabulações (usualmente, um espaço depois ou antes de uma vírgula faz um montador não reconhecer o comando). Tudo após o # é comentário.

Carga de Constantes

A instrução addi <destino>, <fonte>, <constante> irá somar a fonte à constante e armazenar no destino. Já que o registrador \$zero ou \$0 possui a constante zero armazenada nele (e é não modificável), podemos usar algo como:

addi \$s0,\$zero,345 # carrega a constante 345 em \$s0

As constantes podem ser negativas. Note ainda que a constante obrigatoriamente deve ser o terceiro operando, não o segundo.

Montador-Simulador Integrado

O MARS da Missouri State University é bastante amigável (mais até do que seria saudável pra disciplina) e em Java. Rodem o bicho, googando "mars mips" se preciso; programem e executem o seguinte:

Carregue as constantes 123, 456 e 789 em \$s0, \$s1 e \$s2. Some tudo e coloquem o resultado em \$s3. Confirme na janela de registradores o resultado.

Nota: sempre dê um ou dois TABs no início da linha, fazendo um recuo para os comandos. Alguns montadores *exigem* isso, e é boa prática de programação assembly.

Calcule 30*1234 com o mínimo de instruções que você conseguir. Confirme na janela de registradores o resultado. Não use instruções de multiplicação nem de branch.

Saltos Condicionais

A execução das instruções é, a princípio, sequencial. Para quebrarmos a sequência, podemos usar um comando de salto condicional (*branch*), útil para implementar *ifs*, *elses* e *whiles*.

Inicialmente, usaremos apenas bne <reg1>, <reg2>, <destino>, bastante simples: se <reg1> é diferente de <reg2>, o programa é desviado para <destino>; caso contrário, prossegue na execução normal para a próxima instrução. bne significa branch if not equal.

O destino é dado por um *label* (rótulo) que identifica a linha-alvo. O *label* usualmente começa na primeira coluna e é seguido por dois pontos. Exemplo:

```
addi $s0,$zero,43
add $s2,$s0,$zero
bne $s2,$zero,pralah
add $s0,$s0,$s0 # não será executada
pralah: addi $s2,$s2,-1 # vai repetir 43 vezes
bne $s2,$zero,pralah
add $s5,$zero,$s0 # $s5 termina com 43
```

Faça um *loop* de 30 vezes repetindo a soma de 23 em um registrador. Ao final, o valor 30*23 deverá ser carregado em \$55.

P

Calcule a soma dos 40 primeiros números ímpares e a coloque no registrador \$s1.

Exercício (Entrega Próxima Aula)

Calcule $\sum i^2$ para i de 1 a 20. Resultado no registrador \$s3. Rode e confira. Não use instruções de multiplicação.

Questões Extras

- 1. ★ Faça um programa que calcula o fatorial de 8.
- 2. O número de instruções disponíveis num *assembly* (números que devem ser decodificados pelos circuitos do processador) pode variar grandemente, indo tipicamente de poucas dezenas a muitas centenas. Cite uma vantagem e uma desvantagem de termos muitas instruções.
- 3. Atualmente, a tendência é por menos instruções, mais flexíveis e que realizam tarefas mais pontuais. Nos anos oitenta, a situação era invertida. Cite uma vantagem e uma desvantagem de termos instruções mais complexas.
- 4. Quanto à aridade (número de operandos), as linguagens assembly podem variar desde o uso quase exclusivo de operandos implícitos (stack machines, que usam o topo da pilha como operando), as de um operando (um registrador especial, o Acumulador, é sempre fonte e destino implicitamente), as que variam de 0 a 3 (mais comuns) e outras que podem incluir múltiplos operandos de endereçamento (e.g., mov eax, [Table + ebx + esi*4] no 8086/Pentium, sendo ebx, eax e esi registradores e Table um endereço).
 - Cite uma desvantagem e uma vantagem de a) uma máquina com apenas um operando e b) uma máquina com um número variável (digamos de zero a quatro) de operandos.
- 5. Há diversas possibilidades de modificar a estrutura clássica das linguagens assembly, incluindo dispositivos na instrução para execuções simultâneas ou execução condicional, ou assemblys que possuem apenas uma instrução. (Veja OISC na Wikipedia).

 Pode-se ter apenas uma instrução subleq a,b,destino, por exemplo, que faz [b] ← [a]-[b] e salta para o destino se o resultado não for positivo. Embora o interesse seja apenas acadêmico, pode-se construir um computador completo com apenas esta instrução. Como exercício mental, visualize uma ordenação bolha construída apenas com instruções

Como exercicio mental, visualize uma ordenação bolha construida apenas com instruções subleq. Se estiver muito fácil, tente o quicksort ou o Windows. Se estiver muito difícil, tente o Hello World ou uma conta simples como 3*((-8-7)-(3+6)).