外部中断实验

中断的概念大家应该都了解的差不多了,所以我就略过介绍中断这一环节。**外部中断(EXTI)是STM32众多中断中的一种。STM32一共有16组外部中断,分别对应**GPIOx.1**-**GPIOx.15(x=A,B,C,...,H,I),**也就是说序号相同的IO口触发的是同一个外部中断,但是外部中断无法判断**是由哪个GPIO外设所触发的,所以STM32最多可以监听16个外部中断,且触发这些外部中断的IO口序号**不能相同。**

接下来我们来看看使用 HAL 库配置外部中断的一般步骤。

1.是能IO口时钟。

首先,我们要使用 IO 口作为中断输入,所以我们要使能相应的 IO 口时钟。

2.设置 IO 口模式, 触发条件。

当我们使用 HAL 库的时候,则都是在函数 HAL_GPIO_Init 中一次性完成的。例如我们要设置 PAO 链接中断线 0,并且为上升沿触发,代码为:

```
1 GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
2 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_O; //PAO
3 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_RISING; //外部中断, 上升沿触发
4 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN; //默认下拉
5 HAL GPIO Init(GPIOA,&GPIO Initure);
```

当我们调用 HAL_GPIO_Init 设置 IO 的 Mode 值为 GPIO_MODE_IT_RISING (外部中断上 升 沿 触 发), GPIO_MODE_IT_FALLING (外部中断下降沿触发)或者GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING (外部中断双边沿触发)的时候,该函数内部会通过判断 Mode 的值来开启 SYSCFG 时钟,并且设置 IO 口和中断线的映射关系。

因为我们这里初始化的是 PA0,调用该函数后中断线 0 会自动连接到 PA0。如果某个时间,我们又同样的方式初始化了 PB0,那么 PA0 与中断线的链接将被清除,而直接链接 PB0 到中断线 0。

3.配置中断优先级,并使能中断。

我们设置好中断线和 GPIO 映射关系,然后又设置好了中断的触发模式等初始化参数。既然是外部中断,**涉及到中断我们当然还要设置 NVIC 中断优先级**。这个在前面已经讲解过,这里我们就接着上面的范例, 设置中断线 0 的中断优先级并使能外部中断 0 的方法为:

```
1HAL_NVIC_SetPriority(EXTIO_IRQn,2,1);//抢占优先级为 2, 子优先级为 12HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTIO_IRQn);//使能中断线 2
```

4.编写中断服务函数。

中断服务函数的名字是 在 HAL 库中事先有定义的。这里需要说明一下,STM32F4 的 IO 口外部中断函数只有 7 个,分 别为:

```
void EXTIO_IRQHandler();
void EXTI1_IRQHandler();
void EXTI2_IRQHandler();
void EXTI3_IRQHandler();
void EXTI4_IRQHandler();
void EXTI9_5_IRQHandler();
void EXTI15_10_IRQHandler();
```


5) 编写中断处理回调函数 HAL_GPIO_EXTI_Callback


HAL 库为了用户使用方便,它提供了一个中断通用入口函数 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler,在该函数内部直接调用 回调函数 HAL_GPIO_EXTI_Callback.用户在使用时可以重新定义HAL_GPIO_EXTI_Callback函数来实现用户需要的 外部中断逻辑。

下面用Cube来实现外部中断使得PF14每两秒闪烁一次。

Step1.创建工程,配置时钟略。

Step2.设置PA2为外部中断IO口,如图所示设置。并配置PA2为上升沿触发模式,并默认下拉。记得使能外部中断。





再开一个PA3,连接PA2、PA3,通过翻转PA3的电平,来实现外部中断。

Step3.生成keil文件。

Step4.在主函数中添加两行语句。

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)

{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_3);
    HAL_Delay(1000);
    USER_CODE_END_WHILE */

    /* USER_CODE_BEGIN 3 */
}
/* USER_CODE_END_3 */
```

Step5.在main.c中重新定义外部中断回调函数,在中断逻辑里实现PF14的翻转。

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{
    //test++;
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF,GPIO_PIN_14);
}
```

教程结束。