Turma: 630

Atividade do Semáforo

```
ORG ØØØØH
   LJMP INICIO
   ORG Ø1ØØH
INICIO:
   JNB P1.3, CONTINUA; Se o botão não estiver pressionado, continua normalmente
;Vermelho
;Validar btn pressionado
   ACALL BTN_PRESS
   CONTINUA:
   MOV P1, #00100100B; Apartir do P1 e de cada bit dele vamos controlar nosso semáforo MOV R4, #1; Usaremos R4 para fazer nosso delay ACALL DELAY
;Verde
   JNB P1.3, CONTINUA2
;Valida btn pressionado
   ACALL BTN_PRESS
   CONTINUA2:
   MOV P1, #00100001B
MOV R4, #1
   ACALL DELAY
   JNB P1.3, CONTINUA3
;Amarelo
;Valida btn pressionado
   ACALL BTN_PRESS
   CONTINUA3:
   MOV P1, #00100010B
MOV R4, #1
   ACALL DELAY
   JMP INICIO
DELAY:
NEXT: MOV R5, #255
AGAIN: DJNZ R5, AGAIN
       DJNZ R4, NEXT
; Verifica qual o estado atual do farol para chamar a subrotina correta
BTN_PRESS:
   JB P1.0, Verde
   JB P1.1, Amarelo
   JB P1.2, Vermelho
   RET
;Se estiver no vermelho executa essa
Vermelho:
   {
m MOV} P1, #00010100B ;Liga o farol do pedestre e define o o farol como vermelho {
m MOV} R4, #1 ;Deixa um tempo ligado
   ACALL DELAY
   RET
```

Leonardo Souza de Castro - R.A: 22.123.114-5

Turma: 630

```
;Se estiver no verde executa essa

Verde:
    MOV P1, #00010001B
    MOV R4, #1 ;Deixa um tempo ligado
    ACALL DELAY
    MOV P1, #00010010B
    MOV R4, #1 ;Deixa um tempo ligado
    ACALL DELAY
    MOV P1, #00010100B ;Liga o farol do pedestre e define o o farol como vermelho
    MOV R4, #1 ;Deixa um tempo ligado
    ACALL DELAY
    MOV R4, #1 ;Deixa um tempo ligado
    ACALL DELAY
    MOV P1, #001000001B ;Desliga o farol de pedestre e liga o normal
    RET
```