




Antes de trocar a SIO15-11 da máquina é necessário primeiro confirmar a aplicação da mesma no diagrama elétrico da máquina e observar se é preciso alteração no endereçamento e nas DIP-SWITCHES como, por exemplo, abaixo:



1º PASSO: é preciso uma chave de fenda 1/16" ;







2º PASSO: destravar todas as travas da tampa plástica;




3º PASSO: Verificar as DIP-SWITCHES e altera-las conforme o diagrama elétrico;

Obs.: ajuste conforme o exemplo.





4º PASSO: Endereçamento;





Pronto, o procedimento de preparação da SIO15-11 para troca esta terminado.