



PROCEDIMENTO PARA CALIBRAR O TOUCH SCREEN (DIGITAL)


Ligar o teclado SIC30 EVO e quando o pingüim desaparecer pressionar o display com um dedo e segurar pressionado, então irá aparecer a mensagem abaixo.




Continue com o dedo pressionado então aparecerá outra mensagem.



Continue com o dedo pressionado e quando aparecer a mensagem abaixo solte o dedo.



Após soltar o dedo irá aparecer a mensagem abaixo. Selecione o quadradinho vermelho que se encontra no alto da tela com algo de ponta fina, pode ser um lápis. Deve-se tocar na tela uma só vez. Se for tocado duas vezes pode-se interromper o processo.



Então aparecerá a mensagem abaixo. Selecione o quadradinho vermelho que se encontra em baixo do display. Este processo requer os mesmo cuidados citados acima.

