

Siga corretamente o procedimento para Copiar os Parâmetros do CLP:

1. Desligar o CLP;
2. Colocar uma pendrive formatada na porta USB do CLP;
3. Religar o CLP;
4. Pressionar a frase “PUSH TO ENTER SETUP” quando ela aparecer;
5. Digitar o PASSWORD “1256” e pressionar ENT;
6. Entrar na opção “Create file value” do Menu;
7. Selecionar “Store in PenDrive (A:CUSTOM.VAL)”;
8. Pressionar a tecla “ENT”;
9. Aguardar a cópia dos parâmetros;
10. A cópia do arquivo irá terminar quando aparecer a palavra “Terminate...”;
11. Sair dos menus do CLP e aguardar a inicialização do programa;
12. Desligar o CLP;
13. Retirar a pendrive;
14. Dentro da pendrive deverá aparecer o arquivo “Custom.val”.
15. Enviar por email o arquivo para a Polimáquinas.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.