

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA



Departamento de Eletrônica Prof. Charles Borges de Lima.

Introdução ao MARS

O MARS (MIPS Assembly and Runtime Simulator) é um programa simulador do processador MIPS 32 bits desenvolvido para fins educacionais. É uma máquina virtual, isto é, um programa que interpreta a arquitetura de um determinado processo (no caso o MIPS) e a executa em uma arquitetura distinta (como o IA-32, seu computador). O MARS fornece uma interface para o modelo de visualização do MIPS (Programmer's View), que consiste essencialmente em suas instruções, registradores e mecanismos de acesso à memória. Também, apresenta outras ferramentas de análise, como o simulador de cache de dados (Data Cache Simulator). O simulador MARS pode ser obtido acessando o endereço http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/, foi desenvolvido na linguagem Java requerendo o Java J2SE 1.5 (ou superior) SDK.

O MARS (versão 4.5) possui dois modos de visualização: Edição e Execução.





Fig. 1 – Janela de Edição do MARS.

- 1 **Menus e Atalhos**: principais menus e atalhos que possibilitam a execução de operações (por exemplo: abertura e criação de arquivos; função copiar e colar) conforme o processo que está sendo executado.
- 2 Modos de visualização: Edição ou Execução.
- 3 Editor: para a programação da linguagem de montagem do MIPS.



- **4 Atalhos**: principais menus e atalhos que possibilitam a montagem das instruções simbólicas, a execução do código binário e a configuração da velocidade de execução.
- 5 **Registers**: mostra os valores armazenados nos registradores de propósito geral do MIPS. A opção Coproc 1 apresenta os registradores que armazenam valores de variáveis representadas em ponto flutuante; a opção Coproc 0 refere-se aos registradores de controle usados pelo núcleo do sistema operacional para tratamento de exceções e interrupções. O conteúdo dos registradores pode ser apresentado em decimal ou hexadecimal.
- **6 Text Segment**: corresponde à área de memória onde é alocado o código do programa. Nessa janela são visualizados os endereços de memória, o código de máquina das instruções (em hexadecimal) e os correspondentes mnemônicos e seus operandos em linguagem de montagem. Abaixo do título Bkp (*break point*) pode-se selecionar a linha de código que se deseja inserir uma parada de execução.
- 7 Labels: apresenta os endereços de memória que correspondem aos endereços simbólicos (labels) associados a dados e instruções. Pode ser ativado através da opção Settings → Show Labels Window.
- **8 Data Segment:** mostra os valores armazenados na memória. O conteúdo visualizado dependerá do contexto selecionado através do *combo-box* no rodapé da janela *Data Segment*. Por exemplo, a opção .data refere-se ao segmento de dados estáticos usados pelo programa aplicativo. Já a opção sp refere-se ao segmento de dados dinâmicos que armazena a estrutura de dados chamada de pilha (*stack*), que é crucial no suporte à chamada de procedimentos. A opção .kdata refere-se ao segmento de dados de uso reservado para o núcleo (*kernel*) do sistema operacional. O usuário comum desenvolve programas e aplicativos e, por isso, deve trabalhar na região .data.
- 9 **Message:** contém as mensagens geradas pelo MARS para o usuário. Geralmente são apresentadas mensagens sobre o carregamento do programa ou sobre a sua execução e, se for o caso, os erros ocorridos.

Exercícios

- 1. Leitura/Escrita de um byte da memória (1 posição de memória)
- a) Crie um arquivo novo no editor do MARS (File → New) com o seguinte código:

Observações:

- O símbolo # indica que o conteúdo que segue na linha é um comentário (ignorado pelo montador)
- Os comentários servem para elucidar informações sobre a lógica do programa e são muito importantes na documentação do programa em linguagem de máquina, pois é pouco representativa do significado do programa.
- O registrador \$gp (global pointer) é utilizado para o acesso ao segmento de dados estáticos do programa aplicativo (normalmente inicializado pelo sistema operacional para apontar para o meio do segmento de dados estáticos).
- Os registradores de uso geral do MIPS são todos de 32 bits. Os bytes nesses registradores são organizados da seguinte forma:

byte + significativo			byte - significativo
byte 3	byte 2	byte 1	byte 0

- Os valores numéricos escritos em linguagem de montagem são por *default* decimais, para valores em hexadecimal deve-se preceder o número com 0x (por exemplo, 0x2ACF77BC).
- Organize seus programas em pastas adequadas, como por exemplo, Lab01.

A instrução 1bu (*load byte unsigned*) transfere um byte residente em um endereço de memória para o byte 0 de um registrador, e a instrução sb (*store byte*) transfere o byte 0 de um registrador para um endereço de memória.

b) Salve o programa com a extensão .s, .asm ou .txt. Por exemplo: Lab_01_Ex1.asm. Isso pode ser feito no menu File \rightarrow Save As.

A seguir, selecione a opção Assemble, ícone . Nesse momento, o simulador MARS muda para o modo Execução, mostrando a janela Text Segment com o conteúdo digitado na coluna mais à direita, conforme figura baixo.

memória máquina		Código de máquina (32 bits)	Código simbólico básico	Código simbólico Original					
Te	xt Segment			- d					
Progra	am Arguments:	:							
Bkpt	Address	Code	Basic	Source					
	0x00400000	0x001c8020	add \$16,\$0,\$28	4: add \$s0, \$zero, \$gp # copia o valor do \$s 4					
	0x00400004	0x92080000	lbu \$8,0x00000000(\$16)	5: 1bu \$t0, 0(\$s0) # 1ê o byte da posiçã					
	0x00400008	0xa2090001	sb \$9,0x00000001(\$16)	6: sb \$t1, 1(\$s0) # copia o byte menos					
				,					
4				 					

Fig. 3 – Detalhamento da janela Text Segment (código) no MARS.

O MARS apresenta na coluna Address os endereços de memória (em hexadecimal) que contém as instruções. As instruções em código de máquina (hexadecimal) encontram-se na coluna Code, seguidas do código simbólico correspondente nas colunas Basic e Source. No código original os registradores são identificados por seus nomes simbólicos, enquanto que no código básico eles são identificados por seus números.

O conteúdo dos registradores pode ser apresentado no formato hexadecimal ou decimal. Isso pode ser feito ativando as opções Hexadecimal Addresses Hexadecimal Values.

c) Na janela Register veja o valor do registrador \$gp (\$28) e memorize esse valor.

Registers	Coproc '	1 Coproc 0
Name	Number	Value
\$t9	25	0
\$k0	26	0
\$k1	27	0
\$gp	28	268468224
\$sp	29	2147479548
\$fp	30	0
\$ra	31	0

Fig. 4 – Visualização do valor inicial atribuído pelo MARS ao registrador \$gp.

Na configuração acima, \$gp = 268.468.224 (0x1000 8000) indica o endereço do ínicio da área de memória disponível para os dados do usuário, sendo estabelecido pelo MARS.

d) Na janela Data Segment selecione a opção current \$gp no combo-box.

Data Segment								ㅁ □
Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10008000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10008020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10008040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10008060	0x00000000	0x0000x1000	0000 (.extern)	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10008080	0x00000000	0x000 0x1001	0000 (data)	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x100080a0	0x00000000		0000 (ludita)	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x100080c0	0x00000000			0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x100080e0	0x00000000	0x000 current	\$gp	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10008100	0x00000000	0x000 current		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10008120	0x00000000	0x00d0x0040	0000 (.text)	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10008140	0x00000000	0x0000x9000	0000 (.kdata)	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0×00000000
1		0xffff00	00 (MMIO))
← Current \$gp ✓ Hexadecimal Addresses ✓ Hexadecimal Values ☐ ASCII								

Fig. 5 – Seleção da sessão current \$gp.

Selecione o endereço que estava armazenado no registrador \$gp (0x1000 8000). Clique duas vezes para abrir um novo valor para essa posição de memória, adicione o valor 64 (0x40) e pressione Enter. Esse processo é semelhante à alteração de uma célula numa planilha do Excel.




Fig. 6 – Atribuição do valor 64 (0x40) ao endereço 0x1000 8000 que, neste caso, é o valor inicial do \$gp.

e) Da mesma forma, atribua o valor 55 (0x37) ao registrador \$t1 (\$9).

Registers	Coproc	1 Coproc 0
Name	Number	Value
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	55
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000

Fig. 7 – Atribuição do valor 55 (0x37) ao registradro \$t1.

Então, passo a passo, veja a alteração do regist	Esse comando permite rodar o programa instrução por instrução. rador \$s0, \$t0 e o valor da posição de memória correspondente no
Data Segment. Para inicializar a aplicação utili (F5).	ze o atalho 🚳 (F12), e para rodar de uma única vez, o atalho 🖸
1 - Qual o valor final armazenado no registrado \$t0 = 0x	or \$t0?
2 - Qual o endereço do byte menos significativo nele armazenado?	o (byte 0) da palavra armazenada em 0x10008000 e o valor final
Endereço: 0x	Valor: 0x

3 - Qual o endereço do byte 1 da palavra armazenada em 0x10008000 e o valor final nele armazenado?

Endereço: 0x Valor: 0x_____

- **2.** Leitura/Escrita de múltiplos bytes na memória. O objetivo deste exercício é verificar como o MARS mostra a sequência de bytes na memória.
- a) Crie o seguinte arquivo no editor do MARS:

```
.text
.globl main
main:
                              # copia o valor de $gp no registradro $s0
  add $s0, $zero, $gp
                              # lê o byte da posição de memória [$s0+0] e copia o byte menos significativo de $t0
  lbu $t0, 0($s0)
  lbu $t1, 1($s0)
  1bu $t2, 2($s0)
  1bu $t3, 3($s0)
  1bu $t4, 4($s0)
  1bu $t5, 5($s0)
  1bu $t6, 6($s0)
  1bu $t7, 7($s0)
                              # lê o byte da posição de memória [$s0+7] e copia o byte menos significativo de $t7
       $t8, 0($s0)
                              # lê a word da posição de memória [$s0+0] e copia em $t8
```

- b) Salve o seu programa (por exemplo, Lab 01 Ex2.asm).
- c) Inicialize o valor 0x0FEE DDCC na posição de memória apontada por \$gp (0x1000 8000) e o valor 0x7788 99AA na posição apontada por \$gp+4 (0x1000 8004).
- d) Execute o programa passo-a-passo. A cada passo, analise a modificação dos conteúdos dos registradores a partir do conteúdo da memória.
- e) Re-inicialize a execução (F12), repita o passo c, configure a velocidade de execução para uma instrução por segundo e rode a aplicação (F5).

Note que antes de executar o programa acima, você inicializou uma *word* (32 bits) no endereço apontado por \$gp e uma outra no endereço apontado por \$gp+4.

1 - Preencha a tabela abaixo com os valores observados ao final da execução do programa.

Endereço (0x)	Valor (0x)	Endereço (0x)	Valor (0x)
10008000		10008004	
10008001		10008005	
10008002		10008006	
10008003		10008007	

2 -	Analise	o conteúdo	da	tabela	acima	para	escolher	a	afirmação	correta.	Para	o	sistema	computaciona
sim	ulado, da	da uma pala	vra c	de mem	ória, po	ode-se	afirmar c	ηue	e:					

() os endereços de r	nemória cresce	m do t	oyte meno	s significativ	o para o	byte mais s	ignificativo.
() os endereços de r	nemória cresce	m do b	yte mais	significativo	para o by	te menos s	ignificativo.

3 - Analise o programa e, em particular, o efeito da instrução lw \$t8,0(\$s0) para escolher a afirmação correta. Para o sistema computacional simulado, o endereço de uma palavra na memória corresponde:

ao mesmo	endereço	de men	nória de	seu by	yte mais	significativo ((MSByte).
ao mesmo	endereço	de men	nória de	seu by	yte meno	s significative	(LSByte)