





## Sistemas de Comunicaciones Radar

Zenón Saavedra

Universidad Nacional de Tucumán

Laboratorio de Telecomunicaciones





## Sistema de Comunicaciones



### Programa Analítico:

- 1. Breve historia referida al Sensado Remoto
- 2. Principio de funcionamiento de un Radar
- 3. Clasificación de Radar
- 4. Efectos del medio sobre las ondas electromagnéticas
- 5. Hardware de un Radar
- 6. Técnicas de detección
- 7. Procesamiento Digital





## Primera Clase.



### Clase 1: Radar

### **Temario:**

- Conceptos de Onda.
- Definición de Radar.
- Principio de funcionamiento.
- Ecuación de radar.
- Clasificación
  - Ubicación
  - Tipo de onda
  - Objetivo pasivo/ activo
- Diagrama de Bloques.
  - Transmisor
  - Antenas
  - Receptor
  - Control Sincronismo






# Onda Electromagnética



Es generada por cargas eléctricas oscilantes, y se encuentra compuesta por campos eléctricos y magnéticos que oscilan en planos perpendiculares entre si.

y

- Se propagan con una velocidad igual a la de la luz.
- No necesitan de un medio para propagarse.
- Este tipo de onda son del tipo transversal
- Se transporta energía de un punto a otro.



$$E_{y}(x,t) = E_{0} \operatorname{sen}(x \cdot k - \omega \cdot t)$$
  

$$B_{z}(x,t) = B_{0} \operatorname{sen}(x \cdot k - \omega \cdot t)$$

#### **Ondas de Radio:**

- Son un tipo de O. E. En el rango de frecuencia 10 kHz a 10 THz.
- Son utilizadas en las comunicaciones (**RADAR**).
- Fácil de generar mediante corriente en antenas de metal.
- Se trabaja con valores de Corriente, Tensión o Potencia

$$V(x,t) = V_0 \operatorname{sen}(x \cdot k - \omega \cdot t)$$

#### **Parámetros**

- Frecuencia / Longitud de Onda
- Energía





# Onda Electromagnética




### Frecuencia y Longitud de Onda.


La **Frecuencia** (*f*) de una onda electromagnética es el número de veces que cambia el sentido del campo en la unidad de tiempo en un punto dado. Se mide en [Hz].

$$f = \frac{1}{T}$$

T: Periodo de la Onda [s]

La **Longitud de Onda** (λ) de una onda electromagnética es la distancia mínima para que la onda periódica que se propaga vuelva a pasar por un mismo estado. La longitud de onda, también conocida como periodo espacial. Se mide [m]





Velocidad de propagación de una O.E, se asume igual a la velocidad de luz en el vacío.

$$c = \lambda \cdot f$$

Ejemplo:

Si una onda tiene f = 100 MHz

La onda tiene  $\lambda = 3$  m






# Onda Electromagnética



### Bandas de Frecuencia







# Historia y Orígenes



- 1864, James Clerk Maxwell describe las leyes del electromagnetismo.
- 1888, Heinrich Rudolf Hertz demuestra que las ondas electromagnéticas se reflejan en las superficies metálicas.
- 1901 Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio, logrando enviar señales a la otra orilla del Atlántico.
- 1904 Christian Huelsmeyer patenta el primer sistema detección de buques utilizando ondas electromagnéticas
- 1917, Nikola Tesla establece los principios teóricos del futuro radar (frecuencias y niveles de potencia).

A mediados del Siglo XX, muchos inventores, científicos e ingenieros de diferentes países han contribuido en el desarrollo del radar, impulsados por el ambiente prebélico que precedió a la Segunda Guerra Mundial, y a la propia Guerra.

• 1935 El físico Robert Watson-Watt intenta crear el rayo de la muerte, junto a su asistente el físico Arnold Wilkins, Este fracaso dio lugar una serie de hechos que culminaron con la invención del radar







# Que había antes ??















Diseño de Sistemas de Radar - 2022



## Definición



### RAdio Detection And Ranging

Es un sistema que consiste de un transmisor y un receptor de radio sincronizados, que emite ondas electromagnéticas y procesa las ondas reflejadas.

Estas ondas reflejadas se utilizan en la detección y localización de objetos tales como aeronaves, barcos, o en la detección de las características de superficies.








# Principio de Funcionamiento





$$Velocidad = \frac{Distacia}{Tiempo}$$

$$Distancia = c \cdot \frac{\Delta t}{2}$$







## Principio de Funcionamiento



Para determinar la ubicación de donde proviene un eco, se necesita dos parámetros, Rango y DIRECCIÓN.







## Principio de Funcionamiento



Ejemplo de calculo.

**Datos** 

 $c: 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 

 $\Delta \tau$ : 5,0 us

Dirección: 15° acimut

Tipo: Pulsado


El objetivo se encuentra:

Rango: 750 m Azimut: 15° Determinar la distancia de donde proviene el eco:

$$R=c\cdot\frac{\Delta\tau}{2}$$

$$R = 3.0 \text{ x} 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{5.0 \text{ x} 10^{-6} \text{ s}}{2} = 750 \text{ m}$$

PPI








## Ecuación del Radar







## Ecuación de Radar



 $P_T$  = Potencia Transmitida



 $\frac{P_T G_T \sigma}{4\pi r^2} \cdot \frac{1}{4\pi r^2} = \text{Densidad de potencia re emitida por el Objetivo, sobre la antena}$ 

Radar

$$\frac{P_T G_T \sigma}{4\pi r^2} \cdot \frac{1}{4\pi r^2} \cdot A_E$$
 = Potencia captada por la antena del radar





### Ecuación de Radar



$$\frac{P_T \, G_T \, \sigma}{(4\pi)^2 r^4} \cdot A_E = \text{Potencia Recibida}$$
Onda Incidente

Onda Incidente

Objetivo
Onda Electromagnética
Dispersada

Donde, 
$$A_E = G_R \frac{\lambda^2}{4\pi}$$



Al considerar las ganancias de las antenas son iguales  $(G_T = G_R)$ 

Finalmente se tiene:

$$P_R = \frac{P_T G^2 \sigma \lambda^2}{(4\pi)^3 r^4}$$





### Ecuación de Radar



Ecuación del Radar en su versión logarítmica

$$P_{R}[dBW] = P_{T}[dBW] + G_{T}[dBi] - A_{TTE_{ida}}[dB] + \sigma[dBsm] - A_{TTE_{vuelta}}[dB] + G_{R}[dBi]$$

#### Ejemplo de Calculo:

#### Datos:

$$P_T = 500 \text{ W} = 27 \text{ dBW}$$
  
 $G_T = G_R = 20 \text{ dBi}$   
 $\sigma = 25 \text{ dBsm}$   
 $A_{TTE_{Ida}} = A_{TTE_{vuelta}} = 60 \text{ dB}$ 

$$P_R = 27 \text{ dBW} + 20 \text{ dBi} - 60 \text{ dB} + 25 \text{ dBsm} - 60 \text{ dB} + 20 \text{ dBi}$$

$$P_{R} = -28 \text{ dBW} = 1.6 \text{ mW}$$





### **Tareas**



### Mediante el Radar es posible:

- Determinar la distancia al objeto (alcance o rango), orientación respecto al transmisor, así como también su altitud
- Determinar la velocidad y dirección de movimiento del objetivo.
- Identificación / reconocimiento de objetivos.
- Seguimiento de objetivos.
- Monitoreo de Superficies





### Clasificación de Radar



### La ubicación de las antenas Tx y Rx.

- Mono Estático
- Bi Estático

### Tipo de onda del señal Transmitida.

- Onda Continua
- Pulsado

### Tipo objetivo Pasivo o Activo

- Primario
- Secundario









### La ubicación de las antenas Tx y Rx.

Mono-estático: Las antenas de Transmisión y Recepción se encuentran a una distancia despreciable entre ellos. Se puede tener una antena para transmisión y otra para la recepción.

**Bi-estático:** El transmisor y el receptor o receptores (radar multiestático) están localizados en lugares diferentes.













### Tipo de Onda.

Onda Continua: El radar emite ininterrumpidamente una onda, sin presencia de pulsos a intervalos periódicos.

- Si se emite sólo una portadora sólo se obtiene información sobre la velocidad del blanco.
- Si se modula en frecuencia o en fase la portadora, es posible hallar la distancia



**Pulsado**: Emite pulsos de corta duración (Transmisión) seguidos de un tiempo de escucha (Recepción), este proceso se repite varias veces.









### Objetivo Pasivo o Activo.


**Primario:** Trabaja con ecos pasivos. Los pulsos de alta frecuencia se reflejan por el objetivo y se reciben en la misma antena de radar.


**Secundario:** Un radar secundario funciona de acuerdo a otro principio: trabaja con señales activas de respuesta.

El radar secundario transmite, pero también recibe pulsos de interrogación, que no son reflejados, sino procesados y

retransmitidos por el objetivo.

Primario: Determina rango y posición (azimut y elevación). Secundario: Además del rango y posición, permite la identificación del objeto.









### Frecuencia de Trabajo

Banda	Frecuencia	<b>Longitud Onda</b>
HF	3 - 30 MHz	100 m - 10 m
VHF	30 - 300 MHz	10 m - 1 m
UHF	300 MHz - 1 GHz	1 m - 30 cm
L	1 - 2 GHz	30 cm - 15 cm
S	2 - 4 GHz	15 cm - 7.5 cm
C	4 - 8 GHz	7.5 cm - 3.75 cm
X	8 - 12 GHz	3.75 cm - 2.5 cm
Ku	12 - 18 GHz	2.5 cm - 1.67 cm
K	18 - 27 GHz	1.67 cm - 1.11 cm
Ka	27 - 40 GHz	1.11 cm - 7.5 mm
mm	40 - 300 GHz	7.5 mm - 1 mm

**HF**: radares OTH

**VHF**: Inicio de funcionamiento de los primeros radares


• UHF: detección y tracking de misiles balísticos y satélites

- L: radares de alcance 370 km, usado en control de trafico aéreo y vigilancia de largo rango. Detección de misiles balísticos intercontinentales.
- S: Radar móviles y radares meteorológico.
- C: Radares meteorológicos.
- X: Usada en lo radares de aviones. Usadas también en radares SAR e ISAR.
- **K**: Radares de aviones, a medida que aumentamos la frecuencia el tamaño de la antena decrece pero resulta también difícil trasmitir gran potencia.
- **Mm**: están en la frontera de los radares (radares muy chicos), son difíciles de interferir.
- LASER: la antena es muy chica, se atenúa mucho, El ruido en el receptor esta determinado por ruido de cuántico que por el térmico. Tiene limitadas aplicaciones.
















### Transmisor.

Emite una onda electromagnética con determinadas características de amplitud, frecuencia y fase.

Estas características serán las necesaria para poder recibir, detectar y cuantificar una mínima fracción de toda la energía devuelta por el blanco, mediante el sistema de recepción.



#### **Tareas Realizadas**

- Síntesis
   Modulación
   Frecuencia de portadora
- Amplificación








### Receptor.

El receptor ideal debe ser capaz de captar, amplificar y medir una señal muy débil con una frecuencia elevada, y posteriormente adecuarla para su posterior procesamiento.



- Recibir señales captadas por antena.
- Resaltar la señal de interés.
- Adecuar la señal para su posterior PDS.








### Antena.

Tienen que ser muy directivas; es decir, tienen que generar un haz bastante estrecho. El movimiento necesario del haz del radar se consigue imprimiendo un movimiento denominado barrido.

El barrido consiste en hacer girar lenta y continuamente la antena. Se emplean a menudo dos equipos, uno efectúa el barrido en sentido horizontal (fija el acimut), y el otro en sentido vertical para fijar su elevación

#### **Tareas Realizadas**

- Irradiar O.E.
- Direccionar O.E.
- Captar O.E















#### Control.


Esta etapa es la encargada de gestionar y administrar la conmutación entre transmisión y recepción mediante el Control.





#### Sincronismo.

En forma paralela se lleva a cabo el sincronismo en todo el sistema, esto es necesario, en primera medida para poder obtener información precisa del tiempo de retardo del eco, como así también para mejorar las relaciones SNR, por medio de la Integración Coherente.








## Procesamiento Digital





La señal que es captada por el sistema receptor se encuentra fuertemente atenuada y con SNR sumamente degradadas. Para obtener información de esta señal se aplican numerosas técnicas de Procesamiento Digital con el objetivo de resaltar el eco del ruido y del clutter, y por otro lado hacer frente a la gran atenuación presente.

#### Tareas Realizadas

- Limitar los efectos
   Atenuación
   Contaminación: Clutter
   Interferencia
   Ruido
- Detectar Objetivos
- Visualización













# Fin de la clase 1





### **Radar Doppler**












### **Radar OTH**











## Radar Primario y Secundario













### **Sondador Ionosferico**











### Radar Apertura Sintética (SAR)





