

Faculdade de Engenharia

Microprocessadores

Apoio às Aulas Práticas

Primeiros Passos na Programação em Linguagem Assembly

João Paulo Sousa jpsousa@fe.up.pt

Setembro 2005

Conteúdo

1	Objectivos		2
2	Introdução		2
3	Programação em linguagem assembly		3
	3.1 Vantagens		3
	3.2 Desvantagens		3
	3.3 Conclusão		3
4	Modelo de programação		4
	4.1 Registos principais da família i51		4
	4.2 Grupos de instruções da família i51		4
	4.3 Algumas regras de sintaxe e modos de endereçamento da família i 51 $\ \ldots \ \ldots \ \ldots$		5
5	O assemblador		5
	5.1 Caraterísticas gerais		6
	5.2 Nomes simbólicos e operadores simples		6
	5.3 Segmentos		7
	5.3.1 Segmentos absolutos de código		7
	5.3.2 Segmentos absolutos de dados		7
	5.4 Formato das listagens		8
6	Problemas		8

1 Objectivos

Familiarização com o modelo de programação simplificado da família 51 da Intel, com a sintaxe da sua linguagem assembly e com alguns comandos do assemblador.

2 Introdução

Trabalhar segundo o paradigma do programa residente¹ obriga, como o próprio nome indica, a armazenar em memória um programa (conjunto de ordens) num formato que o microprocessador entenda. No seu nível mais baixo, essas ordens não são mais do que códigos binários armazenados em memória que o microprocessador vai extraindo, interpretando e executando. Um programa nessa forma diz-se estar em código máquina. Por diversas razões programar directamente em código máquina não é viável mesmo para programas pequenos. De facto, constata-se facilmente que um programa em código máquina:

- é muito difícil de perceber e depurar,
- não descreve a tarefa a executar de um modo inteligível,
- é muito extenso e demora muito tempo a escrever,
- é muito sensível a distracções do programador que normalmente conduzem a erros muito difíceis de detectar.

Os dois últimos problemas podem ser atenuados escrevendo os códigos em hexadecimal em vez de binário; mas uma melhoria substancial é atribuir um nome (mnemónica) a cada código de instrução de modo a tornar o programa minimamente inteligível – chama-se a isso programar em linguagem assembly. Na figura 1 um mesmo programa aparece escrito em linguagem assembly da família 51 e também em código máquina (binário e hexadecimal).

Linguagem assembly	Bin	Hex
MOV A,#64	01110100	74
	01000000	40
ADD A,#10	00100100	24
	00001010	OA

Figura 1: Programa em assembly e código máquina

Por simples inspecção facilmente se conclui que é muito mais fácil programar em linguagem assembly do que directamente no código máquina de um microprocessador.

De acordo com o convencionado pelo fabricante, os códigos 74h e 24h representam, respectivamente, as instruções MOV A,#n (copiar para o registo A o valor n) e ADD A,#n (adicionar ao registo A o valor n, ficando o resultado em A), onde n representa um valor constante e A o registo acumulador. Por outro lado, os códigos 40h e 0Ah representam os operandos das instruções; pode assim concluir-se que o programa adiciona ao valor 64 o valor 10 ficando o resultado da adição no registo acumulador. Note-se a necessidade de converter os números 64 (40h) e 10 (0Ah) para binário (ou hexadecimal) quando se programa directamente em código máquina.

¹ cfr. Aulas teóricas da primeira semana

3 Programação em linguagem assembly

A linguagem assembly é, pois, o nível mais baixo em que se pode programar com alguma comodidade. A tradução da linguagem assembly de cada microprocessador para o código máquina correspondente pode ser feita à mão, mediante uma tabela de conversão, mas normalmente é feita recorrendo a um assemblador, ferramenta que na maior parte dos casos é oferecida pelo fabricante do microprocessador.

Nas secções seguintes apresentam-se as vantagens e desvantagens de programar em linguagem assembly; um bom assemblador atenua algumas das desvantagens da linguagem mas há outras que lhe são intrínsecas.

3.1 Vantagens

A principal vantagem de programar em linguagem assembly é poder optimizar o código de modo a aproveitar ao máximo as características particulares do hardware onde vai ser executado, conseguindo assim melhores resultados quer em tempo de execução quer em tamanho de código gerado.

Outra vantagem é a existência de assembladores para todos os microprocessadores, muitas vezes oferecidos pelos fabricantes, pelo que é sempre possível programar em assembly, qualquer que seja o microprocessador escolhido. O mesmo não acontece com linguagens de alto nível, onde nem sempre é possível encontrar um compilador adequado para um determinado microprocessador.

3.2 Desvantagens

A principal desvantagem de uma linguagem de baixo nível é a grande desproporção que existe entre a complexidade do seu conjunto de instruções e as tarefas que o microprocessador normalmente é chamado a executar. Esta desproporção obriga o programador a decompor cada tarefa num conjunto de operações elementares que, além de ser um processo demorado e sujeito a erros, não ajuda a manter o código estruturado.

Outra desvantagem é a necessidade de conhecer em detalhe o modelo de programação do microprocessador, nomeadamente no que se refere aos registos de trabalho disponíveis, registos privilegiados ou especiais e registo de estado. Como consequência desta dependência relativamente aos detalhes internos de um microprocessador, a portabilidade dos programas é muito reduzida.

3.3 Conclusão

A tendência actual é a favor de uma programação mista, usando principalmente linguagens de mais alto nível (C em particular) e recorrendo à linguagem assembly apenas em rotinas onde a eficiência do código seja o objectivo principal a atingir. Esta tendência explica-se por três motivos:

- a pressão do mercado obriga a encurtar o tempo de desenvolvimento e a aumentar a facilidade de manutenção do código.
- existem actualmente compiladores de C para a maioria dos microprocessadores, alguns até de domínio público,
- os avanços na microelectrónica permitem que a rapidez de execução se consiga facilmente por aumento da frequência de funcionamento

Quando se está a estudar o funcionamento interno de um microprocessador o assembly é, no entanto, a linguagem mais adequada pelo que será a utilizada nesta disciplina.

4 Modelo de programação

O modelo de programação de um microprocessador descreve os recursos disponíveis para o programador: registos de trabalho, registos especiais, eventuais agrupamentos de registos, instruções e modos de endereçamento disponíveis, etc. Para começar a escrever pequenos programas basta conhecer os principais registos e instruções de um microprocessador. As secções seguintes apresentam o modelo de programação da família 51 da Intel.

4.1 Registos principais da família i51

A arquitectura base da família 51 da Intel disponibiliza um número apreciável de registos dos quais se destacam, numa primeira abordagem, os seguintes:

- Registos de trabalho R0 a R7
- Registos privilegiados A (acumulador) e B
- Registo de estado PSW (program status word)

Os registos A e B são privilegiados no sentido de que existem algumas instruções que só podem ser executadas neles, por exemplo as operações aritméticas só podem ser efectuadas sobre o acumulador. O registo de estado (PSW) dá, entre outras, indicações sobre a paridade do valor contido no acumulador, se houve ou não transporte e/ou overflow na última operação aritmética efectuada, etc.

4.2 Grupos de instruções da família i51

As instruções disponíveis na família i51 podem dividir-se em cinco grupos consoante a sua função:

- 1. Instruções de movimentação de dados
- 2. Instruções aritméticas
- 3. Instruções lógicas
- 4. Instruções de salto e chamada de subrotinas
- 5. Instruções booleanas

As instruções de **movimentação de dados** permitem *copiar* valores: de um registo para memória, da memória para um registo, etc.

As instruções **aritméticas** permitem efectuar as quatro operações aritméticas elementares considerando ou não a existência de eventuais transportes. É sempre necessário recorrer ao registo acumulador e, por vezes, também ao registo B.

As instruções **lógicas** permitem efectuar operações lógicas elementares assim como rotações de bits para a esquerda ou para a direita. Funcionam também exclusivamente com o acumulador.

As instruções de **salto e chamada** de subrotinas permitem alterar a ordem de execução de um programa de forma condicional ou incondicional.

As instruções **booleanas** permitem manipular bits individualmente. A maior parte delas obriga a utilizar um dos bits do registo de estado – a flag CY (carry) – que funciona para o processamento booleano como o acumulador para o processamento aritmético e lógico.

O resumo de instruções oficial de um dos actuais fabricantes desta família [1, páginas 13..16] ou o resumo [2] dão uma panorâmica geral das instruções disponíveis pelo que, um ou outro, deve ser estudado em pormenor.

4.3 Algumas regras de sintaxe e modos de endereçamento da família i51

A forma geral de uma instrução assembly da família 51 é

```
mnemónica [operando1[,operando2[,operando3]]]
```

ou seja, há instruções com 3, 2, 1 ou nenhum operando. De acordo com o estabelecido pelo fabricante original um operando pode ser:

- um número, representando um endereço de memória (endereçamento directo),
- o nome de um registo (endereçamento registo),
- um valor constante, se precedido do carácter # (endereçamento imediato),
- um apontador, se precedido do carácter © (endereçamento indirecto).

Estas regras de sintaxe entendem-se melhor com a apresentação de alguns exemplos simples:

```
MOV R5,40h
                    ; Copia para o registo R5 o conteúdo da posição de memória 64.
MOV R5,#40h
                    ; Coloca no registo R5 o valor 64.
ADD A,R5
                    ; Adiciona ao acumulador o registo R5. Resultado no acumulador.
ORL A,#10010001b
                    : Faz o OR lógico do acumulador com o valor 91h.
                    ; O resultado fica no acumulador.
LJMP 4358h
                    ; Continua a execução do programa no endereço 4358h.
; Copia para o acumulador...
MOV A,RO
                    ; ...o que está em RO
MOV A.@RO
                    ; ...o conteúdo da posição de memória apontada por RO.
```

Note-se que dos registos de trabalho R0 a R7, apenas R0 e R1 podem assumir o papel de apontadores. Quando o manual de programação [1] emprega a designação genérica Rn está a referir-se aos registos R0 a R7 mas quando usa a designação Ri está a referir-se apenas aos registos R0 e R1.

5 O assemblador

Uma ferramenta essencial para programar em linguagem assembly é o assemblador. Os primeiros assembladores pouco mais faziam do que a tradução para código máquina mas os mais recentes têm muitas outras capacidades, nomeadamente:

- permitem atribuir nomes simbólicos a endereços de memória, dispositivos de entrada saída, variáveis e grupos de instruções,
- permitem trabalhar em diversas bases de numeração bem como converter caracteres nos seus códigos ASCII,

- permitem efectuar cálculos aritméticos simples com valores constantes ou nomes simbólicos,
- permitem definir os endereços de memória onde o programa e os dados irão ser armazenados,
- permitem reservar áreas de memória para armazenamento temporário de informação,
- permitem a construção e utilização de bibliotecas de funções, ajudando assim a programar de modo modular e a reutilizar código já escrito em assembly ou noutras linguagens,
- permitem a configuração dos parâmetros que alteram a geração de código máquina e o formato das listagens produzidas.

Existem actualmente diversos assembladores comerciais e de domínio público para a família 51 da Intel. Um dos melhores é o da KEIL, disponível em versão de demonstração (mas 90% funcional) nas salas de computadores e no CD que acompanha o livro recomendado como bibliografia principal. Nas secções seguintes apresenta-se um resumo das suas capacidades.

5.1 Caraterísticas gerais

Não há distinção entre maiúsculas e minúsculas. Qualquer texto precedido do carácter ';' é considerado comentário; um comentário prolonga-se sempre até ao fim da linha. O fim do código fonte é indicado pelo comando END; qualquer texto que apareça depois desse comando é ignorado pelo assemblador.

5.2 Nomes simbólicos e operadores simples

Uma das grandes vantagens de utilizar um assemblador é poder definir nomes simbólicos para variáveis, constantes e endereços de programa. Para as as variáveis essa definição faz-se com o comando DS (define storage) e para as constantes com o comando EQU (equate) cuja sintaxe se depreende do exemplo apresentado abaixo, retirado de um programa de controlo de uma máquina de encher e empacotar garrafas:

```
=== Definição de constantes ==
           EQU 12
                           ; Número de garrafas por caixa
           EQU 250
tempo
                            ; Tempo de engarrafamento (ms)
V1
           EQU 8000h
                            ; Endereço de E/S da válvula 1
۷2
           EQU V1+1
                           ; Endereço de E/S da válvula 2
VЗ
           EQU V1+2
                            ; Endereço de E/S da válvula 3
: === Declaração de variáveis =======
                            ; Reserva um byte em memória
Contador:
           DS 1
           DS 2
Total:
                            ; Reserva dois bytes em memória
```

No comando DS note-se a necessidade de ':' imediatamente a seguir ao nome.

A definição de nomes simbólicos para endereços de programa é feita implicitamente ao colocar uma etiqueta antes da instrução que se quer referenciar:

```
init: mov a,#100 dec a
```

5.3 Segmentos

Ao programar em assembly é possível escolher os endereços onde ficarão as variáveis e as diferentes partes de um programa. Essa escolha é feita pela definição de segmentos de memória. Existem duas classes de segmentos de memória – absolutos e relativos (ou recolocáveis), interessando, numa primeira abordagem, referir apenas os segmentos absolutos. Um segmento absoluto é uma zona de memória com endereço inicial conhecido.

5.3.1 Segmentos absolutos de código

Um segmento absoluto de código é uma zona de memória com endereço inicial conhecido onde estão instruções do programa e/ou operandos com valor constante. Este tipo de segmento é definido recorrendo ao comando CSEG cuja sintaxe se depreende sem dificuldade do exemplo apresentado abaixo:

Neste exemplo, o programa está distribuído por dois segmentos de código: um, com início no endereço 0000h, para o programa principal e outro, com início no endereço 0080h, onde reside um conjunto de rotinas auxiliares.

5.3.2 Segmentos absolutos de dados

Um segmento absoluto de dados é uma zona de memória com endereço inicial conhecido onde estão alojadas variáveis. Este tipo de segmento é definido recorrendo, entre outros, ao comando DSEG cuja sintaxe se depreende do exemplo apresentado abaixo:

Em programas complexos a utilização de segmentos absolutos é uma tarefa ingrata pois é necessário garantir que não haja sobreposição entre eles. Para evitar problemas e facilitar a reutilização de código é recomendável trabalhar, sempre que possível, com segmentos relativos ou recolocáveis. A definição de segmentos relativos será, no entanto, abordada mais tarde.

5.4 Formato das listagens

O assemblador da KEIL permite definir vários parâmetros de formatação para as listagens que gera. Se nada for dito em contrário, as listagens são formatadas de modo a evidenciar o endereço de memória em que cada instrução começa e os códigos (e operandos) de cada instrução. Um exemplo é mais elucidativo do que muitas explicações:

LOC	OBJ	LINE	SOURCE			
		1		dseg at	40h	
0040		2	cont:	ds 1		; cont ocupa 1 byte
		3				
		4		cseg at	0	
0000	754064	5		mov	cont,#100	; cont=100
0003	1540	6	loop:	dec	cont	; cont=cont-1
0005	E540	7		mov	a,cont	; a=cont
0007	70FA	8		jnz	loop	; Salta, isto é, repete tudo, se A<>0
		9				
		10		end		

Examinando a 1ª coluna da listagem (endereços) facilmente se percebe que a variável cont ficou colocada no endereço 40h e que o programa começa efectivamente no endereço 0000h. Examinando 2ª coluna (códigos gerados) pode concluir-se, por exemplo, que a primeira instrução foi codificada em três bytes (75h, 40h, 64h) – o primeiro é o código da instrução propriamente dita, o segundo, o endereço do primeiro operando da instrução (variável cont) e o terceiro, o valor do segundo operando da instrução, neste caso o valor 100.

6 Problemas

Apresenta-se de seguida um conjunto de problemas simples que podem ser resolvidos recorrendo a instruções aritméticas, lógicas e de movimentação de dados. Recorra aos documentos de apoio necessários [1, páginas 13..16], [2] para conhecer as instruções disponíveis para os resolver.

- 1. Escreva programas para efectuar as seguintes operações:
 - (a) Copiar R5 para A
 - (b) Copiar R5 para R3
 - (c) Trocar R5 com R3 sem estragar mais nenhum registo
- 2. Escreva um programa que coloque a zero os registos R0 e R1 e de seguida calcule o quadrado do valor que está contido no acumulador. O resultado deverá ficar em R1 (parte mais significativa) e R0 (parte menos significativa).
- 3. Considere as variáveis *montante*, *jusante1* e *jusante2* declaradas no segmento de dados apresentado:

Apresente, num segmento de código absoluto com início no endereço 0000h, dois modos diferentes (CPL, XRL) de negar o conteúdo da variável *montante*, ficando os resultados nas variáveis *jusante1* e *jusante2*.

- 4. Traduza à mão, para código máquina, a sua solução para o problema anterior. Nota: será necessário utilizar o manual de programação [1] para responder a esta questão.
- 5. Apresente dois modos diferentes (MUL, RLA) de multiplicar por 4 o valor da variável *velocidade* guardada na posição de memória com o endereço 60h.
- 6. Considerando que mem[x] representa a posição de memória com endereço x, escreva programas para efectuar as seguintes operações:
 - (a) mem/62 = mem/61 mem/60
 - (b) $mem[61] = 3 \times mem[60]$, com mem[60] < 86. Porquê?
- 7. Considere duas variáveis *minutos* e *segundos* guardadas em posições de memória com endereços consecutivos. Declare as variáveis num segmento de dados e escreva um programa para efectuar a operação *segundos* = *60* × *minutos*, podendo *minutos* variar entre 0 e 200.
- 8. Declare a variavel \boldsymbol{x} num segmento de dados absoluto com início no endereço 50h e escreva um programa que calcule $\boldsymbol{x} = -\boldsymbol{x}$ (complemento para 2) considerando que:
 - (a) \boldsymbol{x} é de 8 bits
 - (b) \boldsymbol{x} é de 16 bits
- 9. Escreva um programa que calcule x = x + y para variáveis de 16 bits. Declare as variáveis num segmento de dados absoluto com início no endereço 40h.
- 10. Declare xx e yy num segmento de dados absoluto com início no endereço 48. Escreva um programa que copie os 4 bits mais significativos de xx para os 4 bits menos significativos de yy, considerando que são variáveis de 8 bits. Os 4 bits mais significativos de yy devem ser colocados a zero.
- 11. Considere que *temptot* contém a soma das medições de temperatura efectuadas em 16 pontos diferentes de uma estufa. Apresente 3 modos diferentes (DIV, RRA, SWAP) de calcular a temperatura média no interior da estufa. Suponha que está a trabalhar com variáveis de 8 bits e o resultado é guardado em *tempmed*. Declare todas as variáveis num segmento de dados absoluto com início no endereço 35h.

Referências

- [1] Philips semiconductors; 80C51 family programmer's guide and instruction set; Setembro de 1997.
- [2] Ferreira, José Manuel; Resumo das instruções do 80C51; FEUP, Setembro de 2000.