

Quick Start Guide

1 Preparation

Try to avoid using in the environment with stairs (if necessary, please set up a guardrail), and try to remove the obstacles on the ground before use.

2 Connect the Power Supply to the Charging Base/Auto-empty Base

3 Remove Shields

4 Install Side Brush

5 Place the Charging Base/Auto-empty Base

1. Place the robot in front of the Charging Base/Auto-empty Base.
2. Press and hold for 3s to turn on the robot.
3. Press and the robot will enter the Charging Base/Auto-empty Base.

6 First Cleaning

- a: Press on the robot to start cleaning.
- b: Press on the remote control to start cleaning.

Routine Maintenance

Dump the Dust Box

7 Take the dust box out.


8 Open the dust box, open the cover on the side and pour out the garbage.

9 Install the dust box back into the robot.

10 Replace the Dust Bag (only for RC3P)

1. Open the top cover, pull up the handle of the dust bag to take out the dust bag.
2. Discard the old dust bag.
3. Install a new dust bag and close the top cover.

Remote Control



Kurzanleitungen

1 Vorbereitung

Verwenden Sie den Roboter nach Möglichkeit nicht in einer Umgebung mit Treppen (falls erforderlich, stellen Sie bitte ein Geländer auf) und versuchen Sie, die Hindernisse auf dem Boden vor der Verwendung zu entfernen.

2 Netzteil an die Ladestation/Auto-Entleerungsstation anschließen

3 Schutzvorrichtungen entfernen

4 Seitenbürste einsetzen

5 Aufstellen der Ladestation/Auto-Entleerungsstation

1. Stellen Sie den Roboter vor die Ladestation/Auto-Entleerungsstation.
2. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter einzuschalten.
3. Drücken Sie , damit der Roboter in die Ladestation/Auto-Entleerungsstation einfährt.

6 Erstreinigung

- a: Drücken Sie auf dem Roboter, um die Reinigung zu starten.
- b: Drücken Sie auf der Fernbedienung, um die Reinigung zu starten.

Routinemäßige Wartung

Staubkasten entleeren

7 Nehmen Sie die Staubbox heraus.


8 Öffnen Sie die Staubbox, öffnen Sie den Deckel an der Seite und schütten Sie den Müll aus.

9 Setzen Sie die Staubbox wieder in den Roboter ein.

10 Austauschen des Staubbeutels (nur für RC3P)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung, ziehen Sie den Griff des Staubbeutels nach oben und nehmen Sie den Staubbeutel heraus.
2. Werfen Sie den alten Staubbeutel weg.
3. Setzen Sie einen neuen Staubbeutel ein und schließen Sie die obere Abdeckung.

Fernbedienung



Guía de inicio rápido

1 Preparación

Evite utilizarlo en entornos con escaleras (si es necesario, coloque una barandilla) y retire los obstáculos del suelo antes de utilizarlo.

2 Conecte la base de carga/base de vaciado automático a la alimentación eléctrica

3 Retire las protecciones

4 Instale el cepillo lateral

5 Coloque la base de carga/base de vaciado automático

1. Coloque el robot frente a la base de carga/base de vaciado automático.
2. Mantenga pulsado durante 3 s para encender el robot.
3. Pulse y el robot entrará en la base de carga/base de vaciado automático.

6 Primera limpieza

- a: Pulse en el robot para empezar a limpiar.
- b: Pulse en el mando a distancia para empezar a limpiar.

Mantenimiento periódico

Descarga del recipiente para el polvo

7 Retire el recipiente para el polvo.

8 Abra el recipiente para el polvo, abra la tapa lateral y vacíe la basura.

9 Vuelva a instalar el recipiente para el polvo en el robot.

10 Sustituya la bolsa de basura (solo en RC3P)

1. Abra la tapa superior y tire del mango de la bolsa de basura para retirarla.
2. Deseche la bolsa de basura usada.
3. Instale una nueva bolsa de basura y cierre la tapa superior.

Mando a distancia

