

小米真无线蓝牙耳机 Air2 SE 说明书

- 产品名称：小米真无线蓝牙耳机 Air2 SE
- 产品型号：Air2 SE（页面未标注细分型号）
- 文件名：TWSEJ04WM_Xiaomi Air2 SE.pdf
- 来源：<https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/ics-resources/articles/63be5a60aba6bc20c6275e46.html>

操作说明

（1）配对 / 连接

1. 通用标准配对

耳机放入充电盒，长按任意耳机触摸区域 3 秒松开，耳机白色指示灯闪烁，进入待配对状态；开启设备蓝牙，搜索「MiAir2SE」连接，如需配对密码输入 0000。配对成功或超时未连接，指示灯熄灭。

2. 小米手机快速配对

耳机放入充电盒关盖，靠近解锁、蓝牙开启的小米手机，打开充电盒，手机弹出设备弹窗，点击连接即可。

3. 通用配对步骤

打开有电的充电盒，开启手机蓝牙，检索「MiAir2SE」并点击连接。

（2）充电与续航

1. 充电操作：耳机放回充电盒自动充电，充电盒通过 USB-C 接口外接电源充电。
2. 续航参数：单次满电耳机播放约 5 小时，搭配充电盒总续航可达 20 小时。

（3）重置 / 复位操作

左右耳机全部放入充电盒，同时长按两只耳机触摸区域 7 秒，耳机白灯常亮后松开；设备清除全部历史配对记录，白灯闪烁进入配对模式，重新在手机蓝牙列表连接即可。