

TD-SCDMA系统基本原理





第二章. TD-SCDMA关键技术








- 1. TD-SCDMA网络结构
- 2. TD-SCDMA发展历程
- 3. TD-SCDMA频谱分配
- 4. TD-SCDMA的优势
- 5. 双工技术和多址技术
- 6. TD-SCDMA业务应用

第二章. TD-SCDMA关键技术





TD-SCDMA网络结构










- 1. TD-SCDMA网络结构
- 2. TD-SCDMA发展历程
- 3. TD-SCDMA频谱分配
- 4. TD-SCDMA的优势
- 5. 双工技术和多址技术
- 6. TD-SCDMA业务应用

第二章. TD-SCDMA关键技术





移动通信发展历程








TD-SCDMA发展历程

- 1995年11月, CATT (电信科学技术研究院)和美国Cwill公司合资成立信威公司,开发SCDMA (大灵通)无线通信系统
- 1998年6月,CATT代表中国向国际电联(ITU)提交TD-SCDMA技术提案
- 1999年10月,CATT和西门子公司组建联合团队,合作开发TD-SCDMA 系统
- 1999年11月5日, TD-SCDMA写入ITU-R M.1457规范
- 2001年3月16日, TD-SCDMA 写入3GPP R4 系列规范,成为了真正意义上的可商用国际标准
- 2002年10月,中国为TDD分配155MHz频率资源

TD-SCDMA 标准进展-3GPP









- 1. TD-SCDMA网络结构
- 2. TD-SCDMA发展历程
- 3. TD-SCDMA频谱分配
- 4. TD-SCDMA的优势
- 5. 双工技术和多址技术
- 6. TD-SCDMA业务应用

第二章. TD-SCDMA关键技术






中国3G频谱分配

- 第三代公众移动通信系统的工作频段:
 - □ (一)主要工作频段:
 - 频分双工(FDD)方式: 1920-1980MHz / 2110-2170MHz
 - 时分双工(TDD)方式: 1880-1920MHz(F)、2010-2025MHz(A)
 - (二)补充工作频率:
 - 频分双工(FDD)方式: 1755-1785MHz / 1850-1880MHz
 - 时分双工(TDD)方式: 2300-2400MHz (E)
 - (三)卫星移动通信系统工作频段:
 - 1980-2010MHz / 2170-2200MHz







- 1. TD-SCDMA网络结构
- 2. TD-SCDMA发展历程
- 3. TD-SCDMA频谱分配
- 4. TD-SCDMA的优势
- 5. 双工技术和多址技术
- 6. TD-SCDMA业务应用

第二章. TD-SCDMA关键技术





TD-SCDMA与其他3G制式技术比较

Ör.	WCDMA	CDMA2000	TD-SCDMA
帯 宽	5MHz	1.25MHz	1.6MHz
码片速率	3.84Md/s	1.2288Md/s	1.28Md/s
帧长	10ms	20ms	10ms (5mssub-frame
同步方式	异步	同步	同步
Node-B同步	不需要	需要 ,GPS	需要 ,GPS
双工方式	FDD	FDD	TDD
功率控制	快速功控 1500Hz	反向:800Hz 前向:慢速, 快速功 控	200Hz
下行发送分 集	支持	支持	支持
异频切换	支持	支持	支持
接收检测	相关解调	相关解调	联合检测
信道估计	公共导频	前向,反向 导频	DwPCH,UpPCH, Midamble (中间 码)
信道编码	卷积编码 Turbo 编码	卷积编码 Turbo 编码	卷积编码 Turbo 编码
多址技术	FDMA+CD MA	FDMA+CDMA	FDMA+TDMA+ CDMA+SDMA(智能天线)





TD-SCDMA的优势

- 频谱利用率高
 - 不需成对的频谱,能够满足未来扩展需求,为频谱分配带来 极大的灵活性
 - 相对于FDD 运营商,TDD 运营商频谱获取成本低,同时在业务方面,提高语音和非对称数据应用的频谱效率
- TD 系统分配非对称上下行传输,经济高效地支持互联网接入业务
- 结合智能天线技术,可以提供快速精确定位业务 (LCS)







- 1. TD-SCDMA网络结构
- 2. TD-SCDMA发展历程
- 3. TD-SCDMA频谱分配
- 4. TD-SCDMA的优势
- 5. 双工技术和多址技术
- 6. TD-SCDMA业务应用

第二章. TD-SCDMA关键技术






双工技术: 区分用户的上行/下行信号

- 频分双工(FDD):以不同频率区分上行和下行
 - □ 优点:实现简单
 - 缺点:上下行业务不对称时(主要是数据业务)频谱利用效率低
- 时分双工(TDD):以不同时隙区分上行和下行
 - □ 优点
 - 在上下行业务不对称时可以给上下行灵活分配不同数量的时隙,频谱效率高
 - 上行和下行使用相同频率载频,便于引入智能天线、联合检测等新技术
 - □ 缺点
 - 实现较复杂,需要GPS同步
 - 和CDMA技术一起使用时,上下行之间的干扰控制难度较大






TDD与FDD双工方式对比



- TDD的优势:
 - 易于使用非对称频段, 无需具有特定双工间隔的成对频段
 - 适合传输上下行不对称的数据业务
 - 上行和下行使用相同频率载频,有利于智能天线技术的实现




多址技术:区分不同用户








TD-SCDMA使用的多址接入技术: FDMA+TDMA+CDMA+SDMA(智能天线)



TD-SCDMA系统中用到的多址接入技术 FDMA+TDMA+CDMA+SDMA













- 1. TD-SCDMA网络结构
- 2. TD-SCDMA发展历程
- 3. TD-SCDMA频谱分配
- 4. TD-SCDMA的优势
- 5. 双工技术和多址技术

6. TD-SCDMA业务应用

第二章. TD-SCDMA关键技术





TD-SCDMA业务应用一会话型业务

语音业务和可视电话









TD-SCDMA业务应用一后台类业务

数据下载



图铃下载



E_mail**收发**







TD-SCDMA业务应用一流媒体业务

手机电视

视频点播(VOD)

交通监控












TD-SCDMA业务应用一交互类业务

在线游戏



网页浏览



定位业务(LCS)










第二章. TD-SCDMA关键技术





TD-SCDMA系统的关键技术





第二章. TD-SCDMA关键技术


- 1. 联合检测 (Joint Detection)
- 2. 智能天线 (Smart Antenna)
- 3. 上行同步 (Uplink Synchronization)
- 4. 软件无线电 (Soft Defined Radio)
- 5. TD-SCDMA无线资源管理
 - 5.1 动态信道分配 (Dynamic Channel Allocation)
 - 5.2 功率控制 (Power Control)
 - 5.3 接力切换 (Baton Handover)






CDMA系统中的干扰

多址干扰 (MAI)




多径干扰 (ISI)







传统接收机解调技术



CDMA信号在空中传输


传统接收机解调

- 每个用户的信号"分别"进行扩频码匹配处理
- 只有在理想正交的情况下,才能完全消除多址干扰的影响





联合检测的设计思想




CDMA信号在空中传输

使用联合检测

对多个用户的信号的多径分量进行"联合"处理,充分利用用户信号的扩频码、幅度、定时、延迟等信息,大幅度降低多径和多址干扰。



联合检测的数学模型



- **乙卷: e**₂ = **a**₁₂*X₁ + **a**₂₂*X₂ 其中**e**₂, **a**₁₂, **a**₂₂已知,求解X₂
- **合卷**: **e**₁ = **a**₁₁*X₁ + **a**₂₁*X₂ **e**₂ = **a**₁₂*X₁ + **a**₂₂*X₂


 其中**e**₁, **e**₂, **a**₁₁, **a**₁₂, **a**₂₁, **a**₂₂已知

e = AX,确定性计算





联合检测的信道模型



• d: 用户要传输的数据

• h: 信道冲激响应

• e: 基站接收到的数据

C: 用户使用的扩频码

n: 高斯白噪声






联合检测的信道估计

e = Ad + n

 只要接收端知道A (扩频码C和信道脉冲响应h),就可以估计出符号 序列d

- 扩频码C已知,信道脉冲响应h可以利用突发结构中的训练序列 Midamble求解







联合检测的效果

- 减少多址干扰和多径干扰,提高系统容量
- 减少噪声上升,提高覆盖
- 克服CDMA特有的"远近效应",降低对功率控制的 要求







第二章. TD-SCDMA关键技术


- 1. 联合检测 (Joint Detection)
- 2. 智能天线 (Smart Antenna)
- 3. 上行同步 (Uplink Synchronization)
- 4. 软件无线电 (Soft Defined Radio)
- 5. TD-SCDMA无线资源管理
 - 5.1 动态信道分配 (Dynamic Channel Allocation)
 - 5.2 功率控制 (Power Control)
 - 5.3 接力切换 (Baton Handover)







智能天线的设计思想

• 没有智能天线的情况下, 小区间用户干扰严重












智能天线系统的组成

- 天线阵列
 - -圆阵或线阵

- 收发信机
 - 一个阵元一套射频 收发单元

• 智能天线算法










智能天线算法基本原理

UE用户设备


- 上行: 基站根据各个阵元接收信号的相位差估计UE的方向
- 下行:根据UE的方向,调整各个阵元上的振幅和相位,形成指向该UE 的指向波束








智能天线算法实现模型







智能天线的天线阵



+60°

Antenna element






240

270

智能天线应用演示: 多个用户波束赋形








智能天线的效果

- 对用户起到空间隔离、消除干扰的作用
 - 最大化对期望用户的能量
 - 最小化对其他用户的干扰



用户间干扰 被有效抑制







第一章. TD-SCDMA系统概述

第二章. TD-SCDMA关键技术


- 1. 联合检测 (Joint Detection)
- 2. 智能天线 (Smart Antenna)
- 3. 上行同步 (Uplink Synchronization)
- 4. 软件无线电 (Soft Defined Radio)
- 5. TD-SCDMA无线资源管理
 - 5.1 动态信道分配 (Dynamic Channel Allocation)
 - 5.2 功率控制 (Power Control)
 - 5.3 接力切换 (Baton Handover)

第三章. TD-SCDMA无线接入网原理





上行同步的基本概念







上行同步的目的

 减小小区内用户间的上行多址干扰和多径干扰,增加小 区容量和小区半径

$$Cch 4,0 = (1,1,1,1)$$

$$Cch 4,2 = (1,-1,1,-1)$$

$$SF = 4$$

理想无时延


延时1chip

• 使TD-SCDMA具有区别于cdma2000和WCDMA的专利,拥有自主知识产权





上行同步建立









第一章. TD-SCDMA系统概述

第二章. TD-SCDMA关键技术

- 1. 联合检测 (Joint Detection)
- 2. 智能天线 (Smart Antenna)
- 3. 上行同步 (Uplink Synchronization)
- 4. 软件无线电 (Soft Defined Radio)
- 5. TD-SCDMA无线资源管理
 - 5.1 动态信道分配 (Dynamic Channel Allocation)
 - 5.2 功率控制 (Power Control)
 - 5.3 接力切换 (Baton Handover)

第三章. TD-SCDMA无线接入网原理






软件无线电(SDR)的设计思想

- 尽可能以<mark>软件(算法)</mark>实现射频硬件部分的功能
 - 构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台
 - 各种功能,如工作频段、调制解调类型、数据格式、加密 模式、通信协议等用<mark>软件来完成</mark>
 - 使A/D和D/A转换器尽可能靠近天线
 - 新一代无线通信系统具有高度灵活性、开放性





软件无线电(SDR)实现模型







软件无线电 (SDR) 实现的难点


• 高速数字信号采样技术

- 根据"奈奎斯特第一定律",要想无失真地传递某一频率的信号,需要以不低于该信号最高频率2倍的采样速率进行采样!
 - 例如:对于工作在2GHz的系统,采样频率要达到4GHz, 目前的器件无法达到此要求
- 目前能够实现<mark>中频采样</mark>(100MHz左右),射频前端采用 模拟技术实现
- 随着技术的发展,采样点逐渐向射频前端推进,最终达到射频部分完全数字化的目标





中频数字化接收机







采用软件无线电后的效果

- 多种通信制式的设备共享硬件平台,节省机房,降低投资。
- <u>技术演进</u>时只需要进行<mark>软件升级</mark>,新技术、新制式网络建设速度大大加快。







第一章. TD-SCDMA系统概述

第二章. TD-SCDMA关键技术

- 1. 联合检测 (Joint Detection)
- 2. 智能天线 (Smart Antenna)
- 3. 上行同步 (Uplink Synchronization)
- 4. 软件无线电 (Soft Defined Radio)

5. TD-SCDMA无线资源管理

- 5.1 动态信道分配 (Dynamic Channel Allocation)
- 5.2 功率控制 (Power Control)
- 5.3 接力切换 (Baton Handover)

第三章. TD-SCDMA无线接入网原理






无线资源管理(RRM)的目的

• RRM: Radio Resource Management

- RRM的<mark>目的</mark>
- 核心网请求的服务质量
- 保证CN所请求的QoS
- 增强系统的覆盖
- 提高系统的容量

小区覆盖









RRM的主要任务

- 为了保证CN所请求的QoS,需要将QoS映射成接入层的一些特性,从而利用接入层的资源为本条连接服务 - **信道配置**
- 在保证CN所请求的QoS的前提下,使用户的发射功率最小,从而减少该UE对于整个系统的干扰,提高系统的容量和覆盖 功率控制
- 确保UE移动到其他小区(系统)后,能够继续得到服务,以保证QoS – <mark>切换控制</mark>

贯穿整个RRM过程的主线:保证QoS,节约功率,减小干扰





RRM的基本流程

• Step1: 上层发送测量控制命令

• Step2: 开始测量

- 测量的执行者: UE, NodeB, RNC

• Step3: 生成测量报告

• Step4: 通过算法进行判决,决策

• Step5: 资源的控制和执行







第一章. TD-SCDMA系统概述

第二章. TD-SCDMA关键技术

- 1. 联合检测 (Joint Detection)
- 2. 智能天线 (Smart Antenna)
- 3. 上行同步 (Uplink Synchronization)
- 4. 软件无线电 (Soft Defined Radio)
- 5. TD-SCDMA无线资源管理
 - 5.1 动态信道分配 (Dynamic Channel Allocation)
 - 5.2 功率控制 (Power Control)
 - 5.3 接力切换 (Baton Handover)

第三章. TD-SCDMA无线接入网原理





CN所请求信道资源的QoS特性

- 业务类型(Traffic Classes)
 - 会话类业务(Conversational)
 - 流类业务(Streaming)
 - 交互类业务(Interactive)
 - 背景类业务(Background)
- 质量要求 (BLER)
- 速率要求: VIP用户和普通用户可以不相同





动态信道分配(DCA)的效果1: 干扰最小化

频域 DCA (FDMA)

业务动态地分配到干扰最小的频率上

时域DCA (TDMA)


业务分配到干扰最小的时隙

码域DCA (CDMA)

改变分配的码道来降低干扰

空域DCA (SDMA)


自适应的智能天线技术选择最佳的解 耦方向







动态信道分配 (DCA) 的效果2: 带宽"按需分配"








带宽调整的判决

- 对Buffer中TrafficVolume进行测量
- 根据测量结果判决是否需要动态改变该UE所使用的带宽
- 在判决过程中,需要考 虑空中接口是否受限







慢速和快速DCA

- Slow DCA: 小区载频优先级动态调整,载频上下行时隙分配与调整,各时隙优先级的动态调整
 - 一般情况下,主载波优先级最高
 - 时隙优先级有两种设置方式:
 - TS2, TS5 > TS3, TS6 > TS1, TS4, 适用于建网初期,容量小的场景
 - 各时隙按照负荷均衡的原则分配业务,适用于容量比较大的场景
- FAST DCA: 针对每个UE的信道资源的分配,主要是<mark>载频、时隙、信道码资源与Midamble</mark>码资源的分配管理







第一章. TD-SCDMA系统概述

第二章. TD-SCDMA关键技术

- 1. 联合检测 (Joint Detection)
- 2. 智能天线 (Smart Antenna)
- 3. 上行同步 (Uplink Synchronization)
- 4. 软件无线电 (Soft Defined Radio)

5. TD-SCDMA无线资源管理

- 5.1 动态信道分配 (Dynamic Channel Allocation)
- 5.2 功率控制 (Power Control)
- 5.3 接力切换 (Baton Handover)

第三章. TD-SCDMA无线接入网原理





功控的目的


- 克服远近效应
- 克服阴影衰落和快衰落
- 降低网络干扰,提高业务质量
- 提高系统容量





远近效应


• CDMA自从被提出以来,一直没有得到大规模应用的主要问题就是无法克服"远近效应"








无线通信的大敌: 衰落





采用功率控制后的效果







功率控制的类型


- 开环功率控制: 用于初始接入过程
- 闭环功率控制: 用于业务进行过程
 - 上行、下行**内**环功率控制
 - 上行、下行**外**环功率控制






为什么使用开环功率控制?

没有开环功控,造成 初始干扰大,而且闭 环功控收敛慢



使用开环功控后,初 始干扰变小,而且闭 环功控收敛很快








开环功率控制

 UE通过测量导频信道的接收功率, 计算上行初始发射 功率




- TD-SCDMA采用TDD方式,上行、下行频率相同,因此对于上行初始功率的估计更准确,开环功率控制效果好于FDD方式





闭环功率控制一上行内环功率控制

NodeB控制UE的发射功率








闭环功率控制一下行内环功率控制

• UE控制NodeB的发射功率








闭环功率控制一上行外环功率控制

• RNC通过动态调整SIRtar,间接控制UE的发射功率



误块率

BLERmea > BLERtar BLERmea < BLERtar


BLERmea = BLERtar

ightarrow Do nothing

SIRtar ↓

闭环功率控制一下行外环功率控制

• UE通过动态调整SIRtar, 间接控制NodeB的发射功率









第一章. TD-SCDMA系统概述

第二章. TD-SCDMA关键技术

- 1. 联合检测 (Joint Detection)
- 2. 智能天线 (Smart Antenna)
- 3. 上行同步 (Uplink Synchronization)
- 4. 软件无线电 (Soft Defined Radio)

5. TD-SCDMA无线资源管理

- 5.1 动态信道分配 (Dynamic Channel Allocation)
- 5.2 功率控制 (Power Control)
- 5.3 接力切换 (Baton Handover)

第三章. TD-SCDMA无线接入网原理






切换的分类

- 硬切换 任何移动通信系统都能够支持
- 软切换 CDMA特有(WCDMA, cdma2000)
- 接力切换 TD-SCDMA特有





硬切换




- 硬切换的特点
 - 先中断源小区的链路,后建立目标小区的链路
 - 通话会产生"缝隙"





软切换



• 软切换特点

- 先建立目标小区链路,后中断源小区链路,可以避免通话"缝隙"
- CDMA系统所特有,而且只能发生在同频小区间
- 软切换比硬切换占用更多的系统资源





接力切换


- 接力切换的设计思想
 - 利用上行同步技术,在切换测量期间,使用上行预同步的技术,提前获取切换后的上行信道发送时间、功率信息,从而达到减少切换时间,提高切换的成功率、降低切换掉话率的目的

- 接力切换的优势
 - 相对于软切换,占用系统资源少,提高了系统容量
 - 相对于硬切换,业务中断时间很短,且掉话率低





接力切换 (续)







切换的基本过程

测量

判决

执行

信号强度 (RSCP) 信号质量 (Ec/No) 干扰电平 (ISCP) 是否切换?

向哪个小区切换?

Step1: UE预同步

Step2: RNC向目标小

区下发切换请求

Step3: RNC通过源小区向UE下发切换命令







第一章. TD-SCDMA系统概述


第二章.TD-SCDMA关键技术

第三章. TD-SCDMA无线接入网原理






TD-SCDMA通信模型



无线信道(







常用术语

- Bit (比特): 经过信源编码的,含有信息的数据
- Symbol (符号): 经过信道编码、交织后的数据
- Chip (码片) : 经过最终扩频得到的数据
- Chip Rate (cps): 码片速率, CDMA系统的基础参数
 TD-SCDMA系统码片速率为1.28Mcps
- Spreading Factor (SF, 扩频因子): 扩频码的长度







第一章. TD-SCDMA系统概述

录

第二章. TD-SCDMA关键技术


第三章. TD-SCDMA无线接入层基本原理

- 1. TD-SCDMA的语音编码
- 2. TD-SCDMA的信道编码
- 3. TD-SCDMA的帧结构和时隙结构
- 4. TD-SCDMA的扩频、加扰
- 5. TD-SCDMA的调制方式
- 6. TD-SCDMA的联合检测和智能天线





TD-SCDMA信源编解码模型







TD-SCDMA的信源编码

- TD-SCDMA与WCDMA系统都是采用AMR(Adaptive Multi-Rate) 语音编码
 - □ 编码共有8种,速率从12.2Kbps~4.75Kbps,与目前各种主流移动通信系统使用的编码方式兼容,有利于设计多模终端
 - 12. 2kbps (GSM-EFR), 10. 2kbps, 7. 95kbps
 - 7. 40kbps (IS-641, US-TDMA speech codec), 6. 70kbps (PDC-EFR)
 - 5. 90kbps, 5. 15kbps, 4. 75kbps







第一章. TD-SCDMA系统概述

录

第二章. TD-SCDMA关键技术

第三章. TD-SCDMA无线接入层基本原理

1. TD-SCDMA的语音编码


2. TD-SCDMA的信道编码

- 3. TD-SCDMA的帧结构和时隙结构
- 4. TD-SCDMA的扩频、加扰
- 5. TD-SCDMA的调制方式
- 6. TD-SCDMA的联合检测和智能天线





TD-SCDMA信道编解码模型







TD-SCDMA的信道编码

信道编码的作用:增加符号间的相关性,以便在受到干扰的情况下恢复信号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

编码类型

□ 语音业务: 卷积码 (1/2、1/3)

□ 数据业务: 卷积码或Turbo码


■ 编码效率将直接影响用户对数据业务的体验





TD-SCDMA的交织

交织的作用:打乱符号间的相关性,减小信道快衰落和干扰带来的影响





连续的错误变成随机的错误



录 第一章. TD-SCDMA系统概述

第二章. TD-SCDMA关键技术

第三章. TD-SCDMA无线接入层基本原理

- 1. TD-SCDMA的语音编码
- 2. TD-SCDMA的信道编码


3. TD-SCDMA的帧结构和时隙结构

- 4. TD-SCDMA的扩频、加扰
- 5. TD-SCDMA的调制方式
- 6. TD-SCDMA的联合检测和智能天线






TD-SCDMA通信模型







TD-SCDMA帧结构: 7+3



• 7个常规时隙(TS0~TS6) + 3个辅助时隙

。 DwPTS: 下行导频时隙, 用于下行同步


。 UpPTS: 上行导频时隙, 用于上行同步

。 GP: 上行、下行同步间的保护时隙





TD-SCDMA常规时隙(TSO~TS6)结构



- Midamble码:又称为训练序列,用于信道估计,估计结果用于联合。
 合检测算法
- 物理层控制信息:物理层过程(如功率控制、上行同步等)的控制信号







第一章. TD-SCDMA系统概述

录

第二章. TD-SCDMA关键技术


第三章. TD-SCDMA无线接入层基本原理

- 1. TD-SCDMA的语音编码
- 2. TD-SCDMA的信道编码
- 3. TD-SCDMA的帧结构和时隙结构
- 4. TD-SCDMA的扩频、加扰
- 5. TD-SCDMA的调制方式
- 6. TD-SCDMA的联合检测和智能天线





TD-SCDMA扩频解扩模型








TD-SCDMA使用的扩频码: OVSF (Walsh)

- OVSF: 正交可变扩频因子, 由Walsh矩阵生成
 - □ 码道定义: $Cch\ SF,\ k,\ SF为扩频因子,\ k\ 为码道号,\ 0\leqslant k\leqslant SF-1$





TD-SCDMA典型业务需要的扩频码资源


● TD-SCDMA使用的上行扩频因子为1/2/4/8/16,下行为1或16

典型业务	数据速率 (Kbps)	下行码道资 源	上行码道资源
AMR	下行: 12.2+3.4	2个SF = 16的	1个SF = 8的码
12.2K语音业务	上行: 12.2+3.4	码道	道
可视电话	下行: 64	8个SF = 16的	1个SF = 2的码
(Video Call)	上行: 64	码道	道
PS 128k	下行: 128+3.4 上行: 16+3.4	1个SF = 1的 码道 即整个时隙	1个SF = 8的码 道






用户业务在时隙中的分配







TD-SCDMA加扰解扰模型







TD-SCDMA系统扩频码、扰码的区别

- 区别1: 作用不同
 - 扩频码用于区分同一个小区相同时隙内的不同用户
 - 扰码用于区分不同小区,相邻小区需要分配不同的扰码


- 区别2: 对码序列的相关性的要求不同
 - □ 扩频码只需要关注码间互相关特性
 - □ 扰码不但关注码间互相关特性,还要考虑码本身的自相关特性






TD-SCDMA使用的扰码序列: Gold序列

- Gold序列:由m序列的不同相位异或而成
 - □ 比m序列数量多: 2ⁿ-1个(n为移位寄存器长度)
 - □ 码间干扰比m序列稍大(大10%左右)



▶ TD-SCDMA的扰码长度固定为16chips,共有128个







录

第二章. TD-SCDMA关键技术


第三章. TD-SCDMA无线接入层基本原理

- 1. TD-SCDMA的语音编码
- 2. TD-SCDMA的信道编码
- 3. TD-SCDMA的帧结构和时隙结构
- 4. TD-SCDMA的扩频、加扰
- 5. TD-SCDMA的调制方式
- 6. TD-SCDMA的联合检测和智能天线





TD-SCDMA调制解调模型



调制的作用

- 把需要传递的信息送上射频信道
- 不同的调制方式可以极大地影响空中接口提供数据业务的能力

□ 2PSK: 定义2个相位,每个相位需要1个比特表示

□ 4PSK: 定义4个相位,每个相位需要2个比特表示

$$180^{\circ} - 10$$

$$\bullet$$
 0° -00 90° -01 180° -10 270° -11


□ 8PSK (EDGE采用): 定义8个相位,每个相位由3个比特表示

$$0^{\circ} - 000 \quad 45^{\circ} - 001 \qquad 90^{\circ} - 010 \qquad 135^{\circ} - 011$$






TD-SCDMA 调制方式



QPSK 4<mark>相移键控</mark>



16QAM 16<mark>正交幅度调整</mark> 用于HSDPA







目录

第一章. TD-SCDMA系统概述

第二章. TD-SCDMA关键技术


第三章. TD-SCDMA无线接入层基本原理

- 1. TD-SCDMA的语音编码
- 2. TD-SCDMA的信道编码
- 3. TD-SCDMA的帧结构和时隙结构
- 4. TD-SCDMA的扩频、加扰
- 5. TD-SCDMA的调制方式
- 6. TD-SCDMA的联合检测和智能天线






TD-SCDMA射频模型







复杂多变的无线传播环境








联合检测的效果

- 减少多址干扰和多址干扰,提高系统容量
- 减少噪声上升,提高覆盖
- 克服远近效应,降低对功率控制的要求







控制干扰的法宝:智能天线

- 在没有智能天线的情况下,小区间用户干扰严重
- 在使用智能天线的情况下,小区间用户干扰得到极大改善

