
Mestrado Integrado em Eng. Electrónica Industrial e Computadores

Algoritmia

Microprocessadores I 2º Ano – A03b

Estruturas do IF/THEN/ELSE



Exercício: Converta um dígito armazenado no endereço apontado por R0 para um caracter ASCII que representa o seu valor hexadecimal. O valor apontado por R0 contém apenas um dígito hexadecimal (o MSnibble é 0). Guarde o resultado no registo B.

Exemplo:

Entrada: (R0) = 0Ch

Saída: B = 43h = 'C'

Entrada: (R0) = 06h

Saída: B = 36h = '6'

Estruturas do IF/THEN/ELSE


Análise do Problema:


- Os ASCII dos dígitos de 0 a 9 são 30₁₆ a 39₁₆
 - Para estes dígitos soma-se o ASCII 0 (30₁₆)
- Os ASCII das letras A a F são 41₁₆ a 46₁₆
 - Para estas letras aplica-se o ASCII A ASCII 0
 –10 antes da soma do ASCII 0


Pode ser substituído por

A= A + ASCII A - ASCII 0

 Como se trata de números sem sinal, após a subtracção pode-se apenas testar a flag carry








 Exercício: Calcular a soma de um conjunto de números armazenados consecutivamente na RAM interna a partir do endereço dado pelo (R0). O endereço do último número é dado pelo (40H). Considere que a soma é sempre inferior a 256 e guarde o resultado em 40H.

• Exemplo:

Entrada:	(R0)	= 4
	(R0 +1)	= 5
	(R0 + 2)	= 65
	(R0 + 3)	= 70
	(40H)	= R0 +3
Saída:	(40H)	= 144

Análise do Problema:

- Número de elementos a somar
 - (40H) R0 + 1
- Como a soma é inferior a 256 pode-se efectuar todo o cálculo a partir do acumulador
- Como os dados estão consecutivamente armazenados pode-se efectuar um loop usando o contador e endereçamento indirecto a partir de R0 para aceder aos números



 Exercício: Determinar o índice do caracter z numa string terminada pelo caracter Carriage Return. O endereço da string é dado pelo (R0) e o resultado será guardado no acumulador B. Na ausência do caracter pesquisado (B) = 0FFh.


Exemplo:

Entrada:	(R0)	= 'g'
	(R0 + 1)	= 'a'
	(R0 + 2)	= 'Z'
	(R0 + 3)	= 'e'
	(R0 + 4)	= ' '
	(R0 + 5)	= 'a'
	(R0 + 6)	= 0Dh
Saída:	В	= 2

•A pesquisa do caractere será realizada até se encontrar o caracter z ou o CR = 0Dh. Pelo que a condição de paragem será

Análise do Problema:

•Pode-se usar o do ... while dado que o único processamento após o teste da condição de paragem consiste no incremento do indicador da posição. No entanto, a solução com o while ... do seria a melhor. Porquê?




 Exercício: Determinar o número de elementos nulos, positivos e negativos de uma série (comprimento em R1) de números com sinal de 16 bits armazenados consecutivamente a partir do endereço dado por R0. Os resultados serão armazenados em R2, R3 e R4 para o número de negativos, de zeros e de positivos, respectivamente.

Análise do Problema:


Exemplo:

Entrada:	(R0)	= 7602h
	(R0 + 1)	= 8d48h
	(R0 + 2)	= 2120h
	(R0 + 3)	= 0000h
	(R0 + 4)	= E605h
	(R0 + 5)	= 0004h
Saída:	R2	= 2
	R3	= 1
	R4	= 3

- Para determinar se o número é positivo ou negativo basta testar o bit mais significativo
 - Sendo os números de 16-bit apenas precisamos de testar o bit 7 do MSB
 - Bit 7 = 1 número negativo
 - Bit 7 = 0 número positivo
- Para se certificar se o número é nulo deve-se testar os 2 bytes
- O teste do bit 7 pode ser realizado com máscaras ou então rodando e testando apenas o bit



Estruturas do CASE



Estruturas do Case

 Exercício: Contar a ocorrência de elementos nulos, pares e ímpares de uma série (comprimento em R1) de números de 8 bits armazenados consecutivamente a partir do endereço dado por R0. Os resultados serão armazenados em R2, R3 e R4 para o número de pares, de zero e de ímpares, respectivamente.


Análise do Problema:

Exemplo:

<u>LXCITIPIO.</u>		
Entrada:	(R0)	= 02h
	(R0 + 1)	= 48h
	(R0 + 2)	= 20h
	(R0 + 3)	= 00h
	(R0 + 4)	= 05h
	(R0 +5)	= 00h
Saída:	R2	= 3
	R3	= 2
	R4	= 1

- Para determinar se o número é par ou ímpar basta testar o bit menos significativo
 - Bit 0 = 1 número ímpar
 - Bit 0 = 0 número par
- Para se certificar se o número é nulo deve-se testar todos os bits
- O teste do bit 0 pode ser realizado com máscaras ou então rodando e testando apenas o bit
- Alternativamente, pode-se testar directamente o bit 0

Estruturas do Case



 Apresente um algoritmo para o seguinte problema: considere uma tabela armazenada a partir do endereço 20h da memória de dados. Determine os elementos que têm o maior e o menor número de bits a 1, respectivamente.

Exemplos:

Entrada:

(20h) = 00001111b

(21h) = 01110101b

(22h) = 00011000b

(23h) = 10000000b

(24h) = 00010010b

(25h) = 10000111b


Saída:


R2=01110101b tem cinco 1s

R3=10000000b tem sete 0s

Análise do Problema

- 1. Como não foi indicado o nº de elementos, considera-se que o nº zero indica o fim da tabela
- 2. Considera-se que os elementos são de 8-bits, pelo que seriam necessários 8 rotações para analisar cada elemento
- 3. Para cada elemento da tabela é invocada uma subrotina para a contagem dos 1s e 0s
 - i. O parâmetro é passado através do registo (R0:aponta para o elemento a analisar)
 - ii. No algoritmo podia-se usar R1 para a contagem das rotações, evitando a preservação de R0. Contudo, apenas para exemplificar/forçar o uso da pilha optou-se pela utilização de R0 como contador de rotações por realizar.





• Dada uma matriz 3x3 determine qual a célula (i,j) do maior elemento. Considere que o registo R0 aponta para a célula (0,0) da matriz.

Exemplo:

Entrada:

33 55 44

34 58 88

36 10 12

Saída: $(1,2) \rightarrow M[1][2] = 88$

Entrada:

5 77 6

6 13 3


1 4 11

Saída: $(0,1) \rightarrow M[0][1]=77$

Análise do Problema

- 1. Vamos considerar que os valores nas células são inferiores a 256
- 2. A comparação do maior valor actual pode ser efectuado usando a subtracção e comparando o valor do Carry caso não exista uma instrução de comparação adequada
- 3. Não se esqueça que os elementos da matriz são armazenadas sequencialmente na memória

O apontador para a célula
$$(i,j) = (R0) + i*3 + j$$



 Apresente um algoritmo para o seguinte problema: copiar todos os números pares de uma tabela armazenada a partir do endereço 20h da memória de dados para a posição 61h, na posição 60h deverá ser armazenado o nº de pares.

Exemplos:

Entrada:

(20h) = 00001111b

(21h) = 01110101b

(22h) = 00011000b

(23h) = 10000000b

(24h) = 00010010b

(25h) = 000000000b

Saída:

(60h) = 3

(61h) = 00011000b

(62h) = 10000000b

(63h) = 00010010b

Análise do Problema

- 1. Como não foi indicado o nº de elementos, considera-se que o nº zero indica o fim da tabela
- 2. Para detectar que um nº é par basta testar o seu bit menos significativo.


 Exercício: Determinar o número de elementos nulos, positivos e negativos de uma série (comprimento em R1) de números com sinal de 16 bits armazenados consecutivamente a partir do endereço dado por R0. Os resultados serão armazenados em R2, R3 e R4 para o número de negativos, de zeros e de positivos, respectivamente.

Análise do Problema:


Exemplo:

Entrada:	(R0)	= 7602h
	(R0 + 1)	= 8d48h
	(R0 + 2)	= 2120h
	(R0 + 3)	= 0000h
	(R0 +4)	= E605h
	(R0 + 5)	= 0004h
Saída:	R2	= 2
	R3	= 1
	R4	= 3

- Para determinar se o número é positivo ou negativo basta testar o bit mais significativo
 - Sendo os números de 16-bit apenas precisamos de testar o bit 7 do MSB
 - Bit 7 = 1 número negativo
 - Bit 7 = 0 número positivo
- Para se certificar se o número é nulo deve-se testar os 2 bytes
- O teste do bit 7 pode ser realizado com máscaras ou então rodando e testando apenas o bit



Estruturas do CASE



Estruturas do Case

 Exercício: Contar a ocorrência de elementos nulos, pares e ímpares de uma série (comprimento em R1) de números de 8 bits armazenados consecutivamente a partir do endereço dado por R0. Os resultados serão armazenados em R2, R3 e R4 para o número de pares, de zero e de ímpares, respectivamente.

Análise do Problema:

• Exemplo:

$\underline{-}$		
Entrada:	(R0)	= 02h
	(R0 + 1)	= 48h
	(R0 + 2)	= 20h
	(R0 + 3)	= 00h
	(R0 + 4)	= 05h
	(R0 + 5)	= 00h
Saída:	R2	= 3
	R3	= 2
	R4	= 1

- Para determinar se o número é par ou ímpar basta testar o bit menos significativo
 - Bit 0 = 1 número ímpar
 - Bit 0 = 0 número par
- Para se certificar se o número é nulo deve-se testar todos os bits
- O teste do bit 0 pode ser realizado com máscaras ou então rodando e testando apenas o bit
- Alternativamente, pode-se testar directamente o bit 0

Estruturas do Case

