
MODULAÇÃO 16-QAM

MODULAÇÃO

- O processo de **modulação** permite-nos adaptar as características do sinal a transmitir para que este fique adequado ao meio de transmissão.
- Para isso, é realizada a variação de um parâmetro de uma onda portadora com a informação a transmitir.

TIPOS DE MODULAÇÃO

- Na modulação em:
- amplitude a portadora varia em função do sinal modulador, e a frequência e a fase são mantidas constantes;
- fase faz-se variar a fase da portadora de acordo com o sinal modulador;
- frequência varia-se a frequência da portadora.



MODULAÇÃO QAM

- A modulação QAM (quadrature amplitude modulation) é uma técnica de modulação que combina a modulação em fase e em amplitude.
- Utiliza-se esta modulação em sistemas com alta taxa de tranferência de informação.

Existem dois esquemas de modulação:

QAM analógica

O sinal resulta na combinação de duas portadoras com um desfasamento de 90 graus (encontram-se em quadratura).

QAM digital


O sinal é o resultado da combinação entre duas portadoras com diferentes amplitudes e/ou fases, sendo que é o número de bits de entrada que distingue os diferentes estados.

(16-QAM, 64-QAM, 256-QAM)

DIAGRAMA DE CONSTELAÇÃO


O diagrama de constelação corresponde a uma representação gráfica das diferentes posições para os diferentes estados numa determinada modulação digital.

- Os símbolos são mapeados segundo um referencial definido pelos eixos ortogonais: I (fase) e Q (quadratura).
- Cada símbolo encontra-se a uma distância específica da sua origem, representando a sua **amplitude**.
- Para uma **modulação eficaz** é necessário fazer uma correta distribuição dos pontos da constelação.
- Quando se utiliza a modulação QAM as constelações apresentam-se, tipicamente, numa grelha quadrada com o mesmo espaçamento vertical e horizontal.



MODULAÇÃO 16 -QAM

- A modulação 16-QAM é uma técnica de modulação unicamente **digital**.
- ▶ O diagrama de constelação apresenta 16 símbolos 4 em cada quadrante, sendo que cada símbolo representa 4 bits.
- Os 16 símbolos encontram-se dispostos sobre três circunferências que correspondem aos três níveis de energia.
- O mapeamento é feito através do código de Gray, na qual entre símbolos adjacentes apenas modifica um bit, o que permite minimizar a taxa de erro.
- O ângulo do vetor c representa o desfasamento do sinal, o valor do vetor corresponde ao valor da amplitude.
- Os símbolos 1111 e 1010 têm a mesma fase (α) mas amplitude diferente.



VANTAGENS

- A quantidade de pontos que existem na cosntelação é maior, o que faz com que mais bits por símbolo sejam transmitidos.
- Desta forma, possibilita uma maior eficiência do sistema.

MODULATION	BITS PER SYMBOL	SYMBOL RATE
BPSK	1	1 x bit rate
QPSK	2	1/2 bit rate
8PSK	3	1/3 bit rate
16QAM	4	1/4 bit rate
32QAM	5	1/5 bit rate
64QAM	6	1/6 bit rate

DESVANTAGENS

- Os pontos existentes na constelação encontram-se mais próximos uns dos outros, logo a ligação é mais suscetível a ruído e erros de dados.
- A componente do sinal que é modulada em amplitude necessita de ser mantida, logo existe a necessidade de se utilizarem amplificadores lineares. Estes amplificadores além de serem menos eficientes também consomem mais energia.

REFERÊNCIAS

▶ [1] Jochen Schiller, "*Mobile Communications*", Addison-Wesley, 2003.

- [2] Ian Poole, "What is QAM-Quadrature Amplitude Modulation", http://www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/quadrature-amplitude-modulation-qam/what-is-qam-tutorial.php.
- [3] Ian Poole, "Comparison of 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM 128-QAM, 256-QAM, Types", http://www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/quadrature-amplitude-modulation-qam/8qam-16qam-32qam-64qam-128qam-256qam.php.