



### Engenharia de Comunicações


 $3^{\underline{O}}$  Ano,  $1^{\underline{O}}$  Semestre

# Codificação e Transmissão

1ª Aula

# Componentes do Sistema de Transmissão

#### Efeito do Ruído



### Sistemas Analógicos

Relação Sinal Ruído na Recepção  $(\frac{S}{R})_r$ 


### Sistemas Digitais


Variação do relógio Erros na Informação

# **Análise Espectral dos Sinais**

### Sinais Analógicos


$$v(t) = A\cos(\omega t + \theta) = \frac{A}{2}(e^{j(2\pi f_0 t + \theta)} + e^{-j(2\pi f_0 t + \theta)})$$






# Análise espectral dos Sinais

### **Sinais Digitais**




### Canal de Transmissão



# Relação Sinal Ruído

### Capacidade de Transmissão


$$C_t = B_t \log(1 + \frac{S}{R})$$



## Relação Sinal Ruído

### Probabilidade de Erro

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{0} & = \gg & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & = \gg & \mathbf{A} \end{array} \quad = \gg (\frac{A}{2\sigma})^2 = (\frac{S}{R})_r$$




$$P_e = P_0 P_{e0} + P_1 P_{e1}$$


$$P_{e0} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_V^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy = Q(\frac{(V)}{\sigma}) \qquad P_{e1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^V e^{-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}} dy = Q(\frac{(A-V)}{\sigma})$$

Se 
$$P_0 = P_1$$
, então  $P_e = \frac{1}{2}(P_{e0} + P_{e1}) = Q(\frac{A}{2\sigma})$ 


# **Espectro Electromagnético**



# Reflexão na Atmosfera



# Modulações Analógicas





# Modulações Analógicas

- \* ASK Modulação em Amplitude
- ⋆ FSK Modulação em Frequência
- $\star$  PSK Modulação em Fase

# **Sinais Digitais**

**MODEMs** 





# Modulações Analógicas


### Modulação Multi-Simbólica

M-QAM - Modulação de Amplitude Quadratura M-QPSK - Modulação de Fase em Quadratura

### **Sinais Digitais**


MODEMs: ADSL, Cabo

- $\star r = log_2 M$  bits transmitidos de uma só vez!
- $\star$  Taxa de transmissão aumenta r vezes!



# Modulações de Impluso

#### \* Conversão Analógico-Digital




### Sinais Analógicos

PAM - Modulação da Amplitude de Impulso

PDM - Modulação da Duração de Impulso

PPM - Modulação da Posição de Impulso

#### Frequência de Amostragem



Número (n) de Bits por Amostra

$$(\frac{S}{R})_{dB} < 4.8 + 6.0n$$

## **Espalhamento Espectral**

#### Saltos de Frequência - FH


$$v_{fh}(t) = i(t) Amcos(2\pi k(t) f_o t)$$

### **Sinais Digitais**


#### Sequência Directa - DS

$$v_{ds}(t) = c(t)i(t)Amcos(w_o t)$$

i(t) - Sequência binária (
$$f_b=\frac{1}{T_b}$$
) de Informação c(t) - Sequência ( $f_c=\frac{1}{T_c}$ ) pseudo-eleatória ( $\pm 1$ )



- \* Telemóveis
- \* Ethernet sem Fios



# Concentração e Comutação

### Multiplexagem

```
* FDM - Por Divisão de Frequência
* TDM - Por Divisão do Tempo
* WDM - Por Divisão do Comprimento de Onda
* CDM - Por Divisão do Código
```

#### MAC - Controlo de Acesso ao Meio

```
    * FDMA - Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência
    * TDMA - Acesso Múltiplo por Divisão do Tempo
    * WDMA - Acesso Múltiplo por Divisão do Comprimento de Onda
    * CDMA - Acesso Múltiplo por Divisão do Código
```