
# Mestrado Integrado em Eng. Engenharia de Telecomunicações e Informática



Revisões

Microcontroladores 2º Ano – A02



Representação de números:

- Números decimais: base 10
  - O peso de cada dígito é 10 vezes maior que o dígito à sua direita.
    - $-2200_{10} = 2x10^3 + 2x10^2 + 0x10^1 + 0x10^0$
    - Multiplicar por 10, 100 e 1000
    - Dividir por 10, 100 e 1000



- Números binários: base 2
  - O peso de cada dígito é 2 vezes maior que o dígito à sua direita.

$$-11002 = 1x23 + 1x22 + 0x21 + 0x20$$
$$= 8 + 4 + 0 + 0$$
$$= 1210$$

- Números octais: base 8
  - O peso de cada dígito é 8 vezes maior que o dígito à sua direita.

$$-2702_8 = 2x8^3 + 7x8^2 + 0x8^1 + 2x8^0$$
$$= 1024 + 448 + 0 + 2$$
$$= 1474_{10}$$

- Números hexadecimais: base 16
  - O peso de cada dígito é 16 vezes maior que o dígito à sua direita.

$$-2A0C_{16} = 2x16^{3} + 10x16^{2} + 0x16^{1} + 12x16^{0}$$
$$= 8192 + 2560 + 0 + 12$$
$$= 10764_{10}$$



Table 3. Octal, Binary, and Hexadecimal Equivalents

Octal	Direct Binary	8-Bit Binary	Hexadecimal
000	<b>0</b> 00 000 000	0000 0000	\$00
001	<i>0</i> 00 000 001	0000 0001	\$01
002	<b>0</b> 00 000 010	0000 0010	\$02
003	<i>0</i> 00 000 011	0000 0011	\$03
004	<b>0</b> 00 000 100	0000 0100	\$04
005	<b>0</b> 00 000 101	0000 0101	\$05
006	<b>0</b> 00 000 110	0000 0110	\$06
007	<b>0</b> 00 000 111	0000 0111	\$07
010	<b>0</b> 00 001 000	0000 1000	\$08
011	<b>0</b> 00 001 001	0000 1001	\$09
012	<i>0</i> 00 001 010	0000 1010	\$0A
013	<b>0</b> 00 001 011	0000 1011	\$0B
014	<b>0</b> 00 001 100	0000 1100	\$0C
015	<i>0</i> 00 001 101	0000 1101	\$0D
016	<b>0</b> 00 001 110	0000 1110	\$0E
017	<b>0</b> 00 001 111	0000 1111	\$0F
101	<i>0</i> 01 000 001	0100 0001	\$41
125	<i>0</i> 01 010 101	0101 0101	\$55
252	<i>0</i> 10 101 010	1010 1010	\$AA
377	<i>0</i> 11 111 111	1111 1111	\$FF



### Código ASCII

- Os computadores tem que tratar diferentes tipos de informação, tais como números e letras.
- Esta informação tem que ser codificada de modo a que os computadores possam trocar dados entre si e ainda serem capazes de os interpretar.
- O código mais usado é American Standard Code for Information Interchange (ASCII).
- O código ASCII codifica os caracteres (números, letras e símbolos, tais como '?') em códigos binários de 7-bits.
  - Na prática o código ocupa um byte onde o bit mais significativo é nulo.

#### – Nota:

• Actualmente a necessidade de trocar informação entre diferentes idiomas que exigem a utilização de muitos mais símbolos, o código ASCII é insuficiente. Por esse motivo a maioria das aplicações utiliza o UNICODE (~105 mil caracteres).



Table 2. ASCII to He	exadecimal (	Conversion
----------------------	--------------	------------

Hex	ASCII	Hex	ASCII	Hex	ASCII	Hex	ASCII
\$00	NUL	\$20	SP space	\$40	@	\$60	grave
\$01	SOH	\$21	ļ	\$41	Α	\$61	а
\$02	STX	\$22	44	\$42	В	\$62	b
\$03	ETX	\$23	#	\$43	С	\$63	С
\$04	EOT	\$24	\$	\$44	D	\$64	d
\$05	ENQ	\$25	%	\$45	Е	\$65	е
\$06	ACK	\$26	&	\$46	F	\$66	f
\$07	BEL beep	\$27	، apost.	\$47	G	\$67	g
\$08	BS back sp	\$28	(	\$48	Н	\$68	h
\$09	HT tab	\$29	)	\$49	1	\$69	i
\$0A	LF linefeed	\$2A	*	\$4A	J	\$6A	j
\$0B	VT	\$2B	+	\$4B	K	\$6B	k
\$0C	FF	\$2C	, comma	\$4C	L	\$6C	I
\$0D	CR return	\$2D	– dash	\$4D	M	\$6D	m

\$0E	so	\$2E	period	\$4E	N	\$6E	n
\$0F	SI	\$2F	1	\$4F	0	\$6F	0
\$10	DLE	\$30	0	\$50	Р	\$70	р
\$11	DC1	\$31	1	\$51	Q	\$71	q
\$12	DC2	\$32	2	\$52	R	\$72	r
\$13	DC3	\$33	3	\$53	S	\$73	S
\$14	DC4	\$34	4	\$54	Т	\$74	t
\$15	NAK	\$35	5	\$55	U	\$75	u
\$16	SYN	\$36	6	\$56	V	\$76	V
\$17	ETB	\$37	7	\$57	W	\$77	W
\$18	CAN	\$38	8	\$58	Χ	\$78	Х
\$19	EM	\$39	9	\$59	Υ	\$79	у
\$1A	SUB	\$3A	:	\$5A	Z	\$7A	Z
\$1B	ESCAPE	\$3B	,	\$5B	[	\$7B	{
\$1C	FS	\$3C	<	\$5C	\	\$7C	
\$1D	GS	\$3D	=	\$5D	]	\$7D	}
\$1E	RS	\$3E	>	\$5E	٨	\$7E	~
\$1F	US	\$3F	?	\$5F	under	\$7F	DEL delete



# Revisão: Unidades de memória

- Num computador a menor unidade de memória é o bit que pode armazenar os valores '0' e '1'.
- Os bits podem ser agrupados em
  - grupos de quatro bits formando um 'nibble'.
  - grupos de oito bits formando um 'byte'.
    - um byte tem dois nibbles.
  - grupos de 16 ou 32 bits formando uma 'word'.
    - o tamanho de uma word varia de processador para processador.



### Revisão:

#### Prefixos:

- Dizemos que 1000 ohm = 1k ohm,
- Contudo, 1k byte são1024 bytes e não 1000 bytes !!!
- Temos então que:
  - 1.000 : 1k  $\leftrightarrow$  2<sup>10</sup> : 1024<sub>10</sub> : 1k byte=1KB
  - 1.000.000 : 1M  $\leftrightarrow$  2<sup>20</sup> : 1.048.576 bytes : 1M byte
  - 1.000.000.000 : 1G  $\leftrightarrow$  2<sup>30</sup> : 1.073.741.824 bytes : 1G byte



### **Problema**

• Pretende-se desenvolver um programa que gere o resultado da equação de uma recta:

$$y=4*x+1$$

- Quais são as instruções?
- Quais são as variáveis?

- As instruções são comandos enviados ao CPU de modo a resolver a equação da recta, com base no valor da variável de entrada x. A equação é resolvida e o resultado é armazenado na variável de saída y.
- Onde armazenar as variáveis de entrada e de saída?
- Onde armazenar as instruções?
- Qual o maior valor possível para **y**, sabendo que **x** tem 8-bit?
- Se **y** estiver limitado a 8-bit, qual o maior valor de **x**?



### von Neumann

- Publicou um relatório incompleto sobre o primeiro computador (o ENIAC) "First Draft of a Report on the EDVAC";
- Esse relatório contém os fundamentos de uma arquitectura, designada como arquitectura de von Neumann. No relatório propunha que as operações a executar (programa) fossem codificadas e armazenadas em memória. Na altura o ENIAC utilizava ligações eléctricas para definir as operações a executar;
- No mesmo relatório sugeriu ainda que os códigos (das operações a executar) utilizassem o sistema binário (ligado/desligado);
- Sugeria ainda que o processamento dos códigos binários, que representam as operações, fossem processados sequencialmente, bit a bit: similar a máquina de estados.




# Sistema computorizado

- Sistema capaz de executar um programa residente em memória;
- Principais blocos constituintes:
  - Memória
  - <u>CPU</u> Unidade de Processamento Central
    - ALU Unidade Lógica e Aritmética;
    - CTU Unidade de Controlo
  - Periféricos:
    - Unidades de E/S (Entrada/Saída).



# Revisão: O que são máquinas de estado ?





### **Unidade de Processamento Central:**

### >ALU

- Circuito lógico combinacional;
- Suporta um conjunto pré-definido de instruções aritméticas e lógicas, descritas na arquitectura do conjunto de instruções (ISA) do CPU.

### >CTU

- Circuito lógico sequencial;
- Realiza a sequência de operações necessárias à execução de cada uma das instruções especificadas na ISA.



# Micro...

# Microprocessador (µP)

- Um único Circuito Integrado (CI) composto pelo CPU;
- Exemplos: 8088, x386 (Pentium), PowerPC.

### Microcomputador

- Computador onde o CPU é um μP;
- Exemplos: IBM PC, Apple Macintosh.


# Microcontrolador (µC)

- CPU+Memória+I/O num único CI;
- Exemplos: 4004, 8051, ATTiny, PIC16F84.




# Microprocessador X Microcontrolador

Sistema baseado em microprocessador [Intel P4]





Sistema baseado em microcontrolador [ARM]






# Processo de fabrico














# **Arquitectura von Neumann**

 O programa a executar sequencialmente está armazenado numa memória e é constituído por instruções que estão definidas no ISA e são suportadas pela sua Unidade de Processamento Central (CPU).





# O que distingue um microprocessador de um microcontrolador ?

- Microprocessador
  - Este para ser usado precisa que outros componentes sejam adicionados externamente, tais como memória e periféricos de interface Entrada/Saída (E/S).
- Microcontrolador
  - Desenhado de modo a ter todas as funcionalidades integradas num único circuito. Ou seja, dentro do chip são colocados todos os componentes/periféricos necessários.



#### Componentes/Periféricos de um microcontrolador:


- CPU;
- Diferentes tipos de memória: ROM (PROM, EPROM, FLASH), RAM, EEPROM;
- Barramentos: endereços, dados e controlo;
- Controlador de Comunicação: ethernet, CAN, I2C, SPI;
- Unidades de temporização/contagem;
- Watchdog;
- Conversores A/D e D/A;
- Portas de E/S digitais.



 O que é um microcontrolador ?

Microcontrolador









# O que é um processador?

#### Máquinas de estados




#### Modelo computacional elementar





# **Unidade de Memória**



Exemplo de um modelo simplificado de uma unidade de memória.



# Revisão: O que é uma memória

- A memória de um computador pode ser vista como uma matriz de caixas de correio.
  - Cada caixa pode ser entendida como um invólucro onde guardamos as cartas (informação).
  - Num processador de oito bits, cada posição de memória pode ser vista como uma determinada caixa de correio que está dividida em oito prateleiras.
  - Ao contrário de uma caixa de correio real, onde podemos colocar sempre mais uma carta, neste caso só podemos guardar simultaneamente oito cartas.



# Revisões

- Em cada instante cada uma das prateleiras na caixa de correio pode estar vazia ou preenchida.
- Cada caixa de correio tem um único endereço, logo podemos guardar informação e retirá-la mais tarde.
- No caso de um processador com 10 linhas de endereço teríamos 1024 posições diferentes de memória.
- Quando o processador pretende ler uma posição de memória, este coloca uma combinação única de 1s e 0s nas linhas de endereço de forma a identificar a posição de memória pretendida.
  - Num processador definimos duas características o tamanho típico dos dados (8-bits, 16-bits, ...) e o tamanho das linhas de endereço que nos diz quantos *bytes* o processador consegue distinguir (endereçar).



# Revisões

- Um sistema computorizado usa diferentes tipos de informação, requerendo diversos tipos de memória (quanto ao armazenamento dos dados):
  - Memória volátil:
    - Resultados temporários de variáveis são usados apenas naquele momento, não tendo que ser preservado quando o sistema é desligado. Nestes casos usa-se uma memória volátil para armazenar a informação.
  - Memória não-volátil:
    - Por exemplo, as instruções que controlam o processador não podem ser perdidas quando o sistema é desligado, logo terá que ser armazenada numa memória não-volátil.



# Revisão: Memórias

- Tipos de memórias (quanto a tecnologia):
  - Random Access Memory (RAM).
    - É um tipo de memória volátil cujas posições podem ser acedidas em qualquer ordem.
  - Read-Only Memory (ROM).
    - É um tipo de memória não-volátil. A informação armazenada é 'gravada' durante o fábrico do circuito integrado.
  - Programmable ROM (PROM).
    - É semelhante a ROM, mas pode ser programada uma vez após o circuito integrado ter sido feito.




# Revisão: Memórias


- Erasable PROM (EPROM).
  - Semelhante a ROM, mas a informação pode ser apagada e reprogramada tantas vezes quanto necessária.
  - O conteúdo é apagado através de luz ultravioleta.
- Electrically erasable PROM (EEPROM).
  - Semelhante a EPROM, mas o conteúdo pode ser apagado electricamente e gravado com o integrado inserido no circuito final.



# **Memória - Static RAM**

- Numa Static RAM o flip-flop tipo-D pode ser utilizado para armazenar 1-bit de informação. A entrada D do flip-flop serve para gravar o bit no flip-flop e a saída Q do flip-flop para ler o bit armazenado.
- Utilizando dois buffers de 3 estados, podemos conectar a entrada "data write" e a saída "data read" a uma só linha de dados, fazendo com que os buffers ou conectem a saída Q à linha de dados (Read) ou conectem a entrada D à linha de dados (Write) ou se mantenham ambos num estado de alta impedância, o que significa que tanto a entrada D como a saída Q estão desconectadas da linha de dados.
- Notar que NANDs, NOTs e buffers são implementados com MOSFETs (tecnologia CMOS). A Static RAM já não é utilizada (espaço, consumo e dissipação de calor). Na dynamic RAM utilizam-se condensadores (carregado ou descarregado) para armazenar a informação binária, de modo prevenir as perdas é feito um refresh periódico aos condensadores. A tecnologia flash utiliza a gate isolada do MOSFET para implementar os condensadores que armazenam a informação.









# Registo de 8-bit

 Utilizando oito células de memória obtemos um registo de 8-bit. Notar que um registo pode ser visto como um único endereço de uma memória com 8-bit de dados. Relembrar que para implementar 1-byte de memória (ou um registo de 8-bit) poderemos utilizar um 74F574.






 A única diferença para a célula de memória anterior prende-se com a utilização da saída !Q que é utilizada para minimizar o nº de MOSFETs. Utilizando apenas este circuito integrado não é possível utilizar apenas um barramento de dados. O sinal CP é a entrada CLK (Write Data) e o sinal OE é usado como Read Data.



# Unidade de Memória



Exemplo de um modelo simplificado de uma unidade de memória.




# Leitura/Escrita Memória

- Barramentos:
  - Endereços (ABUS);
  - Dados (DBUS);
  - Controlo (RD,WR e CS).

#### Operação de Leitura

- Recebe:
  - Sinal de activação (CS);
  - ABUS (n linhas=tamanho da memória);
  - Sinal /RD para leitura.
- Devolve:
  - DBUS (n linhas=tamanho da palavra de memória);
  - Em DBUS é colocada a palavra que se encontra armazenada no endereço, fornecido por ABUS.



Н

Write




# Leitura/Escrita Memória

#### Operação de Escrita

- Recebe:
  - Sinal de activação (CS);
  - ABUS (n linhas=tamanho da memória);
  - DBUS (n linhas=tamanho da palavra de memória);
  - Sinal /WR para escrita.
- Devolve:
  - Não devolve nada.
- Operação:
  - Armazena a palavra presente em DBUS no endereço presente em ABUS.

#### Operação de Leitura

- Recebe:
  - Sinal de activação (CS);
  - ABUS (n linhas=tamanho da memória);
  - Sinal RD para leitura.
- Devolve:
  - DBUS palavra armazenada na memória.
- Operação:
  - Coloca em DBUS a palavra armazenada no endereço presente em ABUS.






# **RAM - Exemplos**

#### Memória 64Kb Não Volátil

- Tecnologia Ferroeléctrica
- Funcionamento idêntico a RAM:
  - Sinal de activação (/CE);
  - ABUS (n linhas=tamanho da memória);
  - DBUS (n linhas=tamanho da palavra de memória);
  - Sinal /WE para escrita;
  - Sinal /OE para leitura.
- Armazena dados durante 10 anos
- Operação escrita:
  - Colocar linha /WE a zero;
  - Colocar em ABUS endereço a escrever;
  - Colocar linha /CE a zero (a FRAM faz latch do endereço);
  - Colocar em DBUS o dado a escrever;
  - Coloca /CE a um;
  - Colocar /WE a um.





# Exercício

- Pretende-se utilizar vários chips FM1608 para implementar um espaço de memória de 64KB.
  - Quantos CI FM1608 necessita?
  - Faça o mapeamento para cada memória;
  - Obtenha as equações lógicas dos sinais de /CE de cada memória;
  - Implemente o circuito lógico que gera os sinais.




# **Barramentos**

- O processador de um computador comunica com outros módulos do computador através de um dispositivo chamado barramento (bus).
- Existem várias arquitecturas de barramento disponíveis no mercado, tais como PCI; cPCI; VME ...
- Todas as arquitecturas incluem um <u>barramento de</u> <u>controlo</u>, um <u>barramento de dados</u> e um <u>barramento de</u> <u>endereços.</u>
- Similarmente os microcontroladores utilizam também uma arquitectura de barramento para comunicarem com todos os módulos existentes dentro do chip. A arquitectura pode variar de micro para micro, mas incluem os três barramentos referidos.



### **Barramentos**





# Sequência de Escrita (Write)

- O master coloca o endereço da memória, onde os dados devem ser escritos, no barramento de endereços e qualifica-os usando as linhas de controlo;
- O master sinaliza, usando as linhas de controlo, que esta é uma operação de escrita;
- O master coloca os dados a serem escritos no barramento de dados e qualifica-os utilizando as linhas de controlo;
- Após a qualificação do endereço pelo master, o slave compara o endereço no barramento de endereços com o seu próprio endereço. Se a operação de Write lhe é destinada, ele adquire os dados e sinaliza usando as linhas de controlo que terminou a operação (faz o acknowledge dos dados).



# Sequência de leitura (Read)

- O master coloca o endereço de memória de onde pretende ler os dados no bus e qualifica-o usando as linhas de controlo;
- O master sinaliza, usando as linhas de controlo, que se trata de uma sequência de leitura;
- O master sinaliza que está pronto a receber os dados usando as linhas de controlo;
- O slave compara o endereço no barramento com o seu próprio endereço, após o master o ter qualificado. Se a leitura se refere a ele, ele coloca os dados no barramento e sinaliza, usando as linhas de controlo que terminou (acknowledge dos dados). No final o master realiza o Latch dos dados.



# Transferência Paralelo

- Num barramento paralelo todos os bits de um byte ou word (palavra: 16-bit ou 32-bit) são transferidos simultaneamente;
- Se tivermos um barramento com um byte de tamanho (8 linhas) e uma frequência de 1MHz então temos uma velocidade de barramento de 1Mbytes/seg;
- Num barramento há transferência de dados em paralelo (oposta à transferência de dados em série que iremos analisar posteriormente).