## Mestrado Integrado em Eng. de Comunicações

### Directivas do Assembler

Microprocessadores 2º Ano – A10

## Linguagem assembly

- Nenhum programador utiliza a linguagem máquina;
- Utilizam as mnemónicas da linguagem assembler;
- Um "assemblador" converte essas mnemónicas em código máquina;
- A linguagem assembler é muito próxima da linguagem máquina;
- Cada instrução é convertida directamente em bytes de código máquina (opcode);
- Produz código mais eficiente mas é mais trabalhoso para o programador.

## **Linguagem Assembly**

- i. Apresenta um nível de abstracção intermédia entre os dois extremos: linguagem máquina e linguagem alto-nível
- ii. Facilita a programação pela substituição do código binário da linguagem máquina com símbolos

Escrita usando labels (etiquetas), mnemónicas, etc.

iii. Um programa em assembly não é executável

Todos os símbolos tais como mnemónicas, etiquetas devem ser traduzidos para código binário

## Assembly->Código Máquina

Dependendo da complexidade do ambiente de programação pode envolver várias etapas até a produção do código executável

#### i. Assembler

- a. Traduz um programa em assembly para programa em linguagem máquina (código objecto)
- b. O código objecto pode estar na forma absoluta ou forma relocatable

#### ii. Linker

- a. Combina vários programas objectos na forma relocatable, produzindo um programa executável através da atribuição de endereços absolutos
- Produz também um ficheiro contendo o mapa de memória e tabela de símbolos

## Contador de Localização

- O assembler possui um contador de localização para cada um dos cincos segmentos
  - 1. CODE (0000h FFFFH) Código Ap: PC
  - 2. DATA (00H FFH)/(00H–7FH+SFR) Interna de Dados
  - 3. IDATA (00H FFH)/(00H–7FH+80H-FFH) Interna de Dados Indirecta Ap:Ri
  - 4. BIT (00H FFH)/(20H 2FH) Interna de Dados: Bit Space 00-7Fh
  - 5. XDATA (0000H FFFFH) Externa de Dados Ap:Ri e DPTR
- Cada contador de localização é inicializado com o valor zero e pode posteriormente ser alterado usando as directivas do assembler
- O símbolo \$ pode ser usado para especificar o valor do contador de localização do segmento activo:

TABLE: DB 1,2,3,4,5,6,7,8,9

LEN EQU \$-TABLE

# Salto/Invocação genérico

- O ASM51 permite o uso das mnemónicas genéricas JMP ou CALL. Evitando em muitas situações o uso de SJMP, AJMP, LJMP ou ACALL, LCALL;
- A conversão da mnemónica genérica para instrução real segue a seguinte regra:
  - 1. JMP é substituído por SJMP se não for usada *forward reference* e o destino do salto estiver na gama de [–128,+127] localizações
    - » *forward reference*: uso de um símbolo antes da respectiva definição
  - 2. JMP/CALL é substituído por AJMP/ACALL se não for usada *forward reference* e a instrução que segue JMP/CALL pertencer à mesma página de 2Kbytes que a instrução destino
  - 3. Caso contrário, será usado a conversão para LJMP/LCALL

## Endereçar ao bit

Muitas vezes é necessário realizarmos operações sobre bits.

A linguagem assembly permite o endereçamento ao bit utilizando uma das seguintes formas:

	ON	EQU	7
Explicitamente pelo endereço	SETB	0E7H	
	JNB	99H, \$	
Usando o operador.	SETB	ACC.7	
Csando o operador •	SETB	224.ON	
	SETB	0E0H.7	
Usando um símbolo pré-definido	JNB	TI, \$	
	CLR	C	

## **Bases numéricas**

Decimal	MOV	A, #15
	MOV	A, #15 <b>D</b>
Binário	MOV	#1111 <b>B</b>
Octal	MOV	A, #17 <b>Q</b>
	MOV	A, #17 <b>O</b>
Hexadecimal	MOV	A, #0F <b>H</b>
	MOV	A, #0A5H
	MOV	A, #A5H ?

Para diferenciar um dado hexadecimal imediato de um símbolo

## **Operadores de expressão**

Símbolo do Operador	Operação
+, -,	Adição, subtracção
/, *	Divisão, multiplicação
MOD	Resto da divisão
OR	Ou-lógico
AND	E-lógico
XOR	Ou-exclusivo
NOT	Complemento
SHR	Rodar à direita
SHL	Rodar à esquerda
HIGH	Obter o MSB
LOW	Obter o LSB
EQ,=	Igual a
NE, ⇔	Diferente
LT, <	Menor que
LE, <=	Menor ou igual
GT,>	Maior que
GE,>=	Maior ou igual


Expressão	Resultado
'A'-'B'	0001H
HIGH(0AADDH)	ОААН
LOW(0AADDH)	0DDH
7 MOD 4	3
1000B SHR 2	0010B
NOT 1	0FFFEH
'A' SHL 8	4100H
5 EQ 8	0000Н
'A' LT 'B'	0FFFFH
3 <= 3	0FFFFH
-1	0FFFFH
7 NE 4 ou 7<>4	0FFFFH
1101B XOR 0101B	1000B
HIGH('A' SHL 8)	0041Н
HIGH 'A' SHL 8	0000Н
'A' OR 'A' SHL 8	4141H
NOT 'A' – 1	0FFBFH


## **Directivas**

Categoria	Directiva		Sintaxe		Função
Controlo do estado	ORG		ORG	expressão	Especifica um valor para contador de localização do segmento activo
	END		END		Indica ao assembler o fim do programa fonte
	USING		USING	expressão	Indica ao <i>assembler</i> o banco de registo usado no código que vem a seguir à directiva. Repare que a comutação do banco de registo deve ser efectuada usando apenas instruções do 8051
Definição de símbolos	SEGMENT	Símbolo	SEGMENT	tipo_de_segmento	Declara um símbolo como sendo um segmento relocatable de um dado tipo. Para começar a usar o segmento, deve-se usar a directiva RSEG
	EQU	Símbolo	EQU	expressão	Atribuí um valor a um símbolo
	SET	Símbolo	SET	expressão	Igual ao EQU, exceptuando o facto de permitir a redefinição o símbolo
	DATA	Símbolo	DATA	expressão	Atribui ao símbolo um endereço directo da RAM interna
	IDATA	Símbolo	IDATA	expressão	Atribui um endereço da RAM interna indirectamente endereçável ao símbolo
	XDATA	Símbolo	XDATA	expressão	Atribui ao símbolo um endereço da memória externa
	BIT	Símbolo	BIT	expressão	Atribuí um endereço directo da área de memória endereçável ao bit a um símbolo
	CODE	Símbolo	CODE	expressão	Atribuí um endereço da memória de código ao símbolo

## **Directivas**

Categoria	Directiva		Sintaxe		Função
Incialização e reserva de armazenamento	DS	[LABEL:]	DS	expressão	Reserva espaços em múltiplos de <i>bytes</i> . Não pode ser utilizado com segmento do tipo BIT. O valor da expressão deve ser conhecida pelo <i>assembler</i>
	DBIT	[LABEL:]	DBIT	expressão	Reserva espaços em múltiplos de bits. O valor da expressão deve ser conhecida pelo assembler
	DB/DW	[LABEL:]	DB/DW	expressão	Inicializa a memória de código com valores do tipo byte/word
Program linkage	PUBLIC		PUBLIC	Símbolo [, símbolo ] []	Define uma lista de símbolos que tornam visíveis e utilizáveis a partir de outros módulos
	EXTRN		EXTRN	Tipo_segmento(símbolo [,símbolo] [],)	Informa o assembler da lista de símbolos definidos noutros módulos e que vão ser utilizados neste. O tipo de segmento pode ser CODE, DATA, XDATA, IDATA, BIT e um especial designado por NUMBER que especifica um símbolo definido por EQU
	NAME		NAME	Nome_do_módulo	
Selecção de Segmentos	RSEG		RSEG	Nome_do_segmento	Ao encontrar uma directiva de selecção de segmento, o <i>assembler</i> direcciona o código
	CSEG		<b>CSEG</b>	[ AT endereço ]	ou dado que lhe segue para o segmento
			<b>DSEG</b>	[ AT endereço ]	seleccionado até que seja seleccionado um
	XSEG		XSEG	[ AT endereço ]	outro segmento





# Rotinas de atraso (delay)

DELAY1: MOV DJNZ		R7,#X R7,\$	O nº de ciclos máquina desta rotina é: NC=1+2*R7+2=3+2*R7		
	RET	,,	$R7$ =1 $\Rightarrow$ NC=5 $R7$ =0 $\Rightarrow$ NC=515 $delay$ =12*NC/(frequência cristal) $f_c$ =12MHz $\Rightarrow$ $delay$ =NC $\mu$ s		
DELAY2:	MOV	R6,#Y			
D2LOOP:	MOV	R7,#X			
	DJNZ	R7,\$	O nº de ciclos máquina desta rotina é:		
	DJNZ	R6,D2LOOP	NC=(3+2*R7)*R6+3		
	RET				
DELAY3:	MOV	R5,#Z			
D3L1:	MOV	R6,#Y			
D3L2:	MOV	R7,#X	O nº de ciclos máquina desta rotina é:		
	DJNZ	R7,\$	NC=((3+2*R7)*R6+3)*R5+3		
	DJNZ	R6,D3L2	((0 - 2 117) 110 - 0) 110 - 0		
	DJNZ	R5,D3L1			
	RET				

## Rotinas de atraso (delay)

### Delay por software:

 O tempo de espera é estabelecido pelo número de ciclos máquina necessários para executar a rotina de *delay*. O microprocessador fica bloqueado, ou seja, durante a execução do *delay* não pode executar outro código;

#### Difíceis de controlar:

 Para além de ocuparem registos, o valor a colocar em cada registo não é "simples" de obter. Muitas vezes opta-se por implementar uma rotina de delay fixo (ex:1000µs) e invocá-la várias vezes;

### Dependem:

 Do número de registos e dos seus valores, do nº de ciclos máquina necessários à execução das instruções e do oscilador utilizado.

# Rotinas de atraso (delay)

 Suponham que pretendemos gerar uma onda quadrada no pino P1.0. Qual a maior frequência possível e qual o duty-cycle dessa onda?

```
ONDA: SETB P1.1 ;NC=1\Rightarrow1\mus CLR P1.1 ;NC=1\Rightarrow1\mus T=4\mus\Rightarrowf=250KHz SJMP ONDA ;NC=2\Rightarrow2\mus D=t_{on}/T*100=1\mus/4\mus=25%
```

- Altere o código de modo a garantir um duty-cycle de 50%.
   Qual a frequência da onda quadrada?
- Faça um rotina que permita gerar uma onda quadrada de 20KHz com um *duty-cycle* de 50%.