
# Mestrado Integrado em Eng. Engenharia de Telecomunicações e Informática




**Algoritmia** 

Microcontroladores 2º Ano – A05




## Alguns símbolos do fluxograma

- · Bloco de Decisão
- Bloco de processamento
- Terminal do programa
- Subrotina
- Bloco entrada/saída
- Seta de fluxo do programa
- Ponto de ligação





## Estruturas do IF/THEN/ELSE



<u>Exercício:</u> Converta um dígito armazenado no endereço apontado por R0 para um caracter ASCII que representa o seu valor hexadecimal.

O valor apontado por R0 contém apenas um dígito hexadecimal (os quatro bits mais significativos são 0). Guarde o resultado no registo B.

### Exemplo:

0x41	Α
0x42	В
0x43	С
0x44	D
0x45	Е
0x46	F

0x33

0x34

0x35

0x36 0x37

0x38

0x39

3

<u>4</u> 5

8

Entrada: 
$$(R0) = 0Ch$$

Saída: 
$$(B) = 43h = 'C'$$

Entrada: 
$$(R0) = 06h$$

Saída: 
$$(B) = 36h = '6'$$



## Estruturas do IF/THEN/ELSE

#### Análise do Problema:

- Os ASCII dos dígitos de 0 a 9 são 30<sub>h</sub> a 39<sub>h</sub>
  - Para estes dígitos soma-se o ASCII 0 (30<sub>16</sub>)
- Os ASCII das letras A a F são 41<sub>h</sub> a 46<sub>h</sub>
  - Para estas letras aplica-se o ASCII A ASCII 0
     –10 antes da soma do ASCII 0
- Como se trata de números sem sinal, após a subtracção pode-se apenas testar a flag carry

• CY = 0, resultado nº positivo

CY = 1, resultado nº negativo


Pode ser substituído por

A= A + ASCII A - ASCII 0

Carregue A e R1 com o dígito e determine o factor da condição A = (R0) R1 = A A = A - 10

Sim

Início




CY== 0?

Não

Fim







 Exercício: Calcular a soma de um conjunto de números armazenados consecutivamente na RAM interna a partir do endereço armazenado em R0, (R0). O endereço do último número é dado pelo (40H). Considere que a soma é sempre inferior a 256 e guarde o resultado em 40H.


### Exemplo:

Entrada:	(R0)	= 4
	(R0 +1)	= 5
	(R0 + 2)	= 65
	(R0 + 3)	= 70
	(40H)	= (R0 +3)
<ul> <li>Saída:</li> </ul>	(40H)	= 144

### Análise do Problema:

- Número de elementos a somar
  - (40H) (R0) + 1
- Como a soma é inferior a 256 pode-se efectuar todo o cálculo a partir do acumulador
- Como os dados estão consecutivamente armazenados pode-se efectuar um loop usando o contador e endereçamento indirecto a partir de R0 para aceder aos números







<u>Exercício</u>: Determinar o índice do caracter z numa string terminada pelo caracter Carriage Return. O endereço da string é dado pelo (R0) e o resultado será guardado no acumulador B. Na ausência do caracter pesquisado (B) = 0FFh.

Análise do Problema:

Exemplo:


	•	
Entrada:	(R0)	= 'g'
	(R0 + 1)	= 'a'
	(R0 + 2)	= 'Z'
	(R0 + 3)	= 'e'
	(R0 + 4)	= ' '
	(R0 + 5)	= 'a'
	(R0 + 6)	= 0Dh
<ul><li>Saída:</li></ul>	В	= 2

•A pesquisa do caractere será realizada até se encontrar o caracter z ou o CR = 0Dh. Pelo que a condição de paragem será

•char==CR || char=='z'

•Pode-se usar o do ... while dado que o único processamento após o teste da condição de paragem consiste no incremento do indicador da posição. No entanto, a solução com o while ... do seria a melhor. Porquê?







• Exercício: Determinar o número de elementos nulos, positivos e negativos de uma série (comprimento em R1) de números com sinal de 16 *bit*s armazenados consecutivamente a partir do endereço dado por R0. Os resultados serão armazenados em R2, R3 e R4 para o número de negativos, de zeros e de positivos, respectivamente.


### Análise do Problema:

Exemplo:

Entrada:	(R0)	= 7602h
	(R0 + 1)	= 8d48h
	(R0 + 2)	= 2120h
	(R0 + 3)	= 0000h
	(R0 + 4)	= E605h
	(R0 + 5)	= 0004h
Saída:	R2	= 2
	R3	= 1
	R4	= 3


- Para determinar se o número é positivo ou negativo basta testar o bit mais significativo
  - Sendo os números de 16-bit apenas precisamos de testar o bit 7 do MSB
  - Bit 7 = 1 número negativo
  - Bit 7 = 0 número positivo
- Para se certificar se o número é nulo deve-se testar os 2 bytes
- O teste do bit 7 pode ser realizado com máscaras ou então rodando e testando apenas o bit







## Estruturas do CASE





### Estruturas do Case

 <u>Exercício</u>: Contar a ocorrência de elementos nulos, pares e ímpares de uma série (comprimento em R1) de números de 8 bits armazenados consecutivamente a partir do endereço dado por R0. Os resultados serão armazenados em R2, R3 e R4 para o número de pares, de zero e de ímpares, respectivamente.

#### Análise do Problema:


Exemplo:

Entrada:	(R0)	= 02h
	(R0 + 1)	= 48h
	(R0 + 2)	= 20h
	(R0 + 3)	= 00h
	(R0 + 4)	= <i>05h</i>
	(R0 + 5)	= 00h
Saída:	R2	= 3
	R3	= 2
	R4	= 1

- Para determinar se o número é par ou ímpar basta testar o bit menos significativo
  - Bit 0 = 1 número ímpar
  - Bit 0 = 0 número par
- Para se certificar se o número é nulo deve-se testar todos os bits
- O teste do bit 0 pode ser realizado com máscaras ou então rodando e testando apenas o bit
- Alternativamente, pode-se testar directamente o bit 0



## Estruturas do Case





 Apresente um algoritmo para o seguinte problema: considere uma tabela armazenada a partir do endereço 20h da memória de dados. Determine os elementos que têm o maior e o menor número de bits a 1, respectivamente.

### Exemplos:

#### Entrada:

(20h) = 000011111b

(21h) = 01110101b

(22h) = 00011000b

(23h) = 10000000b

(24h) = 00010010b

(25h) = 10000111b

#### Saída:


(R2)=01110101b tem cinco


(R3)=10000000b tem sete 0s

### Análise do Problema

- 1. Como não foi indicado o nº de elementos, considera-se que o nº zero indica o fim da tabela
- 2. Considera-se que os elementos são de 8-bits, pelo que seriam necessários 8 rotações para analisar cada elemento
- 3. Para cada elemento da tabela é invocada uma subrotina para a contagem dos 1s e 0s
  - i. O parâmetro é passado através do registo (R0:aponta para o elemento a analisar)
  - ii. No algoritmo podia-se usar R1 para a contagem das rotações, evitando a preservação de R0. Contudo, apenas para exemplificar/forçar o uso da pilha optou-se pela utilização de R0 como contador de rotações por realizar.









 Dada uma matriz 3x3 determine qual a célula (i,j) do maior elemento. Considere que o registo R0 aponta para a célula (0,0) da matriz.

### Exemplo:

#### Entrada:

33 55 44

34 58 88

36 10 12

Saída:  $(1,2) \rightarrow M[1][2] = 88$ 

#### Entrada:

5 77 6

6 13 3

1 4 11


Saída:  $(0,1) \rightarrow M[0][1]=77$ 

#### Análise do Problema

- Vamos considerar que os valores nas células são inferiores a 256
- 2. A comparação do maior valor actual pode ser efectuado usando a subtracção e comparando o valor do Carry caso não exista uma instrução de comparação adequada
- 3. Não se esqueça que os elementos da matriz são armazenadas sequencialmente na memória

O apontador para a célula (i,j) = (R0) + i\*3 + j







 Apresente um algoritmo para o seguinte problema: copiar todos os números pares de uma tabela armazenada a partir do endereço 20h da memória de dados para a posição 61h, na posição 60h deverá ser armazenado o nº de pares.

### Exemplos:

#### Entrada:

(20h) = 000011111b

(21h) = 01110101b

(22h) = 00011000b

(23h) = 100000000b

(24h) = 00010010b

(25h) = 000000000b

#### Saída:

(60h) = 3

(61h) = 00011000b

(62h) = 10000000b

(63h) = 00010010b

#### Análise do Problema

- Como n\(\tilde{a}\) o foi indicado o n\(^{0}\) de elementos, considera-se que o n\(^{0}\) zero indica o fim da tabela
- 2. Para detectar que um nº é par basta testar o seu bit menos significativo.