introdução: funções distintivas dos níveis físico e lógico



### Nível físico

- envio de um sinal sobre um meio de transmissão
- sincronismo (nível do bit)
- codificação de linha
- modulação do sinal
- multiplexagem física
- interface com o meio

### Nível de ligação lógica

- estrutura das tramas
- configuração e acesso à linha
- endereçamento
- controlo de fluxo
- controlo de erros
- gestão da ligação (controlo da troca de dados)

principais funções de um protocolo de ligação



- **definição da trama** formato da unidade de dados (PDU)
- configuração da linha considera a topologia, define a disciplina de acesso à linha e a sua duplexidade
- endereçamento identifica os interfaces das estações que podem enviar e receber tramas
- controlo de fluxo regula a cadência de tramas enviadas
- controlo de erros detecta erros de transmissão e executa procedimentos de recuperação
- gestão da ligação define como se faz o estabelecimento, a manutenção e a terminação da associação lógica.

#### controlo de fluxo




- Técnica para assegurar que a estação que transmite não sobrecarrega a que recebe, evitando perda de tramas.
- Em geral, a existência de buffers na estação de recepção, reduz mas não elimina a necessidade de controlar o fluxo.
- A perda de tramas pode ocorrer, também, na(s) rede(s) de interligação das estações quando estas se encontram congestionadas nalgum ponto do percurso entre a estação que transmite e a que recebe.

### Técnicas mais comuns de controlo de fluxo:

- stop-and-wait
- sliding window (janela deslizante)

### modelo de transmissão de tramas





#### controlo de fluxo



### Stop-and-Wait

- Após a transmissão de uma trama, a fonte aguarda confirmação da sua recepção (ACK) antes de transmitir a trama seguinte.
- A recepção pode parar o fluxo de dados suspendendo temporariamente as confirmações.
- Esta técnica funciona bem quando uma mensagem é fragmentada em poucas tramas de grande dimensão.
- Contudo, se o tamanho das tramas é grande...
  - é maior a probabilidade de erro na trama,
  - é maior a ocupação de recursos (buffers, processadores),
  - o desempenho da ligação tende a piorar, principalmente nas ligações multiponto

#### controlo de fluxo



### • Stop-and-Wait

- Tempo de transmissão: tempo que o transmissor demora a emitir todos os bits para o meio de transmissão
- Tempo de propagação: tempo necessário à propagação de um bit desde o emissor até atingir o receptor
- a = tempo de propagação / tempo de transmissão
- Quando o tempo de propagação é maior que o tempo de transmissão, o emissor completa a transmissão da trama antes de o receptor ter começado a recebê-la (taxas de transmissão altas ou elevadas distâncias entre o emissor e o receptor). Nestes casos, a técnica de stop-and-wait conduz a uma utilização baixa do meio de transmissão e consequentemente uma transmissão pouco eficiente.

#### controlo de fluxo



### Sliding-Window

- permite que existam múltiplas tramas de dados em trânsito
- o transmissor pode enviar até W tramas de dados sem que receba qualquer confirmação da sua recepção
- obriga o uso de sequenciação (n bits, numeração módulo 2<sup>n</sup>)
- cada confirmação positiva indica a próxima trama esperada
- pode haver confirmação simultânea de múltiplas tramas
- existem mecanismos distintos para transmitir e receber
- alguns protocolos de nível 2 suportam Receive not Ready e Piggybacking
- W é designado abertura da janela (W<sub>max</sub>=2<sup>n</sup>-1)

controlo de fluxo - utilização da ligação



- Exemplo: Considere uma rede de longa distância ATM com duas estações distanciadas 1000 km uma da outra. O tamanho standard de uma frame ATM é 424 bits e a taxa de transmissão standard é 155,52 Mbps. O tempo de transmissão é igual a 424/(155,52x10<sup>6</sup>) = 2,7x10<sup>6</sup> seg. Se assumirmos que o meio de transmissão é uma fibra óptica e a velocidade de propagação igual a 2/3 velocidade da luz (2x10<sup>8</sup>m/seg), temos que o tempo de propagação é igual a 10<sup>6</sup>/(2x10<sup>8</sup>) = 0,5x10<sup>-2</sup>.
- Então  $a = 0.5x10^{-2}/2.7x10^6 = 1850$ , e U = 1/(1 + 2a) U = 1 / (1+2\*1850) = 0.00027 = 0.027%

controlo de fluxo - utilização da ligação



• Sliding Window (Janela Deslizante)

Exemplo: ligação full-duplex entre duas estações A e B

 Caso 1 - A estação A transmite continuamente. A confirmação de chegada da trama 1 ocorre antes da janela se fechar, então

$$U = 1$$
 se  $W > 2a + 1$ 

• Caso 2 - A estação A tem a janela fechada em  $t_0$  + W e não pode enviar tramas até  $t_0$  + 2a + 1 (chegada do primeiro ACK), então

$$U = W / (2a + 1)$$
 se  $W < 2a + 1$ 

detecção de erros – técnicas



Em caso de erro, o receptor corrige o erro ou notifica o transmissor

#### Técnicas:

- Utilização de bit(s) de paridade (paridade vertical e horizontal)
- Soma de verificação (Checksum)
- Verificação de redundância cíclica (CRC)

#### detecção de erros



### Bit de paridade

- processo simples que reduz a probabilidade de aceitação de tramas erradas
- a taxas de transmissão elevadas podem ocorrer erros em bits consecutivos (erros em rajada)
- duas variantes: um único bit de paridade, bit de paridade em duas dimensões

detecção de erros: soma de verificação (checksum)



# **Checksum:** apenas usado no nível de transporte, por exemplo pelo TCP e pelo UDP (16 bits)

### **Transmissor**

- Encara cada conjunto de dados a enviar como uma sequência de grupos de k bits
- Determina o *checksum*: adiciona os grupos de k bits. O complemento para 1 da soma constituí o *checksum*
- O transmissor insere o checksum no conjunto de dados a enviar

### **Receptor:**

- Encara cada conjunto de dados recebidos como uma sequência de grupos de k bits
- Determina o checksum (com o checksum inserido pelo transmissor incluído)
- O resultado deverá ser igual a zero, senão foi detectado um erro

#### controlo de erros



- Na comunicação de dados a técnica mais usada no controlo de erros é o Automatic Repeat Request (ARQ)
  - o receptor não tenta corrigir os erros
  - o código de controle de erros é usado no receptor apenas como detector erros
  - detectados erros, o receptor descarta a trama e pode pedir a retransmissão da unidade de dados
  - probabilidades de erro aceitáveis podem ser obtidas com polinómios de menor grau
- Alternativa: Forward Error Correction (FEC)

#### controlo de erros



- Envolve a detecção de falhas nas tramas trocadas de modo a tornar a ligação de dados fiável.
- Tipos de falhas: trama perdida ou trama errada
- O ARQ envolve:
  - detecção de erros na trama recebida através do CRC
  - confirmação positiva: para tramas recebidas sem erros
  - confirmação negativa e <u>retransmissão</u>: para tramas onde é detectado erro
  - retransmissão por limite de tempo se não é recebida confirmação de trama, dentro do período de tempo t

#### controlo de erros



Métodos ARQ:

• **Stop-and-wait** (Pára-e-espera)

• Go-back-N (volta-atrás-N)


• **Selective Reject** (rejeição selectiva)

#### controlo de erros



### stop-and-wait

- semelhante à técnica de controlo de fluxo stop-and-wait
- transmissor:
  - activa temporizador e mantém cópia da trama até obter ACK
  - no máximo espera timeout até transmitir de novo
- receptor:
  - envia ACK, NAK (pedido explícito) ou no reply (pedido implícito)
- sequenciação necessária para resolver a situação de erro na trama de confirmação (duplicação da trama)
- vantagem: simples; desvantagem: reduzida eficiência





#### controlo de erros



#### volta-atrás-N

 a falta de sequenciação ou erro na recepção implica a retransmissão a partir de uma determinada ordem.

#### **Exemplos**:


- trama t<sub>i</sub> corrompida ou perdida
  - B recebeu t<sub>(i-1)</sub> e detecta erro em t<sub>i</sub>; B envia NAK i
  - t<sub>i</sub> é perdida, B recebe t<sub>(i+1)</sub> e envia NAK i
  - t<sub>i</sub> é perdida; A retransmite t<sub>i</sub> por *timeout*
- confirmações corrompidas
  - confirmação por ACK seguintes
  - se A expira, A retransmite t<sub>i</sub> e todas as tramas subsequentes

#### controlo de erros



### • rejeição selectiva

- apenas são retransmitidas as tramas que recebem confirmação negativa explícita ou se ocorre timeout.
- obriga a confirmações positivas por ordem
- $W_{max}$  mais restritivo para não sobrepor as janelas na transmissão e na recepção ( $W_{max}=2^{n-1}$  e não  $W_{max}=2^n-1$ )
- vantagem: menos retransmissões, melhor utilização da ligação
- desvantagem: requer mais processamento (e controlo) na transmissão e na recepção





#### controlo de erros



- No mecanismo de rejeição selectiva <u>a ordem das tramas na</u> recepção não é mantida daí que:
  - se a ordem das tramas for relevante, o tamanho dos buffers pode ser incomportável
  - Transmissor complexo: tem de ser capaz de enviar tramas fora de ordem
  - Receptor complexo: tem de conseguir ordenar tramas
  - em geral, é usado para transmitir tramas "independentes" entre si
  - usado em meios onde a probabilidade de erro é maior (radio links)
- O mecanismo volta-atrás-N é mais usado do que o de rejeição selectiva, pois apesar de conduzir a uma pior utilização da ligação, reduz a complexidade do receptor.

#### protocolos (disciplinas) de linha



### Ligações Ponto-a-Ponto (PP)

- Em geral são ligações com um canal (circuito ou banda) para transmissão em cada sentido
- Por usarem canal dedicado (não partilhado), a ligação lógica pode efectuar-se imediatamente porque o canal está naturalmente adquirido.

### Ligações Multiponto (MP)

- Em geral são ligações com um único canal de transmissão que é partilhado por várias estações
- Duas ou mais transmissões simultâneas podem causar interferências
  - <u>colisão</u> ocorre quando uma estação recebe dois ou mais sinais ao mesmo tempo
- A ligação lógica tem de ser precedida pela aquisição do canal através de um protocolo de acesso ao meio (protocolo MAC)

### Acesso múltiplo partilhado

- Algoritmo distribuído que determina como é que as diferentes estações acedem ao canal, ou seja, determina quando é que uma estação pode transmitir
- Utiliza o próprio canal partilhado para fazer essa coordenação