
## Dados Digitais e Sinais Digitais



• Técnicas de codificação



### Dados Digitais e Sinais Digitais



### Non Return to Zero-Level (NRZ-L)

- Duas voltagens diferentes para os bits 0 e 1, por exemplo voltagem negativa para o 1 e positiva para o 0
- Voltagem constante durante o intervalo de um bit

### Non Return to Zero Inverted (NRZI)

- O bit 1 é codificado através de uma transição (da maior voltagem para a menor ou da menor para a maior)
- O bit O é codificado não procedendo a nenhuma transição
- Voltagem constante durante o intervalo de um bit

#### Bipolar-AMI

 Usa três níveis de voltagem: o 1 é codificado por uma voltagem positiva ou negativa alternadamente e o 0 por ausência de sinal

#### Pseudoternary

 Usa três níveis de voltagem: o 0 é codificado por uma voltagem positiva ou negativa alternadamente e o 1 por ausência de sinal

#### Dados Digitais e Sinais Digitais



#### Manchester

- A transição é efectuada no meio do período do bit
- O 1 é codificado através de uma transição de baixa voltagem para alta voltagem e o 0 é codificado através de uma transição de alta voltagem para baixa voltagem
- Usado em: Ethernet (IEEE 802.3)

#### Differential Manchester

- A transição é efectuada no meio do período do bit
- O 0 é codificado através de uma transição no início do período do bit e o 1 é codificado através da ausência de transição no início do período do bit.
- Usado em: Token Ring (IEEE 802.5)



## A codificação NRZ

- De fácil engenharia
- Requer pouca largura de banda

### A codificação multi-nível

- Menos eficiente que o NRZ porque usa três níveis para dois símbolos
- Menor largura de banda que o NRZ
- Evita problemas com longas sequências de um dos bits (mas não do outro)
- Permite alguma sincronização do relógio com as transições
- É possível alguma detecção de erros no próprio sinal, quando se espera alternância na variação e ela não ocorre



## A codificação biphase

- Há pelo menos uma transição em cada bit e no máximo duas
  - A taxa de modulação é duas vezes superior à do NRZ
  - Requere mais largura de banda
- As transições ajudam a manter o sincronismo do relógio de recepção (são designadas de codificações self-clocking)
- Não existe componente contínua (DC)
- Detecção de erros: a inexistência de transições esperadas pode ser usada para detectar erros

## A codificação diferencial

- Os bits são representados por variações em vez de níveis
- É mais fiável detectar uma transição que um nível
- Em transmissões complexas é fácil perder o sentido da polaridade

### Transmissão Analógica ou Digital



## A transmissão analógica versus transmissão digital

- A transmissão analógica é um forma de transmitir sinais analógicos (de dados analógicos ou digitais) sem ter em conta o seu conteúdo.
  - O sinal é propagado através de amplificadores que amplificam não só o sinal mas também o ruído no fim deste ter percorrido determinada distância.
- A transmissão digital em contrapartida está preocupada com o conteúdo do sinal.
  - De forma a manter a integridade do sinal são colocados repetidores a distâncias razoáveis que recuperam o sinal e produzem um novo, eliminando o ruído.

#### transmissão em série ou paralelo



- A transmissão em paralelo só costuma ser usada internamente ao computador (barramentos), ou na ligação a periféricos que estejam a curtas distâncias (ex: impressoras)
- Em telecomunicações utiliza-se normalmente a transmissão em série. Neste tipo de transmissão os sinais são enviados um de cada vez através de um mesmo caminho.
- Os PCs normalmente possuem uma ou mais portas série (COM1, COM2) e portas paralelas (LPT1, LPT2)
- A recepção de um sinal digital envolve a amostragem do sinal de entrada, pelo menos uma vez durante o tempo que demora um bit para determinar o seu valor (1 ou 0).
- O receptor necessita de saber quando começa um bit e quanto tempo demora para interpretar correctamente os sinais enviados pelo transmissor.

Necessidade de sincronização entre o transmissor e o receptor da informação


transmissão assíncrona



- Uma das formas de resolver este problema é através da transmissão assíncrona
- Estratégia:

#### enviar dados em pequenas unidades (caracter)

- envia código de caracter (5 a 8 bits) de cada vez
- os caracteres ocorrem assincronamente



Formato de um caracter


[DCC,Stallings99]

transmissão assíncrona



### Vantagens:

- (re)sincronização no início de cada caracter
- esquema simples e económico



Assincronismo entre caracteres


[DCC,Stallings99]

transmissão assíncrona



#### Desvantagens:

- *overhead* elevado (em geral > 20%)
- apesar de tudo podem ocorrer erros
  - Exemplo: taxa de 10kbs (cada bit demora 100 microsegundos) e o relógio do receptor é 6% mais rápido do que o relógio do transmissor)



Timing error

[DCC,Stallings99]

transmissão síncrona



- Usada para transmitir unidades de dados maiores
- Sincronização transmissor (Tx) com receptor (Rx):
  - não são usados start/stop bits
  - ou existe um canal separado de sincronização
    [chamada sincronização fora da banda]
  - ou a sincronização faz-se no canal dos dados
    [chamada sincronização dentro da banda]
- O formato de cada trama depende do tipo de transmissão ser orientado ao caracter ou ao bit.