Redes de Computadores

Conceitos gerais



WAN, MAN, LAN, PAN

- designação depende da área geográfica coberta
 - WAN (wide area networks): área alargada, acima das dezenas de kilómetros
 - MAN (metropolitan area networks): cobertura de uma área metropolitana, até poucas dezenas de kilómetros
 - LAN (local areas networks): área local, até poucas centenas de metros
 - PAN (personal area networks): área pessoal, até poucas dezenas de metros
- condicionam o tipo de protocolos que podem ser usados

Topologias (LAN)




Topologias LAN mais frequentes:

- <u>barramento</u>, <u>anel</u>, <u>estrela</u> e <u>árvore</u>
- usam meios de transmissão variados: UTP/STP, cabo coaxial ou fibra óptica.
- podem usar repetidores como extensão do meio de transmissão e para o acesso ao meio de transmissão (caso do anéis)

Topologias (LAN)





Tecnologias (LAN)



Exemplos de tecnologias usadas em LANs:

- Ethernet (IEEE 802.3), Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
- Token Ring (IEEE 802.5), Token Bus (IEEE 802.4)
- Distributed Queue Dual Bus (DQDB) (IEEE 802.6)
- Fiber Distributed Data Interface (norma ANSI)
- Wireless LAN (IEEE 802.11a, IEEE802.11b, ...)
- Asynchronous Transfer Mode (ATM) (ITU-T)

Protocolos do nível de ligação de dados (LAN)




O nível de ligação é dividido em 2 sub-níveis

- Logical Link Control (LLC) (IEEE 802.2)
 - funções similares ao HDLC (controlo de fluxo, detecção e controle de erros, etc)
 - endereço de nível lógico (LSAP LLC Service Access Point) (endereço de hardware da estação + referência local)
 - pode suportar primitivas orientadas ou não à conexão
- Medium Access Control (MAC)
 - varia com o tipo de LAN, i.e. cada LAN tem um sub-nível MAC próprio
 - determina a sequência de bits que é posta no meio de transmissão

Protocolos do nível de ligação de dados (LAN)







- Normalizada pela organização IEEE (IEEE 802.3)
- Trata-se de uma rede local com <u>topologia em barramento</u>, sobre qualquer meio físico de transmissão
- Para acesso ao meio utiliza-se uma técnica de <u>contenção</u>, em que cada sistema aguarda que o meio esteja livre para iniciar a transmissão...

Como?

 "Escutando" o meio até que não hajam bits a passar: significa todas as estações estão "caladas"...



 Mas, pode haver problemas: dois sistemas aguardam ao mesmo tempo uma oportunidade de envio e iniciam a transmissão em simultâneo!

Diz-se que ocorreu uma colisão!

Como se evitam as colisões?

Não se evitam, mas podem-se detectar!

 O sistema que envia, deve continuar à escuta, para ver se o que está a ser enviado corresponde aos seus dados. Se não, ocorreu uma colisão.



Quando um sistema detecta uma colisão, procede do seguinte modo:

- continua a enviar dados, para perturbar o meio, a fim de que todos se apercebam que ocorreu uma colisão...
- de seguida desiste de transmitir, por um período de tempo aleatório, a fim de diminuir a probabilidade de nova colisão...
- o tempo de espera é tanto maior, quanto maior for o nº de colisões

Esta técnica designa-se por CSMA-CD

(Carrier-Sense Multiple Access, with Colision Detection)
 * Não garante um tempo mínimo de espera
 * Funciona mal em situações de sobrecarga da rede



Os dados são transmitidos em pacotes ou frames:


Preâmbulo	Endereço destino	Endereço origem	Tipo	Dados	Sequência de controlo
8 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	de 46 a 1500 bytes	4 bytes

- O preâmbulo permite que o receptor se <u>sincronize</u> com o emissor
- Cada sistema tem um <u>endereço</u> único de 48 bits, atribuído pelo fabricante da placa, que em princípio, não é possível alterar
- Cada frame contem o endereço do emissor e do receptor;
- O campo tipo é uma espécie de etiqueta que indica que dados são transportados em cada frame.
- A <u>sequência de controlo</u> permite detectar erros de transmissão!



• **Tecnologia Ethernet** 10Base2


- 10: 10Mbps; 2: tamanho máximo de cabo de 185 metros (~200)
- Cabo coaxial fino; Ligação multiponto, partilhada
- Facilidade de acrescentar e remover sistemas da rede;
- Usando "repetidores" podem-se ligar múltiplos segmentos





• Tecnologia Ethernet <u>10BaseT</u> e <u>100BaseT</u>


- 10/100 Mbps; também se designa por *Fast Ethernet*;
- T (de Twisted Pair) porque usa pares entrançados; tamanho máximo de 100 metros;
 topologia física em estrela ou árvore; topologia lógica barramento;
- Os computadores ligam-se a um HUB que não os isola das colisões;





Switches Ethernet

- Ao contrário dos HUBs, podem comutar porta a porta ou mesmo armazenar e reenviar as tramas
- Portas podem ser dedicadas ou partilhadas; o mesmo switch pode ter portas a diferentes velocidades;
- Uma frame pode ser <u>comutada</u> do link de origem para o link de destino; os outros links podem estar a comutar tramas ao mesmo tempo;



Caso de estudo: *Token Ring*



- Normalizada pelo IEEE
- Rede local com topologia física em Anel
- Para acesso ao meio utiliza-se uma técnica de <u>passagem de</u> <u>testemunho</u>, baseada na utilização de um pacote de dados especial e único <u>o testemunho (ou token)</u>:
 - O testemunho circula de sistema em sistema, sempre no mesmo sentido
 - Um sistema para que possa transmitir deve possuir o *testemunho*: para tal basta aguardar a sua vez
 - Na posse do testemunho envia os seus dados e aguarda até os receber de volta (devem dar uma volta completa ao anel)... Sabe assim se chegaram bem e se foram recebidos
 - Depois deve passar o testemunho a outro sistema

Caso de estudo: FDD/



• Fiber Distributed Data Interface

- Topologia em anel (duplo)
- Meio de transmissão: fibra óptica
- Velocidade de transmissão: 100Mbps
- Técnica de acesso ao meio:
 - Baseado na passagem de testemunho, tal como na Token Ring
 - Uma ligeira diferença (devido ao débito mais elevado):


As estações libertam o token logo que acabam de transmitir... ... para melhor ocupação do anel!

Equipamentos de interligação: Repetidor, HUB



Repetidor

- opera ao nível físico (OSI), equipamento passivo
- não interpreta as tramas
- monitorização contínua de sinais e sua regeneração
- repete tudo o que "ouve"
- permite cobrir maiores distâncias
- permite maior flexibilidade no desenho da rede




Ex. HUB Ethernet

Equipamentos de interligação: Bridge



Bridge

- opera ao nível da ligação lógica (nível 2 OSI)
- ligação por interface de rede; tem endereço físico;
- interpreta o formato das tramas; faz aprendizagem;
- permite isolar tráfego
- divide o domínio colisão
- configuração transparente
- em configuração múltipla, evita ciclos infinitos (Algoritmo Spanning Tree)



Equipamentos de interligação: Switch



Switch

- mais de 2 interfaces
- capacidade aprendizagem como as bridges
- permite paralelismo
- requer buffering adequado
- reduz carga na rede
- aumenta desempenho
- pode validar endereços MAC
- cria LANs virtuais
- usado em LAN, MAN e WAN

