
Nível Lógico

Mestrado Integrado em Engenharia de Comunicações

3° ano, 1°semestre 2012/2013



Sumário



- Funções da camada 2 do modelo de referência
- Controlo de Fluxo
 - Stop and Wait, Sliding Window
- Detecção de Erros
 - Paridade, Checksum, CRC
- Controlo de Erros
 - Stop and Wait ARQ, Go-Back-N ARQ, Selective-Reject ARQ
- Disciplina da linha
- Técnicas de Acesos ao Meio Físico

Este módulo é maioritariamente baseado no livro **William Stallings,** *Data and Computer Comunications*



- A existência de ligações físicas e a transmissão de sinais analógicos ou digitais, por si só, não garantem a comunicação de dados entre entidades residentes em diferentes estações.
- A troca de dados entre entidades que pretendem comunicar deve ser regulada a fim de se criar um contexto comum e um sincronismo entre elas.
- As regras resultantes constituem o que se designa por protocolo de comunicação.
- Os *protocolos de ligação lógica* ou *ligação de dados constituem* o primeiro nível de troca ordenada, controlada e fiável de dados entre sistemas interligados por meio de uma ligação física.

introdução: funções distintivas dos níveis físico e lógico



Nível físico

- envio de um sinal sobre um meio de transmissão
- sincronismo (nível do bit)
- codificação de linha
- modulação do sinal
- multiplexagem física
- interface com o meio

Nível de ligação lógica

- estrutura das tramas
- configuração e acesso à linha
- endereçamento
- controlo de fluxo
- controlo de erros
- gestão da ligação (controlo da troca de dados)

principais funções de um protocolo de ligação



- definição da trama formato da unidade de dados (PDU)
- configuração da linha considera a topologia, define a disciplina de acesso à linha e a sua duplexidade
- endereçamento identifica os interfaces das estações que podem enviar e receber tramas
- controlo de fluxo regula a cadência de tramas enviadas
- controlo de erros detecta erros de transmissão e executa procedimentos de recuperação
- gestão da ligação define como se faz o estabelecimento, a manutenção e a terminação da associação lógica.

controlo de fluxo




- Técnica para assegurar que a estação que transmite não sobrecarrega a que recebe, evitando perda de tramas.
- Em geral, a existência de *buffers* na estação de recepção, reduz mas não elimina a necessidade de controlar o fluxo.
- A perda de tramas pode ocorrer, também, na(s) rede(s) de interligação das estações quando estas se encontram congestionadas nalgum ponto do percurso entre a estação que transmite e a que recebe.

Técnicas mais comuns de controlo de fluxo:

- stop-and-wait
- sliding window (janela deslizante)

modelo de transmissão de tramas





controlo de fluxo



Stop-and-Wait

- Após a transmissão de uma trama, a fonte aguarda confirmação da sua recepção (ACK) antes de transmitir a trama seguinte.
- A recepção pode parar o fluxo de dados suspendendo temporariamente as confirmações.
- Esta técnica funciona bem quando uma mensagem é fragmentada em poucas tramas de grande dimensão.
- Contudo, se o tamanho das tramas é grande...
 - é maior a probabilidade de erro na trama,
 - é maior a ocupação de recursos (buffers, processadores),
 - o desempenho da ligação tende a piorar, principalmente nas ligações multiponto

controlo de fluxo






Figure 7.2 Stop-and-Wait Link Utilization (transmission time = 1; propagation time = a)

[DCC,Stallings99]

controlo de fluxo



• Stop-and-Wait

- Tempo de transmissão: tempo que o transmissor demora a emitir todos os bits para o meio de transmissão
- Tempo de propagação: tempo necessário à propagação de um bit desde o emissor até atingir o receptor
- a = tempo de propagação / tempo de transmissão
- Quando o tempo de propagação é maior que o tempo de transmissão, o emissor completa a transmissão da trama antes de o receptor ter começado a recebê-la (taxas de transmissão altas ou elevadas distâncias entre o emissor e o receptor). Nestes casos, a técnica de stop-and-wait conduz a uma utilização baixa do meio de transmissão e consequentemente uma transmissão pouco eficiente.

controlo de fluxo




• Sliding-Window

- permite que existam múltiplas tramas de dados em trânsito
- o transmissor pode enviar até W tramas de dados sem que receba qualquer confirmação da sua recepção
- obriga o uso de sequenciação (n bits, numeração módulo 2ⁿ)
- cada confirmação positiva indica a próxima trama esperada
- pode haver confirmação simultânea de múltiplas tramas
- existem mecanismos distintos para transmitir e receber
- alguns protocolos de nível 2 suportam Receive not Ready e Piggybacking
- W é designado abertura da janela (W_{max}=2ⁿ-1)

controlo de fluxo: janela deslizante, funcionamento



a) Na perspectiva da estação transmissora Frames buffered until acknowledged Window of frames that may be transmitted Frames already transmitted 2 5 5 3 Window shrinks from Window expands Last frame Last frame sequence trailing edge as from leading edge acknowledged transmitted number frames are sent as ACKs are received (a) Sender's perspective b) Na perspectiva da estação receptora Window of frames




Janela deslizante com n=3 e W=7

[DCC,Stallings99]

controlo de fluxo





Janela deslizante com n=3 e W=7

[DCC,Stallings99]

controlo de fluxo - utilização da ligação



- A utilização ou rendimento da ligação depende de W e do parâmetro a
- O parâmetro a é a razão entre o tempo de propagação e o tempo de transmissão

$$a = t_{prop} / t_{trama}$$

$$a = (d/v) / (L/r)$$

$$a = rd / vL$$

d - distância (m); v - velocidade de propagação (m/s);

L - comprimento trama (bits); r - rítmo de transmissão (bps)

controlo de fluxo - parâmetro a



Ligações satélite

Valores típicos:

$$t_{prop}$$
 = 270 ms
 L = 4000 bits; r = 56 Kbps => t_{trama} = 71 ms
 a = 3.8

Para $125\mu s < t_{trama} < 6ms$ os valores de *a* são *a>>*1

Redes locais

Valores típicos:

$$0.1 < d < 10 \text{ Km}; V = 2x10^8 \text{ m/s}$$

$$L = 500 \text{ bits}; \ 0.1 < r < 10 \text{ Mbps}$$

Neste caso o parâmetro a tem um valor pequeno, a<1

controlo de fluxo - utilização da ligação



Stop-and-Wait

 Supondo que uma mensagem é enviada numa sequência de frames f1,f2,...,fn, então o tempo total para enviar a mensagem pode ser expresso como t_{total} = n * t_{frame} onde t_{frame} é o tempo necessário para enviar uma frame e receber um ack.

$$t_{frame} = t_{transFrame} + t_{prop} + t_{proc} + t_{transAck} + t_{prop} + t_{proc}$$

Assumindo que
$$t_{proc} \approx 0$$
 e $t_{ransAck} \approx 0$
 $t_{total} = n^* (t_{transFrame} + 2^*t_{prop})$

• A **Utilização** da ligação é a fração do tempo total que é útil, ié, que é utilizado a transferir tramas de dados, $U = t_{util} / t_{total}$:

$$U = n * t_{transFrame} / n * (t_{transFrame} + 2 * t_{prop}) = 1 / (1 + 2a)$$

controlo de fluxo - utilização da ligação



- Exemplo: Considere uma rede de longa distância ATM com duas estações distanciadas 1000 km uma da outra. O tamanho standard de uma frame ATM é 424 bits e a taxa de transmissão standard é 155,52 Mbps. O tempo de transmissão é igual a 424/(155,52x10⁶) = 2,7x10⁶ seg. Se assumirmos que o meio de transmissão é uma fibra óptica e a velocidade de propagação igual a 2/3 velocidade da luz (2x10⁸m/seg), temos que o tempo de propagação é igual a 10⁶/(2x10⁸) = 0,5x10⁻².
- Então $a = 0.5x10^{-2}/2.7x10^6 = 1850$, e U = 1/(1 + 2a) U = 1 / (1+2*1850) = 0.00027 = 0.027%

controlo de fluxo - utilização da ligação



• Sliding Window (Janela Deslizante)

Exemplo: ligação full-duplex entre duas estações A e B

 Caso 1 - A estação A transmite continuamente. A confirmação de chegada da trama 1 ocorre antes da janela se fechar, então


$$U = 1$$
 se $W > 2a + 1$

• Caso 2 - A estação A tem a janela fechada em t_0 + W e não pode enviar tramas até t_0 + 2a + 1 (chegada do primeiro ACK), então

$$U = W / (2a + 1)$$
 se $W < 2a + 1$

controlo de fluxo - utilização da ligação






detecção de erros



 A cada trama (D: Datagram), o transmissor adiciona um número de bits (EDC: Error Detection and Correction bits) que será usado pelo receptor para detecção de erros.



detecção de erros



- A detecção de erros <u>não é 100% fiável</u>: o protocolo pode não detectar erros!!
- Probabilidade de erro residual probabilidade de existirem erros em número superior aos que é possível detectar pelo mecanismo utilizado para o efeito.
- Quanto maior for o número de bits usados no campo EDC, maior é a probabilidade de sucesso na detecção e correcção de erros

detecção de erros – técnicas



Em caso de erro, o receptor corrige o erro ou notifica o transmissor

Técnicas:

- Utilização de bit(s) de paridade (paridade vertical e horizontal)
- Soma de verificação (Checksum)
- Verificação de redundância cíclica (CRC)

detecção de erros




Bit de paridade

- processo simples que reduz a probabilidade de aceitação de tramas erradas
- a taxas de transmissão elevadas podem ocorrer erros em bits consecutivos (erros em rajada)
- duas variantes: um único bit de paridade, bit de paridade em duas dimensões

detecção de erros: utilização de bits de paridade




Um único bit de paridade Detecta erros num único bit



Bits de paridade a duas dimensões

Detecta e corrige erros que ocorram num bit



detecção de erros: utilização de bits de paridade



1 bit de paridade por caracter

- Usado na transmissão série assíncrona
- Detecta erros num bit, ou qualquer número impar de erros
- Se os erros ocorrerem em rajada, a probabilidade de erros não detectados pode chegar aos 50%

Paridade a duas dimensões

- É apenas uma generalização da paridade simples
- Detecta e corrige erros de um bit (mesmo que esse erro ocorra nos bits de paridade); detecta sem corrigir qualquer combinação de dois erros numa trama;
- A capacidade de detectar e corrigir erros designa-se FEC (Forwarding Error Correction), sendo estas técnicas usadas, por exemplo, no armazenamento e reprodução de áudio digital.

detecção de erros: soma de verificação (checksum)



<u>Checksum:</u> apenas usado no nível de transporte, por exemplo pelo TCP e pelo UDP (16 bits)

Transmissor

- Encara cada conjunto de dados a enviar como uma sequência de grupos de k bits
- Determina o *checksum*: adiciona os grupos de k bits. O complemento para 1 da soma constituí o *checksum*
- O transmissor insere o checksum no conjunto de dados a enviar


Receptor:

- Encara cada conjunto de dados recebidos como uma sequência de grupos de k bits
- Determina o checksum (com o checksum inserido pelo transmissor incluído)
- O resultado deverá ser igual a zero, senão foi detectado um erro





Exemplo: k=4, mensagem = 111001100110



Mensagem a enviar: 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

detecção de erros: verificação de redundância cíclica (CRC)



Cyclic Redundacy Check

Dada uma mensagem inicial M de *k* bits, o transmissor gera uma sequência R de *n-k* bits (CRC ou FCS *Frame Check Sequence)* tal que, os *n* bits da trama resultante sejam divisíveis por um número pré-determinado G.

$$T_t = 2^{n-k} M + R$$

 T_t - trama total a ser transmitida (*n* bits)

M - mensagem de k bits (parte mais significativa de T)

R - FCS (parte menor significativa de T) de *n-k* bits

G - divisor de n-k+1 bits $[2^{n-k}M = QG + R]$

(usando aritmética módulo 2)

detecção de erros: verificação de redundância cíclica (CRC)



Processo:

- na transmissão
 - dividir 2^{n-k} M por G
 - usar o resto R como FCS
- na recepção
 - dividir a trama recebida T_r por G
 - se R = 0 decidir que não há erro, ié, T_r = T_t
- Pode falhar se o número de erros for superior à capacidade de detecção do código
- Consegue detectar todos os n-k erros consecutivos, e mesmo rajadas com mais de n-k erros embora com probabilidade 1 - 0.5^(n-k)

detecção de erros: verificação de redundância cíclica (CRC)



Verificação

Pretende-se dividir 2^{n-k} M por G e usar o resto R

•
$$T_t = 2^{n-k} M + R$$

Será que T, é divisível por G?

•
$$T_t/G = 2^{n-k} M/G + R/G$$

• como
$$2^{n-k} M/G = Q + R/G$$
,

•
$$T_t/G = Q + (R+R)/G$$
 [sendo R+R=0, na aritmética módulo 2]

$$T_t/G = Q$$

T₊/G não tem resto, logo T₊ é divisível por G


detecção de erros: verificação de redundância cíclica (CRC)



Exemplo no emissor:

Mensagem a enviar: 101110

Mensagem enviada: 101110011



detecção de erros: verificação de redundância cíclica (CRC)



 O processo CRC é, em geral, expresso através de polinómios de uma variável, com coeficientes binários.

Exemplo de um polinómio gerador G(x):

CRC-32:
$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

100000100110000010001110110110111 (33bits, para dar resto 32)

normalizado para transmissão síncrona ponto-a-ponto (IEEE 802.x)

Outros:

$$CRC-12 = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1 \qquad (1100000001111)$$

$$CRC-16 = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1 (11000000000000101)$$

$$CRC-CCITT = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1 \qquad (1000100000100001)$$

controlo de erros



- Na comunicação de dados a técnica mais usada no controlo de erros é o Automatic Repeat Request (ARQ)
 - o receptor não tenta corrigir os erros
 - o código de controle de erros é usado no receptor apenas como detector erros
 - detectados erros, o receptor descarta a trama e pode pedir a retransmissão da unidade de dados
 - probabilidades de erro aceitáveis podem ser obtidas com polinómios de menor grau
- Alternativa: Forward Error Correction (FEC)

controlo de erros



- Envolve a detecção de falhas nas tramas trocadas de modo a tornar a ligação de dados fiável.
- Tipos de falhas: trama perdida ou trama errada
- O ARQ envolve:
 - detecção de erros na trama recebida através do CRC
 - confirmação positiva: para tramas recebidas sem erros
 - confirmação negativa e <u>retransmissão</u>: para tramas onde é detectado erro
 - retransmissão por limite de tempo se não é recebida confirmação de trama, dentro do período de tempo t

controlo de erros



• Métodos ARQ:

• **Stop-and-wait** (Pára-e-espera)

• Go-back-N (volta-atrás-N)


• **Selective Reject** (rejeição selectiva)

controlo de erros



stop-and-wait

- semelhante à técnica de controlo de fluxo stop-and-wait
- transmissor:
 - activa temporizador e mantém cópia da trama até obter ACK
 - no máximo espera timeout até transmitir de novo
- receptor:
 - envia ACK, NAK (pedido explícito) ou no reply (pedido implícito)
- sequenciação necessária para resolver a situação de erro na trama de confirmação (duplicação da trama)
- vantagem: simples; desvantagem: reduzida eficiência





controlo de erros



volta-atrás-N

 a falta de sequenciação ou erro na recepção implica a retransmissão a partir de uma determinada ordem.

Exemplos:


- trama t_i corrompida ou perdida
 - B recebeu t_(i-1) e detecta erro em t_i; B envia NAK i
 - t_i é perdida, B recebe t_(i+1) e envia NAK i
 - t_i é perdida; A retransmite t_i por *timeout*
- confirmações corrompidas
 - confirmação por ACK seguintes
 - se A expira, A retransmite t_i e todas as tramas subsequentes

controlo de erros



• rejeição selectiva

- apenas são retransmitidas as tramas que recebem confirmação negativa explícita ou se ocorre timeout.
- obriga a confirmações positivas por ordem
- W_{max} mais restritivo para não sobrepor as janelas na transmissão e na recepção ($W_{max}=2^{n-1}$ e não $W_{max}=2^n-1$)
- vantagem: menos retransmissões, melhor utilização da ligação
- desvantagem: requer mais processamento (e controlo) na transmissão e na recepção





controlo de erros




- No mecanismo de rejeição selectiva <u>a ordem das tramas na</u> recepção não é mantida daí que:
 - se a ordem das tramas for relevante, o tamanho dos buffers pode ser incomportável
 - Transmissor complexo: tem de ser capaz de enviar tramas fora de ordem
 - Receptor complexo: tem de conseguir ordenar tramas
 - em geral, é usado para transmitir tramas "independentes" entre si
 - usado em meios onde a probabilidade de erro é maior (radio links)
- O mecanismo volta-atrás-N é mais usado do que o de rejeição selectiva, pois apesar de conduzir a uma pior utilização da ligação, reduz a complexidade do receptor.






 Cada protocolo define um formato de PDU, bem como os valores, o significado e o comprimento dos seus campos. Exemplo:



definição da trama: exemplo de um formato e semântica



- As tramas de controle não possuem o campo de dados e portanto são tramas curtas.
- Exemplo de uma trama-Select:



- Nesta definição protocolar está-se a pressupor que, nas tramas de resposta (ACK e NAK), o número refere-se ao de uma trama de comando do sentido oposto (recebida) que elas estão a confirmar
- Nas restantes tramas, o número representa a numeração de sequência da própria trama

protocolos (disciplinas) de linha



Ligações Ponto-a-Ponto (PP)

- Em geral são ligações com um canal (circuito ou banda) para transmissão em cada sentido
- Por usarem canal dedicado (não partilhado), a ligação lógica pode efectuar-se imediatamente porque o canal está naturalmente adquirido.

Ligações Multiponto (MP)

- Em geral são ligações com um único canal de transmissão que é partilhado por várias estações
- Duas ou mais transmissões simultâneas podem causar interferências
 - <u>colisão</u> ocorre quando uma estação recebe dois ou mais sinais ao mesmo tempo
- A ligação lógica tem de ser precedida pela aquisição do canal através de um protocolo de acesso ao meio (protocolo MAC)

Acesso múltiplo partilhado

- Algoritmo distribuído que determina como é que as diferentes estações acedem ao canal, ou seja, determina quando é que uma estação pode transmitir
- Utiliza o próprio canal partilhado para fazer essa coordenação

protocolo de acesso ao meio - MAC (Medium Access Control)



Protocolo Ideal para um canal com uma taxa de transmissão de R bps:

- 1. Quando apenas uma estação pretende transmitir pode fazê-lo a uma taxa R
- 2. Quando M estações pretendem transmitir cada uma dela transmite a uma taxa **R/M**
- 3. Completamente distribuída
 - Não existe uma única estação responsável por coordenar as transmissões
 - Sem necessidade de sincronizações, clocks, etc.

4. Simples

protocolo de acesso ao meio - MAC (Medium Access Control)



Taxonomia:

Partição do Canal

O canal é dividido em "peças" mais pequenas (por tempo ou frequências) e cada uma das "peças" é alocada a um nó para uso exclusivo

Acesso Aleatório

O canal não é dividido, permite colisões e recupera das colisões

Acesso sequencial

O nós esperam pela sua vez para transmitir, mas os recursos são usados na mediada das necessidades de cada um (com limites).

Protocolos de Acesso ao Meio

Partição do canal



TDMA: time division multiple access

- O acesso ao canal é implementado "em voltas"
- Cada estação recebe um slot de tamanho fixo em cada volta (o tamanho do slot deve dar para transmitir um pacote)
- Os slots que não são usados permanecem desocupados exemplo: 6 estações numa LAN, as estações 1, 3 e 4 tem pacotes para transmitir, a 2,5 e 6 estão em "silêncio"




Protocolos de Acesso ao Meio

Partição do canal



FDMA: frequency division multiple access

- O espectro do canal é dividido em bandas de frequência
- A cada estação é atribuída uma banda de frequência fixa
- O tempo de transmissão que não é utilizado nas bandas de frequência é desperdiçado
- exemplo: 6 estações numa LAN, as estações 1, 3 e 4 tem pacotes para transmitir, a
 2,5 e 6 estão em "silêncio"



Protocolos de Acesso ao Meio

Acesso aleatório



- Quando uma estação tem um pacote para enviar
 - Envia-o usando toda a capacidade do canal (R)
 - Não existe coordenação entre as estações
- Duas ou mais estações a transmitirem simultaneamente dá "colisão"
- Os protocolos MAC de acesso aleatório especificam:
 - Como detectar colisões
 - Como recuperar de colisões (por exemplo através de retransmissões com atraso aleatório)
- Exemplos de protocolos MAC de <u>Acesso Aleatório</u>:
 - slotted ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Slotted ALOHA



Assumindo que:


- Todas as tramas têm o mesmo tamanho
- O tempo é dividido em slots de igual tamanho, em cada slot cabe uma trama
- As estações começam a transmitir apenas no inicio dos slots
- As estações estão sincronizadas
- Se duas ou mais estações começarem a transmitir num slot, todos as estações detectam a colisão

Operação

- Quando uma estação tem uma trama para transmitir espera pelo início do próximo *slot* e transmiti-a
- Se não ocorrer nenhuma colisão a estação pode enviar a próxima trama no *slot* seguinte
- Se ocorrer uma colisão a estação retransmite a trama num dos próximos slots com uma probabilidade p

Slotted ALOHA





Pros

- Uma estação pode transmitir continuamente utilizando toda a capacidade do canal
- Distribuída: só os slots é que têm que ser sincronizados entre as estações
- Simples


Cons

- As colisões levam a um desperdício slots
- Slots desocupados
- Os nós podem conseguir detectar uma colisão antes de acabar de transmitir a trama.
- Sincronização de *clocks*

ALOHA Puro (unslotted)



- Aloha Puro: mais simples e sem necessidade de sincronização
- Quando o transmissor tem um trama pronta
 - transmiti-a imediatamente
- A probabilidade de ocorrerem colisões aumenta
 - Uma trama enviada em t_0 colide com outras tramas enviadas em $[t_0-1,t_0+1]$



CSMA (Carrier Sense Multiple Access)



CSMA: ouvir antes de transmitir

Se o canal está desocupado

transmite a trama

Senão

retarda a transmissão


Colisões CSMA



As colisões podem acontecer na mesma: o atraso de propagação faz com que a estação não se aperceba que outra estação já começou a transmitir

Nota: A distância e o tempo de propagação têm um papel importante na probabilidade de ocorrerem colisões

Colisão: O tempo de transmissão do pacote é desperdiçado



CSMA/CD (Collision Detection)



CSMA/CD: o transmissor escuta o canal antes de transmitir como no CSMA, mas depois continua à escuta enquanto transmite


- As colisões são habitualmente detectadas num curto espaço de tempo
- Quando uma colisão é detectada a transmissão é abortada para não desperdiçar a largura de banda do canal

A detecção das colisões:

 É fácil nas redes LAN com fios: o sinal recebido é comparado com o transmitido.

CSMA/CD collision detection





Protocolos MAC sequenciais



O protocolos MAC baseados na partição dos canais

- Partilham o canal de forma justa e eficiente no caso da carga ser alta
- São ineficientes no caso da carga ser baixa: atraso no acesso ao canal, a largura de banda não excede R/N mesmo que só haja uma estação activa

Protocolos MAC de acesso aleatório

- São eficientes no caso da carga ser baixa, uma estação pode disfrutar de toda a capacidade do canal
- No caso da carga ser alta o excesso de colisões traz uma grande sobrecarga

Protocolos MAC de acesso sequencial

Tentam "apanhar o melhor dos dois mundos"

Protocolos MAC sequenciais




Polling:

- Estação primária convida as estações secundárias para transmitir à vez
- Contras:
 - Sobrecarga do polling
 - Latência
 - Um único ponto de falha (estação primária)


Passagem de testemunho (token):


- O testemunho é passado de uma estação para a estação seguinte de forma sequencial.
- Contras:
 - Sobrecarga do token
 - Latência
 - Um único ponto de falha (token)



protocolo poll-select








- Considere-se que a estação (A) é a primária e que as restantes são estações secundárias
- A estação primária (A) selecciona a estação secundária (C) para lhe enviar dados
- Diz-se que (A) estabelece uma ligação lógica com a estação (C)

protocolo poll-select





- A estação primária (A) faz Polling à estação secundária (C) para lhe dar o control da linha
- A estação secundária (C) passa a comportar-se como primária e estabelece uma ligação lógica com a estação secundária (B) para lhe enviar dados
- Ao terminar a ligação com (B), a estação (C) devolve o control da linha à estação primária (A)