# Instruções de movimentação de dados

#### Instrução MOV

O 8051 possui instruções que permitem copiar o conteúdo de um registrador ou localidade para outro registrador ou localidade de memória. Nas seções anteriores foram vistos os registradores do 8051. Para que a informação contida em um registrador possa ser "movimentada" para outro registrador ou para a memória usa-se a instrução:



Significado: Copia o conteúdo de origem do para destino.

Vejamos alguns exemplos:

MOV A,B copia o conteúdo do registrador B para o registrador A.

MOV R1,R5 copia o conteúdo de R5 em R0.



Os exemplos anteriores mostram a forma como é feita a cópia de um registradora para outro. Entretanto, existem outras formas de movimentação de dados. Além de registradores, podem envolver endereços da memória RAM interna. Essas formas são vistas a seguir:

# Modos de movimentação

No 8051, existem 3 formas básicas de movimentação de dados:

- 1. modo imediato
- 2. modo direto
- 3. modo indireto

#### 1) IMEDIATO

MOV A, #03h

Coloca no registrador A o valor 03h. Para dizer que 03h é um valor imediato, deve ser precedido por "grade" (#).

Podemos observar que o valor de origem está contido na própria instrução.

#### 2) DIRETO

#### MOV A,03h

O valor 03h agora é um endereço da memória RAM interna e o seu conteúdo é que será colocado no registrador A.

Se tivermos, por exemplo, o byte 4Dh no endereço 03h, esse valor (4Dh) será colocado no registrador A.

Podemos observar que o valor de origem vem da memória RAM interna.

#### 3) INDIRETO

#### MOV A,@R0

O μP toma o valor contido no registrador R0, considera-o como sendo um endereço, busca o byte contido nesse endereço e coloca-o em A.

Supondo que R0 contém 03h, o μP pega o valor de R0 (03h), considera esse valor como sendo um endereço, busca o byte contido no endereço 03h (4Dh, por exemplo) e coloca esse byte em A (A=4Dh).

Podemos observar que o valor de origem também vem da memória RAM interna.

#### **IMPORTANTE!!!**

Esse modo usa somente os registradores RO e R1. (@R0 e @R1).

# **EXERCÍCIOS**

para os exercícios a seguir, considere a memória interna com o seguinte conteúdo:


END.		CONTEÚDO							
0000	10	00	02	FC	49	64	A0	30	
0008	1D	ВС	FF	90	5B	40	00	00	
0010	00	00	01	02	03	04	05	06	
0018	07	80	09	0A	FF	FE	FD	FC	
0020	FB	FA	A5	5A	DD	В6	39	1B	

Qual é o resultado das seguintes instruções:

- a) MOV A, #7EH
- b) MOV A,03H
- c) MOV A, 0CH
- d) MOV R0,#1CH MOV A,R0
- e) MOV R1,1BH MOV A,@R1
- f) MOV R0,#12 Obs.: 12 está em decimal. 12 = 0CH
  MOV R1,#0EH
  MOV A,@R0
  MOV @R1,A

# Instruções Lógicas e Aritméticas

O 8051 possui uma unidade que realiza operações lógicas e aritméticas (ULA - Unidade Lógica e Aritmética) que realiza funções de soma, subtração, multiplicação e divisão, AND, OR, XOR, etc.



Todas as operações precisam de dois parâmetros: Por exemplo: para somar, são necessários os dois números que serão somados. 2 + 5 é um exemplo de soma onde existem dois parâmetros: 2 e 5.

Mas, como se sabe, o acumulador é um dos registradores empregados nessa unidade. Portanto, o acumulador é obrigatoriamente um dos parâmetros e o resultado é colocado de volta no acumulador. No exemplo acima, o valor 2 estaria no acumulador, ocorreria a instrução de soma com o valor 5 e o resultado (7) seria colocado no acumulador no lugar do valor 2.

# 1. INSTRUÇÃO DE SOMA

#### ADD A, parâm ; "add"

Realiza a soma A+*parâm* e coloca o resultado em A. O valor anterior de A é perdido. Exemplos:

A instrução de soma afeta o registrador de 1 bit CARRY. Sempre que o resultado for um número de mais de 8 bits (um valor acima de FFH) a ULA coloca o "vai-um" automaticamente no CARRY. Isso significa que,

quando o valor "extrapolar" 8 bits o CARRY=1. Quando a soma não extrapolar, o CARRY=0.

# 2. INSTRUÇÃO DE SOMA COM CARRY

Parecida com a instrução anterior, a soma com carry pode utilizar o CARRY gerado do resultado anterior junto na soma:

```
ADDC A, parâm ; "add with carry"
```

Realiza a soma A + parâm + CARRY e coloca o resultado em A. Como o CARRY é um registrador de um único bit, o seu valor somente pode ser 0 ou 1. Então, quando CARRY=0, o efeito das instruções ADD e ADDC é o mesmo.

É muito importante notar que, as operações ADD e ADDC podem resultar valores acima de FFH e, com isso, afetar o CARRY como resultado da soma. A instrução ADDC usa o CARRY na soma. Portanto, o valor contido no CARRY antes da operação ADDC pode ser diferente do valor após a operação.

Exemplo: supondo A=F3H e CARRY=0:

```
ADDC A,#17H ;F3H+17H+0=10AH. A=0AH e CARRY=1
ADDC A,#17H ;0AH+17H+1=22H. A=22H e CARRY=0
ADDC A,#17H ;22H+17H+0=39H. A=39H e CARRY=0
```

# 3. INSTRUÇÃO DE SUBTRAÇÃO COM CARRY

Por razões técnicas, não seria possível implantar ambos os tipos de subtração. Por ser mais completa, foi implantada a subtração com carry.

```
SUBB A, parâm ; "subtract with borrow"
```

Realiza a subtração A – parâm – CARRY e coloca o resultado em A.

No caso da subtração, o resultado pode ser positivo ou negativo. Quando o resultado for positivo, CARRY=0. Quando for negativo, CARRY=1.

No caso de se desejar fazer uma subtração simples, deve-se assegurar que o valor do CARRY seja 0 antes da instrução para não afetar o resultado. Por isso, é comum usar a instrução:

```
CLR C ;"clear carry"
```

Exemplo:

CLR C ; carry=0 SUBB A,B ; A-B-0 = A-B

# INSTRUÇÕES LÓGICAS

As instruções lógicas trabalham com os bits dos parâmetros. A operação é feita bit-a-bit, ou seja, uma operação do tipo AND, faz um AND lógico do primeiro bit do parâmetro 1 com o primeiro bit do parâmetro 2, o segundo com o segundo, e assim por diante.

# 1. INSTRUÇÃO AND LÓGICO

Faz um AND lógico bit-a-bit de A com *parâm*. O resultado é colocado em A.

Exemplo: supondo A=9EH e B=3BH, a operação ANL A,B ;9EH "and" 3BH = 1AH pois:

Função lógica AND.

Α	В	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

```
AND 9EH = 10011110
3BH = 00111011
1AH = 00011010
```

# 2. INSTRUÇÃO OR LÓGICO

Faz um OR lógico bit-a-bit de A com *parâm*. O resultado é colocado em A.

Exemplo: supondo A=9EH e B=3BH, a operação
ORL A,B ;9EH "or" 3BH = \_\_H
pois:


Função lógica OR.



```
OR 9EH = 10011110
3BH = 00111011
H =
```


# 3. INSTRUÇÃO EXCLUSIVE-OR LÓGICO

Faz um XOR lógico bit-a-bit de A com *parâm*. O resultado é colocado em A.



#### MÁSCARAS LÓGICAS

A idéia de máscaras lógicas surgiu da observação do comportamento das operações lógicas. Como foi visto anteriormente, não é difícil realizar uma operação lógica entre dois parâmetros; esses parâmetros podem ser chamados **entradas**, e o resultado **saída**. Se mudarmos o ponto de vista, considerando a primeira entrada como sendo **valor original** e a outra entrada como a **máscara**, e o resultado como o **valor modificado**, podemos entender como as máscaras lógicas funcionam.



No exemplo acima foi escolhida uma máscara com o valor 0FH para melhor ilustrar os exemplos. Fique bem claro: a máscara pode conter qualquer valor de 8 bits.

No caso da função **AND**, os bits da máscara com valor zero modificam os bits do valor original para zero. Os bits uns, não modificam o valor original. Observe que os 4 bits MSB da máscara são zeros e transformam os 4 bits MSB do valor original em zero. Já os 4 bits LSB da máscara não causam alterações nos 4 bits LSB do valor original.



No caso da função **OR**, o efeito dos bits da máscara é diferente:

Os bits zeros da máscara

Os bits uns da máscara


```
XOR 3BH = 00111011
OFH = 00001111
34H = 00110100
```


No caso da função **XOR**, o efeito dos bits da máscara é:


Os bits zeros da máscara \_\_\_\_\_

Os bits uns da máscara

Isso nos permite concluir que, com o uso das máscaras podemos causar qualquer efeito em cada um dos bits do valor original: pode-se zerá-los, setá-los ou invertê-los.








Nos exemplos anteriores foi utilizado um valor pré-estabelecido 3BH como valor original. Poderíamos partir da premissa de que o valor original é desconhecido. Desse modo, o valor original poderia ser expresso como XXXXXXXX onde cada um dos X pode ser 0 ou 1. Assim, o efeito das máscaras binárias poderia ser expresso conforme as figuras a seguir:

Para obter efeitos mesclados, como por exemplo, ter alguns bits do valor original zerados e outros invertidos devem ser usadas duas máscaras para obter o valor desejado.


Exemplo: a partir de um valor original A=3BH escrever o trecho de programa que permita zerar os bits 1 e 5 e inverter os bits 3, 4 e 7 desse valor.



PROGRAMA:


# INSTRUÇÕES DE ROTAÇÃO DE BITS

As instruções de rotação e deslocamento de bits exercem sua influência sobre os bits do parâmetro. Antes de continuar, é importante estudar a diferença entre rotação e deslocamento. O quadro ao lado mostra essa diferença.




# 1. INSTRUÇÃO DE ROTAÇÃO À DIREITA

RR A ;"rotate right"




Faz a rotação dos bits de A uma posição em direção ao LSB. O bit LSB é colocado no lugar do MSB. As figuras ao lado exemplificam essa rotação.




# 2. INSTRUÇÃO DE ROTAÇÃO À ESQUERDA

RL A ;"rotate left"




Faz a rotação dos bits de A uma posição em direção ao MSB. O bit MSB é colocado no lugar do LSB. As figuras ao lado exemplificam essa rotação.




# 3. INSTRUÇÃO DE ROTAÇÃO À DIREITA COM CARRY

RRC A ;"rotate right with carry"




Faz a rotação dos bits de A uma posição em direção ao LSB. O bit LSB é colocado no CARRY e, este, no lugar do MSB.




# 4. INSTRUÇÃO DE ROTAÇÃO À ESQUERDA COM CARRY

RLC A ;"rotate left with carry"



Faz a rotação dos bits de A uma posição em direção ao MSB. O bit MSB é colocado no CARRY e, este, no lugar do LSB.



#### **EXEMPLOS**

**EXEMPLO 1:** Esse trecho de programa inverte o nibble MSB com o nibble LSB do acumulador.

nibble=grupo de 4 bits byte =grupo de 8 bits.

RL A

RL A

RL A

RL A

**EXEMPLO 2:** Esse trecho de programa pega cada bit MSB dos registradores R0 até R7 e coloca-os um a um nos bits do acumulador.

MOV R4,#0

MOV A,RO

RLC A


MOV A, R4

RLC A

MOV R4,A

MOV A,R1

RLC A
MOV A,R4
RLC A
MOV R4,A
MOV A,R2
RLC A
MOV A,R4
RLC A
MOV R4,A



# Instruções de incremento e decremento

# INSTRUÇÃO DE INCREMENTO (SOMA 1)

#### INC destino

Faz o conteúdo de destino ser somado de 1.

Exemplo:

MOV A, #14h

INC A

Sintaxes válidas:

INC A

INC DPL

INC 02h

INC @RO

# INSTRUÇÃO DE DECREMENTO (SUBTRAI 1)

#### DEC destino

Faz o conteúdo de destino ser subtraído de 1.

Exemplo:

MOV B, #23h

DEC A

Sintaxes válidas:

DEC R5

DEC 79h

DEC @R1

DEC #03h

A última instrução não é válida: mesmo que se faça a subtração de um valor imediato (no exemplo acima, 03-1=02) a instrução não especifica onde deve ser guardado o resultado.

#### **EXERCÍCIOS**

# Instruções de desvio

Esse tipo de instruções são de extrema utilidade na programação dos microprocessadores. Até então, as instruções eram executadas em seqüência, uma após a outra.

As instruções de desvio permitem alterar a sequência de execução das instruções.

As instruções de desvio possuem diferentes graus de abrangência. Nos 8051 temos:

## 1. DESVIO LONGÍNQUO (LONG JUMP)

#### LJMP endereço

Essa instrução, quando executada, permite que o μP desvie o seu "trajeto normal" da execução das instruções e vá direto para "endereço" continuando lá a execução das instruções.

#### Exemplo:

0160	74 03		MOV	A,#03h
0162	75 11	0D	MOV	11h,#0Dh
0165	25 11		ADD	A,11h
0167	02 01	0D	LJMP	016Bh
016A	04		INC	A
016B	25 11		ADD	A,11h
016D	FB		MOV	R3.A

#### 2. DESVIO MÉDIO

#### AJMP endereço

Como visto anteriormente, a instrução LJMP pode desviar para qualquer endereço de 16 bits, ou seja, abrange qualquer localidade dentro de 64 KBytes. Já o AJMP não consegue abranger uma quantidade de memória tão grande, mas apenas endereços de 11 bits, ou seja, 2 KBytes. Mas de onde vêm os bits de endereço restantes  $A_{10}$  até  $A_{15}$ ? Resposta: esses bits vêm do registrador PC. Isso permite concluir o seguinte:

Imaginemos a memória de 64 KBytes segmentada em 64 partes de 1 KByte:




Figura 1. Área de abrangência do desvio médio AJMP em blocos de 2 Kbytes.

A área de "abrangência" de cada AJMP é o "bloquinho" de 2 KBytes de memória onde a instrução está sendo executada. Assim, um AJMP que está dentro do 1° bloquinho somente pode desviar para endereços dentro do mesmo bloquinho, nunca para fora dele.

A única vantagem da instrução AJMP é que ela ocupa 2 bytes da EPROM enquanto LJMP ocupa 3 bytes.

As instruções de desvio LJMP e AJMP causam desvios absolutos. Uma instrução LJMP 03A5h refere-se exatamente ao endereço 03A5h. A seguir, veremos um tipo de desvio diferente.

#### 3. DESVIO RELATIVO CURTO

#### SJMP endereço relativo

Este tipo de desvio é diferente dos anteriores (absolutos): é um desvio relativo. Nesse tipo de instrução o endereço final é obtido a partir da localização da instrução. Desvio relativo significa dizer, por exemplo:

"desviar +05 endereços a partir do endereço atual".

Esse tipo de desvio abrange um desvio relativo de, no máximo, -128 até +127.

#### Exemplo:

0160	74 03	MOV	A,#03h
0162	75 F0 02	MOV	B,#02h
0165	25 F0	ADD	A,B
0167	80 01	SJMP	+01 (016Ah)

0169	04	INC	A
016A	AE FO	MOV	R6.A

Para encontrarmos o endereço para onde será feito o desvio, o <u>endereço de referência</u> quando a instrução SJMP estiver sendo executada é o endereço da próxima instrução após o SJMP, que no exemplo acima é 0169h. Sobre esse endereço de referência, aplicamos o valor relativo do desvio, que no exemplo é +01. Fazendo então 0169h + 01 = 016Ah que é o endereço para onde é feito o desvio. O endereço final 016Ah é comumente chamado de <u>endereço efetivo</u> (endereço final obtido após os cálculos).

Outro exemplo:

0160	74 03	MOV	A,#03h
0162	75 F0 02	MOV	B,#02h
0165	25 F0	ADD	A,B
0167	80 01	SJMP	-09 (h)
0169	04	INC	A
016A	AE FO	MOV	R6,A

Pergunta: para onde será feito o desvio quando for executada a instrução SJMP acima?

resp.:

A grande vantagem do desvio relativo é que ele é relativo à localização da instrução SJMP, não importando onde essa instrução esteja. Aqueles bytes do exemplo acima poderiam ser escritos em qualquer lugar da memória que o programa funcionaria sempre do mesmo modo. No primeiro exemplo, o programa foi colocado no endereço 0160h e o SJMP desviava para 016Ah. Se esse mesmo programa do exemplo estivesse em outro endereço, não haveria nenhum problema, pois, o desvio é relativo e sempre desviaria +01 à frente. Isso dá origem a um outro conceito muito importante: o de <u>código realocável</u>.

Vejamos os exemplos a seguir:

Exemplo	1:					
0150	74	03		MOV	A,#03h	
0152	75	F0	02	MOV	B,#02h	
0155	25	F0		ADD	A,B	
0157	80	01		SJMP	-09 (	_h)
0159	04			INC	A	
015A	ΑE	F0		MOV	R6,A	
Exemplo	2:					
0290	74	03		MOV	A,#03h	
0292	75	F0	02	MOV	B,#02h	
0295	25	F0		ADD	A,B	
0297	80	01		SJMP	-09 (	_h)
0299	04			INC	A	
029A	ΑE	F0		MOV	R6,A	

Observe que os bytes que compõem o programa <u>são absolutamente os mesmos</u> mas estão localizados em endereços diferentes. Entretanto, em ambos os casos, o trecho de programa funciona perfeitamente. No primeiro caso, a instrução SJMP causa desvio para o endereço 0159h - 09 = 0150h. No segundo caso, a instrução SJMP causa desvio para o endereço 0299h - 09 = 0290h.

## **DESVIOS CONDICIONAIS**

A programação é uma seqüência de procedimentos para que o μP realize todos os sinais de controle necessários no sistema digital onde está associado. Sem desvios, a execução das instruções ocorreria de forma linear: uma após a outra, até o final da memória. Com os desvios incondicionais, é possível alterar o "trajeto" da execução das instruções (por exemplo: executar 15 instruções, fazer um desvio para o endereço 023Dh e continuar lá a execução, podendo ter ainda outros desvios), entretanto, o trajeto será sempre o mesmo. Com os desvios condicionais é possível tomar decisões sobre qual trajeto seguir, pois o desvio dependerá de uma condição. São, portanto, a essência da programação.

#### Instrução JZ (Jump If Zero)

#### JZ endereço\_relativo

Realiza um desvio relativo para **endereço\_relativo** caso, nesse instante, o conteúdo do registrador A seja zero. Se não for, a instrução não surte nenhum efeito e a instrução seguinte ao JZ é executada. Exemplo:

Nesse programa, a primeira instrução manda colocar o valor 15h no Acumulador. A segunda instrução é um desvio, mas depende de uma condição. A condição é: o Acumulador deve ser zero nesse instante. Como isso é falso, a instrução não faz efeito e o desvio não é gerado, passando-se para a próxima instrução: DEC A. Não é difícil de se perceber que o valor de A é 15h originalmente, mas vai sendo decrementado a cada repetição (15h, 14h, 13h, ...) até que alcance o valor 0. Nesse momento, a instrução de desvio será realizada, pois a sua condição finalmente é verdadeira.

#### Instrução JNZ (Jump If Not Zero)

#### JNZ endereço relativo

Semelhante à anterior para o caso de A diferente de zero.


Exemplos: Fazer um programa que realize a contagem de 1 a 10 no registrador B.

solução:

,	MOV	B,#1
	MOV	A,#9
repete:	INC	В

	DEC JNZ	A repete					
outra soluç	ão:						
	MOV	B,#1					
repete:	INC	В					
	MOV	A,B					
	XRL	A,#0Ah	;	poderia	ser	XRL	A,#10
	JNZ	repete					

Exemplo: Fazer um pequeno programa que procure detectar uma chave pressionada, considerando o circuito ao lado:



solução:

repete: MOV A,P1 ;lê o conteúdo das chaves

JZ repete ;se nada for pressionado, repete

#### Instrução JC (Jump If Carry Set)

JC endereço\_relativo

Causa o desvio se o CARRY=1.

## Instrução JNC (Jump If Carry Not Set)

JNC endereço\_relativo

Causa o desvio se o CARRY=0.

## Instrução JB (Jump If Direct Bit Set)

JB end-bit, endereço\_relativo

Causa o desvio se o o conteúdo do "endereço de bit" = 1.

## Instrução JNB (Jump If Direct Bit Not Set)




Figura 2. Mapeamento da memória RAM interna dos 8051. Endereçamento de byte e Endereçamento de bit.

Causa o desvio se o o conteúdo do "endereço de bit" = 0.

Para compreender o funcionamento dessas duas instruções devemos analisar um novo conceito: Os 8051 foram construídos para terem dois modos de endereçamento da memória RAM interna:

- endereçamento de byte
- endereçamento de bit

Endereçamento de byte é o que vimos até então; exemplo: MOV A,1CH.

O endereçamento de bit ocorre a partir do endereço 0020H até 002FH. Observe o esquema a seguir (figura 2):


Onde existe o endereço de byte 0020H exitem 8 bits endereçáveis através de endereçamento de bit: endereços: 00H, 01H, 02H, 03H, 04H, 05H, 06H e 07H.

Portanto, podemos dizer que nesse local da memória RAM interna existem dois endereça-mentos.

O <u>endereço de byte</u> é usado nas instruções que acessam todos os 8 bits que compõem um byte nesse local da memória (ver figura 3a). O <u>endereço de bit</u> é usado por outras instruções que acessam 1 único bit nesse local da memória (ver figura 3b).

Os endereços não são coinciden-tes e nem poderiam ser. O avan-ço de 1 byte é o mesmo que o avaço de 8 bits.

Supondo que o conteúdo do endereço 0020H é C5H, veremos como esse valor é acessado através das figuras 3a e 3b.






Figura 3b. Acesso ao endereço de bit 03H.

Dessa forma, a instrução

#### JB 00H,+12

Diz para fazer um desvio +12H dependendo do conteúdo do endereço de bit 00H. Como o conteúdo desse endereço é 1, a condição é verdadeira e a instrução irá causar o desvio relativo +12.

Mas como fazer para saber quando um determinado endereço refere-se a endereço de byte ou de bit? A própria instrução vai deixar isso claro. As instruções que utilizam endereço de bit são:

nome	exemplo	
JB	JB	03H,+0CH
JNB	JNB	03H,+0CH
CLR	CLR	03H
SETB	SETB	03H
CPL	CPL	03H
ANL	ANL	C,03H
ORL	ORL	С,03Н
XRL	XRL	C,03H
MOV	MOV	C,03H
MOV	MOV	03H,C

Algumas dessas instruções ainda não foram vistas, outras apenas sofreram uma alteração no seu parâmetro principal que, em lugar do Acumulador é usado o Carry. Vejamos, então, qual é o funcionamento das instruções que realizam manipulação de bit, citadas acima:

#### Instrução CLR (Clear bit)

```
CLR endereço de bit
```

Zera o conteúdo do endereço de bit. (=0).

#### Instrução SETB (Set Bit)

```
SETB endereço de bit
```

"Seta" o conteúdo do endereço de bit. (=1).

#### Instrução CPL (Complement Bit)

```
CPL endereço de bit
```

Complementa (inverte) o conteúdo do endereço de bit.

#### Instruções ANL, ORL, XRL (Operações lógicas entre o Carry e um bit)

```
ANL C, endereço_de_bit
ORL C, endereço_de_bit
XRL C, endereço de bit
```

Faz a operação lógica correspondente entre o Carry e o conteúdo do endereço de bit. O resultado é colocado no Carry.

#### Instrução MOV (MOV bit)

```
MOV C,endereço_de_bit
MOV endereço de bit,C
```

Copia o conteúdo do endereço de bit para o Carry ou vice-versa.

Podemos agora visualizar e diferenciar esses dois tipos de endereçamento:

```
MOV A,06H usa endereço de byte 06H.
MOV C,06H usa endereço de bit 06H.
```

Exemplo: Para colocar o valor C5H no endereço de byte 0020H pode-se fazer:

```
MOV 20H, #C5H
```

ou

SETB 00H CLR 01H SETB 02H CLR 03H CLR 04H CLR 05H SETB 06H SETB 07H

Parece muito melhor usar uma única instrução que manipula <u>byte</u> do que usar 8 instruções que manipulam <u>bit</u>. Entretanto, se desejarmos zerar apenas um determinado bit (o terceiro) teríamos que fazer:

```
MOV A,20H
ANL A,#11111011B ; é o mesmo que ANL A,#FBH
MOV 20H,A
```

ou

CLR 02H

Aí está a grande diferença!

# Instrução CJNE (Compare and Jump if Not Equal)

```
CJNE param1, param2, endereço_relativo
```

Compara **param1** com **param2**; se forem diferentes, a condição é verdadeira e faz um "jump" para **endereço\_relativo**. Se **param1=param2** a condição é falsa.

Exemplo:

```
MOV R3,#05H ;valor inicial=5
ref INC R3 ;aumenta
CJNE R3,#25H,ref ;se R3 diferente de 25h faz
jump
```

#### Instrução DJNZ (Decrement and Jump if Not Zero)

```
DJNZ param, endereço relativo
```

Trata-se de uma instrução complexa, pois é a junção de dois procedimentos em uma única instrução:

- 1. Decrementa o conteúdo de param.
- 2. Após ter decrementado, se o valor de **param** for <u>diferente de zero</u>, a condição é verdadeira e faz o "jump" para **endereço relativo**.

O decremento acontece sempre, independente de a condição ser verdadeira ou falsa.

Essa instrução é utilíssima, porque esses procedimentos são muitíssimos freqüentes nos programas. É com essa instrução que implementamos qualquer tipo de contagem:

```
MOV A, #valor1 ; val.inicial
```

```
B, #valor2
                          ; val.inicial
         MOV
         VOM
              R2, #valor3; val.inicial
         VOM
              R7,#5
                          ; num. de repetições
         ADD
              A,B
                          ;procedimento
pt
         SUBB A, R2
                          ;procedimento
                          ; controla a repetição dos
         DJNZ R7,pt
                       procedimentos
         ...próximas instruções
```

O programa acima demonstra como utilizar um registrador de propósito geral (no caso o registrador R7) para fazer um controle do número de repetições dos procedimentos de soma e subtração. Primeiramente são colocados os valores iniciais nos registradores, depois é estabelecido o número de repetições igual a 5 e depois entram os procedimentos. Ao final, decrementa R7 e desvia para "pt". Essa repetição ocorre 5 vezes até que em **DJNZ R7,pt** o valor de R7 alcança zero, o desvio não ocorre e passase para as próximas instruções.

#### **EXERCÍCIOS**

- **EX. 1** Fazer um programa que leia 15 vezes a porta P1 para o regist. R4 e depois termine.
- **EX. 2** Fazer um programa que leia indefinidamente a porta P1 e só termine quando o valor lido for igual a 3BH.
- EX. 3 Fazer um programa que faça 12 vezes a soma entre A e B.
- **EX.** 4 Fazer um programa que faça uma "somatória fatorial", ou seja, S = n + (n-1) + (n-2) + ... + 2 + 1. O valor de n deve ser fornecido no registrador B e a resposta deve ser colocada no acumulador.
- **EX.** 5 Nos sistemas digitais antigos, a multiplicação era implementada como diversas somas sucessivas. Assim, 8x3 é o mesmo que 8+8+8. Dados os valores a ser multiplicados nos registradores A e B, fazer um programa que realize a multiplicação. O resultado deverá estar no acumulador.
- **EX.** 6 –Fazer um programa que some os conteúdos dos endereços 0020h até 0030h.
- **EX.** 7 Fazer um programa que some 12 conteúdos a partir do endereço 0050h.

# Estruturas de armazenamento sequenciais

#### ESTRUTURAS DE DADOS USADAS EM MEMÓRIAS

O armazenamento de informações em memórias é algo absolutamente imprescindível. Em se tratando de um grande volume de informações, essa tarefa não é tão fácil. Existem várias estruturas de armazenamento de dados em memórias bastante comuns, entre elas: fila, pilha, lista simples, circular, duplamente encadeada, árvores, matrizes esparsas etc.

Para que uma estrutura seja apropriada ela deve ser eficiente de acordo com o necessário. Por exemplo: uma lista telefônica com os nomes de pessoas de uma cidade inteira precisa ser bem organizada para permitir um acesso rápido à informação desejada. Não é apropriado usar uma estrutura seqüencial pois se a informação for uma das últimas da seqüência demorará muito para ser encontrada. Por outro lado, quando pouca informação estiver envolvida, não é necessário usar estruturas complexas que acabam gastando muito espaço somente com seus indexadores.

Das estruturas mencionadas, estudaremos duas: fila e pilha.

#### 1. FILA


Também conhecida como memória FIFO (First In, First Out). É uma estrutura següencial.

As informações são colocadas nessa estrutura de memória em seqüência e a retirada ocorre na mesma ordem em que as informações foram colocadas. A primeira informação retirada é a primeira que havia sido colocada.

Para a implementação dessa estrutura são necessárias 4 variáveis.

endereço de início (INI) endereço de fim (FIM) endereço de entrada (E) endereço de saída (S)

Os procedimentos de entrada e saída de uma informação (um byte) nessa estrutura são:



 $\acute{\rm E}$  fácil de verificar que a capacidade de armazenamento dessa estrutura  $\acute{\rm E}$ : CAP = FIM – INI

Como exemplo, imaginemos uma FILA com:

```
INI = 30H
FIM = 37H
```

No exemplo acima, as informações são colocadas na memória na sequência: 9Dh, F1h, 00h, 3Fh, 20h e 1Ah.

Quando se deseja retirar as informações dessa estrutura começa-se pela primeira que entrou. Os dados são retirados na ordem: 9Dh, F1h, 00h, 3Fh, 20h e 1Ah.

#### 2. PILHA

Também conhecida como memória LIFO (Last In, First Out). Como a fila, a pilha também é uma estrutura seqüencial.

As informações são colocadas nessa estrutura de memória em seqüência e a retirada ocorre na ordem inversa em que as informações foram colocadas. A primeira informação retirada é a última que foi colocada.

Para a implementação dessa estrutura são necessárias 3 variáveis.


endereço de início (INI) endereço de fim (FIM) endereço de pilha (S)

Os procedimentos de entrada e saída de uma informação (um byte) nessa estrutura são:

#### **ENTRADA**

# s=FIM? s pilha cheia pilha cheia byte no endereço S avança S fim

#### SAÍDA



Como exemplo, imaginemos uma PILHA com:

INI = 30HFIM = 37H

Nesse exemplo, os byte foram colocados na ordem: 9Dh, F1h, 00h, 3Fh, 20h e 1Ah. Quando se deseja retirar as informações dessa estrutura começa-se pela última que entrou. Os bytes são retirados na ordem: 1Ah, 20h, 3Fh, 00h, F1h e 9Dh.

A característica mais importante dessas estruturas de memória:

O  $\mu P$  utiliza a estrutura da PILHA internamente, por ser especialmente adequada ao controle do retorno das chamadas às subrotinas. Entretanto é importante ressaltar que o  $\mu P$  não possui as variáveis INI e FIM. Possui apenas o endereço de pilha, que é representado pelo registrador S (nos 8051). (Obs. todos os  $\mu Ps$  possuem essa estrutura de memória mas na maioria deles o registrador é chamado de SP, sigla de 'Stack Pointer'). Portanto, CUIDADO! É possível colocar bytes indefinidamente na pilha sobre-escrevendo todos os endereços da RAM interna, inclusive endereços onde há outras informações, apagando-as. Também é possível retirar bytes além do limite mínimo (pilha vazia).

# EXERCÍCIOS:


Para os exercícios a seguir, considere a memória com o seguinte conteúdo:

ENDER.			(	CONT	ΈÚD	О		
0000	10	00	02	FC	49	64	A0	30
8000	1D	BC	FF	90	5B	40	00	00
0010	00	00	01	02	03	04	05	06
0018	07	08	09	0A	FF	FE	FD	FC
0020	FB	FA	A5	5A	DD	B6	39	1B

# **Subrotinas**

O fluxo habitual de execução das instruções em um programa é chamado de *rotina*. Além desse significado, há outro: Todo *programa* pode ser dividido em *trechos de programa* que realizam tarefas específicas. Um trecho de programa que realiza a leitura da porta P1 continuamente até que um dos dois últimos bits seja igual a 1, por exemplo, realiza uma tarefa específica (ler a porta P1 e fazer verificação); também é referido como *rotina*.

Habitualmente, dizemos que uma *subrotina* é como um subprograma. Na verdade, uma parte de programa que é "chamada" pelo programa principal. Uma chamada faz o μP partir de uma dada posição no programa principal para onde está a subrotina e, ao final da sua execução, deve retornar para o local de onde havia partido a chamada. A grande característica é que uma mesma subrotina pode ser chamada várias vezes, de diferentes pontos do programa principal, e o retorno sempre se dará para o ponto de chamada original.



Na rotina principal ao lado, ocorrem 3 referências à subrotina "x". A chamada à subrotina é feita através da função de chamada CALL (chamada) que possui 2 formas:

1. CALL longínquo:

LCALL end-16 (semelhante a LJMP end-16)

2. CALL médio

**ACALL** *end-11* (semelhante a AJMP *end-11*)

Quando uma chamada é realizada, o µP faz o seguinte:

- armazena na pilha o endereço de retorno, que indica a instrução seguinte ao LCALL.
- Desvia para a subrotina

Ao final da execução da subrotina está a instrução **RET**. Quando o  $\mu P$  encontra essa instrução, faz o seguinte:

- retira da PILHA o endereço de retorno lá armazenado
- desvia para esse endereço.

Desse modo, é possível fazer várias chamadas a uma mesma subrotina sem que o  $\mu P$  se perca, pois o endereço de retorno estará armazenado na PILHA e nunca deixará o  $\mu P$  se perder.

Como os endereços possuem 16 bits, eles são armazenados na pilha na forma de 2 bytes.

#### Funcionamento das subrotinas

Para ilustrar o funcionamento das subrotinas, consideremos o seguinte programa:

1 2	0200			ORG 0200H
3	0200	78 30		MOV R0,#30H
4	0202	74 00		MOV A,#0
5	0204	7C 0A		MOV R4,#10
6	0206	26	rep1	
7	0207	08	_	INC RO
8	0208	DC FC		DJNZ R4, rep1
9	020A	78 20		MOV R0,#20H
10	020C	74 00		MOV A,#0
11	020E	7C 0A		MOV R4,#10
12	0210	26	rep2	ADD A,@R0
13	0211	08		INC RO
14	0212	DC FC		DJNZ R4,rep2
15	0214	78 70		MOV R0,#70H
16	0216	74 00		MOV A,#0
17	0218	7C 0A		MOV R4,#10
18	021A	26	rep3	ADD A,@R0
19	021B	08		INC RO
20	021C	DC FC		DJNZ R4, rep3

O objetivo deste trecho de programa é fazer uma somatória de 10 bytes consecutivos da memória a partir de um dado endereço. Essa mesma tarefa foi feita a partir do endereço 0030H e repetida a partir dos endereços 0020H e 0070H. Desta forma, as três rotinas são praticamente idênticas.

#### Observe agora:

1 2	0200					ORG 02	200H
3	0200	78	30		inicio	MOV	R0,#30H
4	0202	12	02	OF		LCALL	soma
5	0205	78	20			VOM	R0,#20H
6	0207	12	02	OF		LCALL	soma
7	020A	78	70			VOM	R0,#70H
8	020C	12	02	OF		LCALL	soma
9							
10						LJMP	inicio
11							
12	020F	74	00		soma	MOV A	,#0
13	0211	7C	0A			MOV R4	1,#10
14	0213	26			rep	ADD A	,@R0
15	0214	8 0				INC RO	)
16	0215	DC	FC			DJNZ I	R4,rep
17	0217	22				RET	

Escrito na forma de subrotina "soma", o trecho de programa que soma os 10 bytes é escrito uma só vez, colocado em separado do programa principal e é terminado pela instrução **RET**. No programa principal, apenas o parâmetro relevante é usado (colocar em **R0** o endereço de início); depois ocorre a chamada à subrotina "soma" que faz o resto.

É importante observar que as subrotinas devem ser colocadas em separado. O programador não deve permitir que, em seu programa, a rotina principal acabe "entrando" dentro de uma subrotina sem que tenha havido uma chamada com LCALL ou ACALL. Se isso ocorrer, não haverá endereço de retorno na pilha e o resultado é imprevisível.

As subrotinas também podem chamar outras subrotinas dentro delas. Considere o seguinte programa:

----- PROGRAMA ----org 0100h 0100 1 2 0100 74 7D refaz: MOV A, #7Dh 3 0102 75 F0 55 MOV B, #55h 12 01 00 LCALL sub 1 4 0105 5 0108 FΑ MOV R2, A 74 13 MOV A, #13h 6 0109 MOV B, #45h 7 75 F0 45 010B 8 010E 12 01 00 LCALL sub 1 9 0111 FΒ MOV R3, A 74 9F MOV A, #9Fh 10 0112 11 0114 75 F0 11 MOV B,#11h 12 0117 12 01 00 LCALL sub 1 13 011A 21 00 AJMP refaz 14 15 16 011C 12 01 06 sub 1: LCALL sub 2 17 011F 25 F0 ADD A,B 18 0121 22 RET 19 20 0122 04 sub 2: INC A 21 0123 12 01 0D LCALL sub 3 22 0126 15 F0 DEC B RET 23 0128 22 24 25 0129 54 OF sub 3: ANL A, #0Fh

26

012B

22

O programa acima foi escrito em um editor de textos simples (o EDIT do DOS ou o BLOCO DE NOTAS do Windows) e foi montado pelo programa ASM51.EXE, que faz parte do pacote de programas AVSIM para o 8051.

RET

Para verificar o seu funcionamento, devemos analisar o programa passo-apasso tentando imaginar o que o  $\mu P$  realizaria após a execução de cada instrução. Iniciemos pelas primeiras instruções localizadas a partir do endereço 0100h:

0100 74 7D refaz: MOV A, #7Dh 75 F0 55 0102 MOV B, #55h B=55hR2=?Como resultado: A=7Dh PILHA= (vazia) A próxima instrução é: 0105 12 01 00 LCALL sub 1 Para executar essa instrução, o µP realiza os seguintes passos: 1) Pega o endereço da próxima instrução (0108h) e coloca-o na PILHA. 2) desvia para o endereço onde está sub 1 (011Ch) R2=?Como resultado: A=7Dh B=55hPILHA= 01h, 08h Depois que ocorreu o desvio, a próxima instrução passa a ser: 011C 12 01 06 sub 1: LCALL sub 2 Novamente ocorre uma chamada a uma subrotina, somente que agora essa chamada ocorreu dentro da subrotina sub 1. A chamada é feita para sub 2. Para executar essa instrução, o µP realiza os seguintes passos: 1) Pega o endereço da próxima instrução (011Fh) e coloca-o na PILHA. 2) desvia para o endereço onde está sub 2 (0122h) Como resultado: A=7DhB=55hR2=?PILHA= 01h, 08h, 01h, 1Fh Depois que ocorreu o desvio, a próxima instrução passa a ser: 0122 04 sub 2: INC A que irá incrementar o registrador A (para 7Eh). A próxima instrução é: 0123 12 01 0D LCALL sub 3 cujo funcionamento é similar ao que já foi descrito anteriormente: 1) Pega o endereço da próxima instrução (0126h) e coloca-o na PILHA. 2) desvia para o endereço onde está sub 3 (0129h) Como resultado: B=55hR2 = ?A=7EhPILHA= 01h, 08h, 01h, 1Fh, 01h, 26h Depois que ocorreu o desvio, a próxima instrução passa a ser: 0129 54 OF sub 3: ANL A, #0Fh

que faz a operação AND (A AND 0Fh). O valor de A fica sendo 0Eh. Depois disso, vem a instrução:

012B 22 RET

Essa instrução faz o seguinte:

- 1) Retira um endereço da PILHA (0126h).
- 2) Desvia para esse endereço.

Dá para perceber que esse é o <u>endereço de retorno</u> para a última chamada que partiu da subrotina sub 2. Assim, a próxima instrução é:

0126 15 F0 DEC B

que decrementa o registrador B (para 54h).

Como resultado: A=7Eh B=54h R2=? PILHA= 01h, 08h, 01h, 1Fh

Olhando atentamente para a subrotina sub\_2, verificamos que a execução das instruções foi desviada para sub\_3 mas retornou exatamente para a próxima instrução de sub\_2. Isso quer dizer que a sequência de execução das instruções na subrotina sub\_2 ficou intacta. Então, o mesmo deverá ocorrer com sub\_1 e com a rotina principal. Vejamos:

A próxima instrução é:

0128 22 RET

Essa instrução retira um endereço da pilha (011Fh) e desvia para esse endereço.

Como resultado: A=7Eh B=54h R2=?

PILHA = 01h, 08h

Então, a próxima instrução será:

011F 25 F0 ADD A,B

De fato, essa instrução está na sequência correta dentro da subrotina sub\_1. Essa instrução manda o µP fazer a soma A+B e colocar o resultado em A.

Como resultado: A=D2h B=54h R2=?

PILHA= 01h, 08h

A próxima instrução é:

0121 22 RET

O μP retira um endereço da pilha (0108h) e desvia para esse endereço.

Como resultado: A=D2h B=54h R2=? PILHA= (vazia)

A próxima instrução será:

Do mesmo modo como ocorreu para as subrotinas, essa instrução está na sequência correta dentro da rotina principal. Essa instrução movimenta dados de um registrador para outro, no caso, de A para R2.

Como resultado: A=D2h B=54h R2=D2h PILHA= (vazia)

A análise do restante do programa fica como exercício para o aluno.

# ERROS DE PROGRAMAÇÃO

#### 1. DESVIO PARA FORA DA SUBROTINA

Observe o programa:

-1	0000		000 00	2201
1 2	0030		ORG 00	730H
3	0030	E5 90 inicio	MOV	A, P1
4	0032	12 00 3B	LCALL	verif letra
5	0035	20 00 00 parte 2	JB	00H, pula
6				· •
7			;(inst	ruções que colocam a letra no visor)
8				
9	0038	02 00 30 pula	LJMP	inicio
10				
11	003B	verif_le	etra	
12	003B	C2 00	CLR	00H ;bit 0 = 0 (sinaliza não-letra)
13	003D	C0 E0	PUSH	A ;guarda reg A
14	003F	C3	CLR	C ; não influir na subtração
15	0040	94 41	SUBB	A, #41H ;< $41H = 'A'$ ?
16	0042	50 F1	JNC	<pre>parte_2 ;sim: não é letra: vai p/ parte_2</pre>
17	0044	D0 E0	POP	A ;resgata A
18	0046	C0 E0	PUSH	A ;guarda A
19	0048	C3	CLR	C ; não influir na subtração
20	0049	94 5B	SUBB	A, #5BH ;> $5AH = 'Z'$ ?
21	004B	40 02	JC	nao_e ;sim: não é letra
22	004D	D2 00	SETB	00H ;bit 0 = 1 (sinaliza letra)
23	004F	D0 E0 nao_e	POP	A ;resgata A
24	0051	22	RET	;retorna

Esse programa apresenta um grande erro: na quinta instrução "JNC parte\_2" é um desvio para fora da subrotina. Isso significa que, quando a subrotina foi chamada, dois bytes foram colocados na pilha, equivalentes ao endereço de retorno. A subrotina deveria utilizar a instrução RET para retornar à rotina principal, pois retira esses dois bytes da pilha para formar o endereço de retorno.

Como o programa é cíclico, cada vez que houver um desvio para "fora" da subrotina, dois bytes sobram esquecidos na pilha. Na próxima vez que for

chamada, corre o risco de deixar mais dois. Em pouco tempo a pilha crescerá e fará com que o registrador S alcance todos os endereços da memória interna sobre-escrevendo informações.

## 2. ALTERAÇÃO DA PILHA ANTES DO RETORNO

Outro erro possível de acontecer é trabalhar com a pilha dentro da subrotina de forma errada deixando um bytes a mais ou a menos do que havia no início.

No programa a seguir, ocorre a chamada à subrotina "verif\_letra". O μP coloca o endereço de retorno na pilha (PILHA = 00h, 35h). Logo a seguir é colocado o valor do acumulador (suporemos 97h) na pilha (PILHA = 00h, 35h, 97h). Se o fluxo de execução das instruções na subrotina for uma instrução após a outra até o seu final, ocorrerá o seguinte:

No endereço 0044h existe uma instrução POP A (portanto, PILHA = 00h, 35h).

No endereço 004Dh há outra instrução POP A (portanto, PILHA = 00h). Ocorre a instrução RET no final da subrotina que tentará retirar 2 bytes da pilha para formar o endereço de retorno, o que não é possível. Serão retirados 00h e um outro byte desconhecido (abaixo do ponto inicial da pilha).

1	0030			ORG 0030	DH
2	0000	FF 00		14017	7. 74
3	0030	E5 90	inicio	MOV	A, P1
4	0032	12 00 3B		LCALL	<del>_</del>
5	0035	20 00 00	parte_2	JB 00H,p	pula
6					
7				;(instru	ıções que colocam a letra no visor)
8					
9	0038	02 00 30	pula	LJMP	inicio
10			-		
11	003B		verif_l	etra	
12	003B	C2 00	_	CLR	00H ;bit 0 = 0 (sinaliza não-letra)
13	003D	CO EO		PUSH	A ;guarda reg A
14	003F	C3		CLR	C ; não influir na subtração
15	0040	94 41		SUBB	A,#41H ;< 41H = 'A' ?
16	0042	50 09		JNC	nao e ;sim: não é letra
17	0044	D0 E0		POP	A ;resgata A
18	0046	C3		CLR	C ; não influir na subtração
19	0047	94 5B		SUBB	A, #5BH ; > 5AH = 'Z' ?
20	0049	40 02		JC nao e	; sim: não é letra
21	004B	D2 00		SETB -	00H ;bit 0 = 1 (sinaliza letra)
22	004D	DO EO	nao e	POP	A ;resqata A
23	004F	22	_	RET	;retorna

Esse programa poderia ser modificado, deixando de colocar a última instrução "POP A": O programa ficaria assim:

3 0030 E5 90 inicio MOV A,P1 4 0032 12 00 3B LCALL verif_letra 5 0035 20 00 00 parte_2 JB 00H,pula 6 ;(instruções que colocam a letra no visor) 8 9 0038 02 00 30 pula LJMP inicio 10 11 003B verif_letra	1 2	0030			ORG 0030E	Н
; (instruções que colocam a letra no visor)  g	3 4	0032	12 00 3B		LCALL	verif_letra
10 11 003B verif_letra 12 003B C2 00 CLR 00H ;bit 0 = 0 (sinaliza não-letr 13 003D C0 E0 PUSH A ;guarda reg A 14 003F C3 CLR C ;não influir na subtração 15 0040 94 41 SUBB A,#41H ;< 41H = 'A' ? 16 0042 50 09 JNC nao_e ;sim: não é letra 17 0044 D0 E0 POP A ;resgata A 18 0046 C3 CLR C ;não influir na subtração 19 0047 94 5B SUBB A,#5BH ;> 5AH = 'Z' ?	7			F* ** <u>-</u>		
11 003B verif_letra  12 003B C2 00		0038	02 00 30	pula	LJMP	inicio
21 004B D2 00 SETB 00H ;bit 0 = 1 (sinaliza letra) 22 004D 22 nao e RET ;retorna	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	003B 003D 003F 0040 0042 0044 0046 0047 0049	C0 E0 C3 94 41 50 09 D0 E0 C3 94 5B 40 02 D2 00	· _	CLR PUSH CLR SUBB JNC POP CLR SUBB JC nao_e SETB	A ;guarda reg A C ;não influir na subtração A,#41H ;< 41H = 'A' ? nao_e ;sim: não é letra A ;resgata A C ;não influir na subtração A,#5BH ;> 5AH = 'Z' ? ;sim: não é letra 00H ;bit 0 = 1 (sinaliza letra)

Nesse caso, a subrotina começa com a PILHA = 00h, 35h. Se o fluxo de execução das instruções na subrotina for uma após a outra, o erro não ocorre mais. Entretanto, há outro caso que pode gerar erro:

Quando ocorre a instrução "PUSH A" no end. 003Dh, a pilha fica (PILHA = 00h, 35h, 97h). Se a condição da instrução "JNC nao\_e" no end. 0042h for verdadeira, haverá um desvio para onde está o rótulo "nao\_e", no end. 004Dh. Quando for executada a instrução de retono RET, os dois bytes retirados da pilha serão 97h e 35h que formarão o endereço 3597h. Esse não é o endereço de retorno correto. Nem sequer sabemos se há algum programa nesse endereço.

Como regra geral, o programador deve tomar o cuidado de que quando a instrução RET for executada, existam na pilha apenas os dois bytes de retorno.