
Mestrado Integrado em Eng. Electrónica Industrial e Computadores

Sistema Computadorizado

Microprocessadores I 2º Ano – A03 O que é um microcontrolador ?




Microcontrolador




O que é um processador?


Máquinas de estados



Modelo computacional elementar



Fetch de um opcode



Passos

- 1. O conteúdo do PC é colocado no barramento de endereços;
- 2. O PC é incrementado para o *fetch* da próxima instrução;
- 3. A linha de controlo RD é activada;
- 4. A memória lê o conteúdo do endereço fornecido (código da instrução) e coloca-o no barramento de dados;
- 5. O *opcode* da instrução é transferido do barramento de dados para o registo interno IR;
- 6. O CTU descodifica o *opcode* e controla a execução das instruções a executar para realizar a operação.


Ler um opcode

Leitura de uma instrução

- O CPU envia à memória:
 - Endereço: ABUS;
 - · Sinal de leitura: CBUS.
- Recebe:
 - O opcode armazenado na posição ABUS em DBUS;
 - O opcode é armazenado no IR.
- Hardware:
 - Registo de endereço PC;
 - Registo de Instrução IR;
 - Unidade de Controlo e de descodificação das instruções – CTU.

– Sinais de Controlo:

- IPC Incrementar PC;
- LIR Load IR;
- LAcc Load Acumulador.



Executar uma instrução

Colocar no Acumulador (A ou Acc) um valor constante:

Instrução no 8051 Opcode da Instrução MOV A,#160 74

- A instrução será armazenada na memória de código. Há directivas assembly (instruções para o assemblador) que permitem definir em que endereço pretendemos armazenar a informação;
- Na instrução MOV A,#160 são armazenados dois bytes na memória de programa, o 74h que identifica a instrução "MOV A" e o A0h que é o valor constante que queremos carregar para o Acumulador. Estes dois bytes são armazenados sequencialmente na memória.


Executar um opcode

Comum a todas as instruções:

- Endereçar a instrução a ser executada na memória de código/programa (ABUS=PC);
- Dar ordem de leitura da instrução à memória de código (activar sinal de RD de CBUS);
- Guardar o código da instrução, devolvido pela memória de programa, no IR (activar sinal de controlo LIR);
- Endereçar posição seguinte (activar sinal IPC).

Descodificar a instrução e executá-la (depende da instrução) - CTU

- Endereçar memória código (ABUS=PC);
- Ler da memória de programa o valor a carregar em Acc (RD de CBUS);
- Guardar valor devolvido pela memória em Acc (activar sinal LAcc);
- Endereçar posição seguinte (activar sinal IPC).




ALU

O registo de trabalho da ALU (Acumulador) é necessário para permitir que a ALU realize operações sobre dois operandos em simultâneo: dados do barramento e registo A;


Pelo mesmo motivo é necessário um registo para armazenar temporariamente o resultado da ALU.

Flags: <u>Carry</u>, <u>Z</u>ero e <u>P</u>aridade



CPU ...

- CODE: memória onde são guardadas as instruções/programa. Não volátil;
- Qual o tamanho máximo da CODE?
- Memória de dados para armazenar as variáveis, o seu tamanho é fixo e igual a 256 bytes.
- Registo Acumulador A registo de trabalho da ALU, único endereçável ao bit;
- Registo B registo extra da ALU;
- 8 registos de propósito geral R0 a R7;
- Flags: CY carry e Z zero
- Endereçar memória de dados só se podem utilizar os registos A, R0 e R1.



CPU

CPU	
Instruction register (IR)	Program counter (PC)
	Registers
Instruction decode and control unit	
Arithmetic and logic unit (ALU)	


Exemplo de uma unidade de processamento central

- Representações
 - Fluxogramas
 - Simbologia
 - □ Início/fim de um programa
 - □ Entrada/saída de dados




Processamento

Exemplo



- Representações
 - Fluxogramas
 - Simbologia
 - □ Linha de fluxo
 - □ Decisão
 - □ Subrotina
 - □ Conector de fluxos

Exemplo



- Representações
 - Pseudo-código
 - Notação
 - Início/fim de um programa
 Início Fim
 - □ Entrada/saída de dados Ler() Escrever()
 - □ Processamento (para detalhar depois)

[]

- Representações
 - Pseudo-código
 - Notação
 - Decisão

 Se (condição)

 Então

 Senão


- Representações
 - □ Pseudo-código
 - Notação
 - □ Decisão estruturada

```
Caso (expressão)
| Se (valor1)
| Se (valor2)
```

- Representações
 - Pseudo-código
 - Notação
 - □ Ciclos
 - enquanto


```
Enquanto (condição)
```


- Representações
 - □ Pseudo-código
 - Notação
 - □ Ciclos
 - repetir até



- Representações
 - Pseudo-código
 - Notação
 - □ Ciclos
 - Para (conjunto de valores)

- Representações
 - Pseudo-código
 - Exemplo






Fim

Representações Início □ Pseudo-código Ler A Exemplo Não A>0 Sim C=raiz(A) Imprimir Erro Imprimir C

```
Início
|Ler(A)
|Se (A>0)
|Então
|C=raiz(A)
|Escrever (A)
|Senão
|Escrever('ERRO')
|Fim
```

Estruturas do IF/THEN/ELSE



Exercício: Converta um dígito armazenado no endereço apontado por R0 para um caracter ASCII que representa o seu valor hexadecimal. O valor apontado por R0 contém apenas um dígito hexadecimal (o MSnibble é 0). Guarde o resultado no registo B.

Exemplo:

Entrada: (R0) = 0Ch

Saída: B = 43h = 'C'

Entrada: (R0) = 06h

Saída: B = 36h = '6'