# 学的再多最后要落到分析问题上

原创 皮诺曹 射频通信链 2025年10月16日 14:28 江苏

最近收到过不少咨询,发现一个共性,很多人在遇到问题时,会一头雾水直接懵掉。

最常被问到的问题就是杂散。

# 杂散问题的本质:来源多样,表象复杂


射频杂散 (Spurious Emission) 并非单一来源,它可能来自器件非线性、设计缺陷、时钟泄漏、电源干扰,甚至PCB布局不当。

因此, 定位杂散的第一步, 是建立系统化的分析框架。


#### 杂散的分类

功率放大器非线性:

谐波失真: PA的非线性特性会将基频整数倍 (2f, 3f, 4f...) 放大并辐射出去。基频越高或输出功率越大,谐波问题通常越严重。这是最常见的杂散源之一,这类杂散最好解决,加滤波器就可以实现对杂散的抑制。




互调失真: 当多个频率信号(如多载波信号、主信号+泄露的本振)同时进入非线性PA时,会产生新的频率分量(如 2f1-f2, 2f2-f1, 3f1-2f2 等)。这些IMD产物如果落在关心的频段内,就形成杂散。




本振泄露: 在混频器或调制器电路中,由于端口隔离度不足,本振信号会直接泄漏到射频输 出端或天线端口。


镜像频率: 在上变频过程中,混频器除了产生期望的射频信号 (RF = LO + IF 或 RF = LO - IF) 外,还会产生镜像频率 (IM = LO - IF 或 IM = LO + IF)。如果镜像抑制滤波器性能不佳,镜像频率能量就可能被辐射出去。



变频杂散: 混频器是一个高度非线性的器件,其输出不仅包含期望的产物,还包含大量不需要的混频产物 (mLO  $\pm$  n IF)。虽然大部分能被后续滤波器抑制,但某些特定阶次的杂散可能落在通带内或附近难以滤除。小数分频频率合成器更容易产生这类问题。



发射通道带外噪声(宽带噪声): 发射链路中各级放大器和混频器本身会产生宽带噪声。如果发射链路的带外噪声抑制不足,这部分噪声被放大后也会通过天线辐射出去,形成类似噪声基底的杂散或抬升噪声基底,在离散测量点可能表现出杂散尖峰(尤其在噪声基底较高的系统)。




参考时钟/频率合成器泄漏: 频率合成器 (PLL) 的参考时钟或其谐波可能通过各种耦合路径 (电源、地、空间) 泄漏到射频輸出路径。

调制器缺陷: I/Q调制器的不平衡 (增益不平衡、相位不平衡) 会产生不必要的边带或载波泄露。DAC的非线性也会引入杂散。


### 源杂散:

参考时钟杂散: PLL的参考频率及其谐波可能出现在最终合成的LO频率附近 (通常表现为等间隔的杂散谱线)。




鉴相频率杂散: PLL的鉴相器工作频率及其谐波会出现在输出频谱上。

分数杂散:在小数分频PLL中,为了实现精细的频率分辨率,分频比在小数值附近快速切换。这种切换会在输出频率两侧产生以小数频率偏移(Fractional Spur)为间隔的杂散。这是小数N分频PLL设计中的主要挑战。




VCO牵引/注入锁定: 强外部信号或内部耦合信号可能干扰VCO, 导致其频率被牵引或锁定到干扰信号的谐波/分频频率上,产生杂散。



## 电源杂散

电源/控制线耦合: PLL的电源噪声或数字控制信号 (如串行接口时钟/数据) 上的噪声可能耦合到VCO控制线或直接进入VCO电路,调制LO信号产生杂散 (通常表现为近载波杂散或边带噪声升高)。



数字时钟谐波: 高速数字电路(处理器、FPGA、存储器、高速接口如USB/HDMI)的时钟信号及其丰富的高次谐波(可达GHz甚至更高)是主要的宽带噪声源。如果屏蔽、滤波或接地不良,这些谐波会通过空间辐射或传导耦合到敏感的射频电路或电源/地线上,进而干扰射频信号或直接辐射出去。数字信号本身的快速上升/下降沿也产生丰富的频谱。

开关电源噪声: DCDC转换器的开关频率 (几十kHz到几MHz) 及其谐波是强干扰源。这些噪声会通过电源线和地线耦合到射频电路的电源引脚,调制射频载波,在载波附近产生边带杂散 (通常在低频偏移处)。高频的开关噪声本身也可能辐射出去。

## 分析与定位杂散的步骤

记住: 杂散定位 ≠ 看频谱图那么简单, 它是一个"侦探过程"。

第一步: 频谱测量

频谱分析: 使用频谱分析仪精确测量杂散的位置(频率、相对于主信号的偏移)、幅度。

## 第二步:相关性分析:

改变主信号频率:观察杂散频率是否随之变化?如何变化?(如:谐波关系、固定偏移、LO相关偏移、分数关系等)。

改变输出功率:杂散幅度随主功率如何变化? (线性增加、平方增加、不变等可判断来源)。

开关不同电路模块:逐一关闭接收链路、数字部分、辅助时钟等,观察杂散是否消失或变化。

改变PLL设置:对于LO相关的杂散,改变分频比(整数/小数)、参考频率等。

#### 第三步: 近场探测

检查关键点: 用近场探头或高阻探头检查电源线、地线、LO路径、数字电路区域、屏蔽罩缝隙等,寻找强干扰源或耦合路径。

#### 第四步: 时域验证

时域分析: 对于重复性杂散(如开关电源、数字时钟相关),观察其时域波形是否对应。

## 第五步: 仿真辅助

仿真验证: 对怀疑的电路部分 (如PA、混频器、PLL) 进行非线性仿真, 预测可能的杂散产物。

杂散定位为哪种类型,对应的去解决就好。但是首先第一步就是定位杂散来源。

# 它告诉你:

- 哪里非线性太强;
- 哪里隔离度不够;
- 哪里电源不干净;
- 哪里布局不合理。

# 学会定位杂散, 才是真正的射频工程师。

如果你想系统的学习射频,加入我们吧。这里有很多志同道合的伙伴,一起学习,一起讨 论。感兴趣扫码咨询





皮诺曹

"射频工程师加油"

喜欢作者