

# 功放的基础知识及选型指南

原创 皮诺曹 射频通信链 2026年1月12日 17:09 江苏



射频通信链

让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。

425篇原创内容

公众号

## 射频功率放大器基础知识与选型指南

在无线通信系统中，射频功率放大器（PA）是决定信号覆盖范围和系统能效的核心部件。本文基于工程实践，系统梳理功放设计的基础理论、器件选型方法论及关键工程要点。


### 一、功放的核心概念与分类

功率放大器的本质是实现电能→射频能的高效转换，根据应用场景分为三大类别：

#### 1. 射频功率放大器

核心指标：输出功率与效率是设计的永恒主题。在保证足够功率输出的同时，必须最大化能量转换效率以降低能耗。

线性度要求：谐波分量需尽可能小，避免对邻道造成干扰，这对现代调制系统尤为重要。



公众号 · 射频通信链

应用场景：基站、自组网电台、卫星通信等无线发射链路末端

#### 2. 音频功率放大器

用于驱动扬声器，将微弱音频信号放大至足够功率。常见于消费类电子产品的声学驱动电路。

#### 3. 直流功率放大器


放大直流或极低频信号，主要用于精密测量仪表和运算放大器电路。

### 二、功率器件深度解析与选型

器件选型是功放设计的起点，直接决定电路拓扑和性能上限。当前主流器件可分为四大类：

材料特性	Si	GaAs	InP	4H SiC	GaN
禁带宽度 (eV)	1.1	1.4	1.35	3.26	3.39
电子迁移率 ( $\text{cm}^2/\text{Vs}$ )	1450	8500	6000	700	800
电子饱和速度 ( $10^7 \text{cm/S}$ )	1	2.1	2.3	2	2.7
临界击穿场强 (MV/cm)	0.3	0.4	0.5	2	3.3
热导率 (W/cm.K)	1.5	0.5	0.7	4.5	1.3
Johnson质量因子( $\alpha \cdot V_{br}^2 \cdot V_{sat}^2$ )	1	11	13	180	760

### 1. 真空管



优势：

负载能力强，线性性能无可替代

工作频率可达GHz级，适用于广播发射机、雷达等超大功率场景

劣势：

体积庞大、功耗惊人

寿命短、结构脆弱


需数百至数千伏高压电源，系统复杂度极高

选型建议：仅在千瓦级以上、对线性度极致追求的场景考虑，常规通信系统已完全淘汰。

### 2. 双极型晶体管 (BJT)：经典电流控制器件

工作原理：多子与少子共同参与导电，通过基极电流控制集电极电流。

关键特性：



**The emitter is distinguished by the arrowhead.**

输入阻抗较低：基极持续抽取电流，限制前级驱动能力

温度稳定性差：少子浓度随温度剧烈变化，需复杂偏置补偿

成本优势：NPN型器件成本低、型号齐全、导通电阻小

选型建议：适合中低频段（<500MHz）、成本敏感的消费类应用，但逐渐被FET替代。

---

### 3. 场效应管（FET）：现代功放的主流选择

核心优势：




图 1.4.1 结型场效应管的结构和符号  
公众号 · 射频通信链  
(a) N 沟道管 (b) 符号

单极型导电：仅多子参与，温度稳定性优异，噪声系数低

电压控制：栅极几乎不取电流，输入阻抗高达 $10^9\sim10^{14}\Omega$ ，极大简化驱动电路

灵活性：漏极源极可互换，耗尽型栅压可正可负，电路设计自由度大

易于集成：是MMIC的基础单元

分类与选型：

MOSFET：增强型（0V栅压关断）适用于开关电源和数字电路；耗尽型（0V栅压导通）需严格上电时序，必须先加栅压再加漏压，防止电流冲击


JFET：噪声性能优异，适合低噪声放大器前端

N沟道 vs P沟道：N管成本低、选择多；P管负栅压导通，可简化推挽电路设计

选型建议：通信频段（100MHz~6GHz）首选，特别是LDMOS（横向扩散MOS）已成为基站功放的标准配置。

---

### 4.MMIC：集成化的终极形态



优势：

小型化、性能一致性好、可靠性高

集成匹配网络、偏置电路，大幅降低设计难度

劣势：

小批量成本极高，制造周期不可更改

PCB工艺要求严苛（微带线精度、接地）

一旦损坏无法维修，整体更换成本巨大

选型场景：

军工、航天等对体积重量极度敏感领域

批量大于10K的消费类毫米波产品（如Wi-Fi 6E前端模块）

---

### 三、选型决策树：从需求到器件

关键参数	真空管	BJT	FET	MMIC
频率	>3GHz	<1GHz	全频段	1~100GHz
功率	>1kW	<100W	<500W	<50W
效率	中	低	高	中
线性度	优	中	良	良
成本	极高	低	中	批量低/研发高
开发周期	长	中	中	短

#### 工程选型流程

明确核心指标：功率、频率、效率、线性度 (ACPR/EVM)

筛选器件类型：根据上表快速定位

供应商锁定：NXP (LDMOS) 、Qorvo (GaN) 、CREE (SiC基GaN)

评估参考设计：大厂均提供Demo板和仿真模型

#### 四、工程实践：确保一次成功的关键

##### 1. 器件快速检测三步法

上电前务必用万用表筛查，避免烧毁昂贵器件：

二极管档：红表笔接S极，黑表笔接D极，应显示0.3~0.7V（体二极管压降），反向无读数

电阻档：测量D-S间电阻，必须为无穷大或MΩ级

导通测试：G极加5V偏置，D-S应完全导通（阻值<1Ω）

##### 2. 上电时序：耗尽型FET的生命线

错误操作：先上漏压→沟道全导通→电流冲击→器件烧毁.....

正确流程：

先加栅负压，确保沟道关断

后加漏压，建立工作电位

缓慢调节栅压至目标偏置点

##### 3. 静电防护与热设计

ESD防护：输入阻抗极高，栅极易被静电击穿。器件必须金属屏蔽包装，烙铁、示波器探头强制接地，操作人员佩戴腕带

热设计：功放效率通常<60%，每1W射频输出至少产生0.7W热量。必须计算热阻，配置足够散热器或风冷系统，否则结温超限会导致寿命指数级下降

#### 五、典型设计案例参考

MRF8S18120H (NXP LDMOS) :


频段：1805-1880 MHz (GSM/LTE Band 3)

输出功率：120W (峰值)

效率：典型值55%


设计要点：

输入输出匹配网络采用微带线实现，需电磁场仿真优化



偏置电路需温度补偿，防止热失控

版图布局确保接地过孔密集，降低寄生参数



---

### 总结

射频功放设计是电磁场理论、半导体物理与热工程的交叉艺术。选型阶段需冷静权衡性能与成本，设计阶段依赖仿真工具精确预测，调试阶段严格遵守操作规范。记住：静电防护、上电时序、热管理是保证功放可靠性的三大铁律。随着GaN器件成本下降，未来50W以上场景将逐渐转向GaN路线，但LDMOS在2GHz以下仍将性价比之王。

### 最后的话：

如果你对射频方案设计把不准，想系统的学习，扫描下方二维码，手把手带你从头开始设计，还有一对一答疑：



皮诺曹  
“射频工程师加油”

钟意作者