#### 送电核相测相量(电压核相)

点击关注 👉 👉 电工电气学习 2024年12月19日 15:00 重庆



专业电工电气领域自媒体,不容错过。电工电气学习必关注,我们始终专注于电工电气行... 3527篇原创内容

公众号

# 送电电压电流核相、 测相量及分析


(1) 电力知识课堂

#### 核查、测相量

电压核相及电流测相量工作是基建、技改一、二次设备后必须的环节,是确保继电保护动作可靠性的重要手段。由于相量问题造成的保护误动拒动问题不在少数,影响了电网及设备的安全。

(金) 电力知识课堂

#### 第一部分 电压核相



#### 第一部分: 电压核相

#### 一、同源核相

主要是针对基建站或PT更换工作后的核相 ,主要是为了验证PT一次及其二次回路的 正确性,验收两组PT在同源下的二次回路 是否一致,(站内设备)主要做法:

地 电力知识课堂

#### 同源核相

- 1、测量各组PT二次相电压Uan、Ubn、Ucn及Un对地电压。
- 2、测量各组PT二次相间电压Uab、Ubc、Uca及开口三角零序电压UIn
- 3、测量各组PT的试验电压小母线对各相的 电压Usa、Usb、Usc、Usl、Usn。
- 4、测量两组PT间的各相间电压差

#### 异源核相

异源核相主要是针对PT回路是正确前提下, 一次设备投产或线路技改后进行的送电核 相(线路)


(全) 电力知识课堂

#### 异源核相

- 1、测量PT二次相电压Uan、Ubn、Ucn及Un对地电压。
- 2、测量PT二次相间电压Uab、Ubc、Uca及 开口三角零序电压UIn
- 3、测量PT的试验电压小母线对各相的电压 Usa、Usb、Usc、Usl、Usn。
- 4、测量两组PT间的各相间电压差

### 零序PT回路极性核对


#### 1、PT三次a头接L, PT接线如图



心 电力知识课堂


# 零序PT回路极性核对

• 相量图及测量值



# 零序PT回路极性核对


#### 2、PT三次C尾接L, PT接线如图



心 电力知识课堂


# 零序PT回路极性核对

• 相量图及测量值



# 零序PT回路极性核对


#### 3、PT三次a尾接L, PT接线如图



心 电力知识课堂

### 零序PT回路极性核对

• 相量图及测量值



(企) 电力知识课堂

阅读 1043



【免费抢先看】海量免费短剧尽在这里!

免费短剧

查看详情