频谱仪能测哪些指标?

Original 皮诺曹 射频通信链 2025年06月09日 16:03 江苏



射频通信链

学射频,学通信,就看射频通信链。 320篇原创内容

公众号

在射频领域,频谱仪是工程师们手中的"利器",它能将复杂的信号以直观的频谱形式展现出来,帮助我们洞察信号的奥 秘。但你真的了解并会使用频谱仪吗?


频谱仪基础:关键参数与原理

两个核心参数: RBW与VBW


RBW (分辨率带宽)

定义: 它是频谱仪中中频滤波器的3dB带宽, 相当于对信号频谱进行"切割"的最小频率单位。

RBW是频谱仪中中频滤波器的3dB带宽。




当测量分辨率带宽(RBW)设置为明显小于脉冲重复频率(=1/T)的值,可以分辨单个谱线。




RBW 裡面的能量就是頻譜中的最小頻率切割

从采样的角度来说,要想区分两个信号,必须把RBW的设置要小于两个信号的间隔才能完全区分两个信号。


RBW的设置要小于采样的间隔,根据ADC的采样定理,数字信号如果要能够恢复模拟信号,一个周期内至少要采集两个点。



如果双音信号频间距远远小于中频滤波器的带宽,那么频谱仪是无法"分辨"出这两根谱线的,而是"误认为"是一根谱线。当频间距与中频滤波器带宽相等时,频谱仪测得的频谱将如图所示,通常认为此时为可分辨的临界点。如果将RBW设置得远远小于频间距,则可以非常清晰的将两个信号分辨出来,如图(右)所示。




举例来说一下RBW的设置怎么影响我们测试指标



在测试一个设备有没有杂散的时候,我们通常会把RBW打的很宽,因为这样可以观测到更宽的范围。但是这时候如果 近端有带外杂散,如果我们的RBW打的比较宽,可能就无法发现这个杂散。 底噪声影响: RBW越大, 频谱仪测量到的底噪声越高。


公式表明, RBW增大10倍, 底噪抬高10dB (Noise Floor, rms = -174dBm/Hz + NFSA + 10lg(RBW))。因此, 减小RBW可降低噪底, 提升小信号的观测能力。



VBW (视频带宽)

定义: 检波后视频滤波器的带宽, 用于平滑检波包络。

作用: VBW越小,测试曲线越光滑,测量精度越高。通常可根据RBW自适应调整,或在需要细腻显示时手动调小。



工作原理: 超外差结构 的奥秘

频谱仪多采用超外差结构,核心流程如下:


信号输入: 射频信号经衰减器调整电平, 避免混频器过载。

混频处理:与本振信号混频,将射频信号转换为固定中频信号,便于后续处理。

滤波与放大:中频信号通过分辨率带宽滤波器,筛选出目标频率分量并放大。



检波与显示:包络检波器提取信号幅度信息,经视频滤波后在屏幕上显示频谱。



重要指标:

动态范围与灵敏度

动态范围:能同时测量的最大信号与最小信号的幅度差,受混频器非线性和底噪声限制。例如,测量谐波失真时,需确保被测信号与杂散信号均在动态范围内。

灵敏度:频谱仪能检测到的最小信号电平,取决于底噪声和噪声系数。灵敏度越高,越适合弱信号测量,如无线通信中的基站覆盖测试。

频谱仪使用全流程

开机与校准: 确保测量准确

开机预热: 多数频谱仪需预热15-30分钟, 使内部器件稳定, 尤其是本振源。


自动校准:通过内部校准信号(幅度参考信号)校准幅度精度,部分高端机型支持温度漂移自动补偿。

参数设置:精准定位信号

中心频率与扫宽

中心频率:设置为被测信号的中心频率,使信号出现在屏幕中央。

扫宽:根据信号带宽选择,若已知信号频率范围为100MHz-200MHz,扫宽可设为100MHz(起始100MHz,终止200MHz)。



RBW与VBW设置

初始设置: 先粗设RBW为信号带宽的2-3倍,观察信号轮廓; 再逐步减小RBW,直至信号频谱稳定。

VBW建议:通常设为RBW的1/3-1/10,如RBW=10kHz时,VBW可设为3kHz,以平衡平滑度与响应速度。

衰减器调整:根据输入信号强度,调整衰减器使信号电平在混频器线性范围内(避免压缩),通常从0dB开始逐步增加,直至信号幅度稳定。


(三) 信号测量: 从基础到进阶

单音信号测量

- 直接读取屏幕上信号峰值的频率和幅度,注意使用峰值检波器确保最大幅度被捕获。

双音信号测量 (互调失真)

输入两个等幅信号,设置RBW小于两信号频间距,观测中间的三阶互调产物(2f1-f2、2f2-f1),计算其与基波的幅度差。



- 针对数字通信信号,设置合适的信道带宽和频偏,利用频谱仪内置模板测试信号能量泄漏到邻道的程度。



CCDF

CCDF是直接测量和可视化信号峰均比统计特性 的最常用工具。峰均比本身是一个瞬时的或平均的概念,而CCDF则 完整地展示了峰均比的概率分布。CCDF描述信号瞬时功率超过其平均功率某一特定值的概率。用"在多长时间内" 来表述概率 (更严谨的说法是"信号在多大比例的时间内") 非常直观。



工作太忙没时间玩游戏? 挂机也能变强!

🦍 天衍录-热门仙侠游戏 ------- 进入小游戏



相位噪声测量

连接高稳定度信号源,启用相位噪声测量功能,设置偏移频率范围,读取指定频偏处的噪声电平(dBc/Hz)。

Zero span

Zero Span 模式在频谱分析仪中是一种强大的工具,主要用于时域分析,能够帮助用户深入理解信号的特性及其在时间上的变化.可以测量功放的爬坡时间,分析信号特性等。



杂散辐射测试

杂散辐射测量用于监测放大器产生的、在指定频率范围之外的无用信号。通常,杂散辐射是在宽频率范围内进行测量的。杂散辐射测量允许用户灵活定义所有测量参数。



占用带宽 (OBW)

调制信号的一个重要特性是其占用带宽,即必须包含一定百分比功率的带宽。例如,在无线通信系统中,必须限制占用带宽,以实现相邻通道中无失真的传输。

Access: "Overview" > "Select Measurement" > "OBW" > "OBW Config"



数字调制与实时分析

-数字调制分析:利用频谱仪的矢量信号分析功能解调QPSK、256QAM等信号,查看星座图、误差矢量幅度 (EVM)等指标,评估调制质量。



实时频谱分析:针对捷变信号(如雷达脉冲、跳频通信),启用实时模式捕获瞬态频谱,通过密度显示 (Histogram) 观察信号出现概率,避免传统扫频模式的漏测问题。



总结:

频谱仪的使用不仅是操作按钮的组合,更是对信号理论、仪器原理和工程实践的综合运用。

基础层

需掌握RBW/VBW的物理意义与设置逻辑,

应用层需熟悉各类测量场景的参数配置,

进阶层则需结合仪器特性优化测量方案(如本振稳定、预选器协同)。 初学者可从单音信号测量起步,逐步尝试双音、调制信号等复杂场景,同时注重校准与误差分析

下次拿起频谱仪时,不妨带着这些思考: 我是否选对了RBW? 噪声对测量的影响有多大? 这个杂散是真实存在还是仪器失真? 带着问题探索,你将解锁更多频谱仪的隐藏技能。

■最后的话

射频的学习是一个系统的学习过程,理论复杂且知识点多,书看的很多还找不到头绪。射频通信链提供专业的培训,十多年的一线大厂工作经验分享(产品经验丰富实用),教你如何高效的学习射频——射频入门及提高。入门针对射频小白,详细讲解射频设计与器件。

提高: 射频收发系统的指标设计与分解可以系统的学习射频设计,从器件到方案,从模块到系统,全方位学习射频的设计。

相信能帮助你走的更快、更稳、更远! 感兴趣扫码咨询。







"射频工程师加油"

Like the Author

Reads 3912

广告 开局抽到五星李逍遥,战力+900w,全屏大招狂 虐土豪! 👰 仙剑奇侠传之新的开始 进入小游戏

1 comment(s)

Comment



Rainight 四川 12小时前

请问现代fft频谱仪的rbw和横坐标显示点pts之间有啥关系呢,一直没搞懂