实验 9 - ESP8266 模块 STATION 模式

1. 实验目的


掌握使用 IKM-C8T6 开发板连接 ESP8266 串口 WiFi 模块与笔记本通过 WiFi 连接,并实现笔记本无线控制 IKM-C8T6 开发板指示灯动作。

2. 实验内容

- 开发板自带指示灯驱动电路,用于直观测试笔记本 WiFi 与 ESP8266 串口 WiFi 模块通信实现指示灯被控制的实验效果。
- 配置 IKM-C8T6 串口 3,为 ESP8266 模块通信用。
- 程序运行后,笔记本可通过 WiFi 远程控制 IKM-C8T6 开发板上指示灯亮灭。

3. 实验原理

3.1.模块连接



上图是 ESP8266-01 模块 PCB 尺寸图,该模块的接口顺序如上图(1,2……,8)所示。 IKM-C8T6 开发板上预留有专用的 ESP8266-01 模块接口 J12,可直接将 ESP8266-01 模块按 正确方向插到开发板 J12 端子上便可进行 ESP8266-01 模块的 WiFi 测试实验。

序号	ESP8266-01 模块	IKM-C8T6 开发板 J12	备注
1	接口引脚 1	UART3_TX/PB10	串口通信引脚
2	接口引脚 2	3V3	模块 3.3V 供电正
3	接口引脚 3	NC	1) 默认 WiFi Status: WiFi 工作状态指
			示灯控制信号;
			2) 工作模式选择:
			上拉: Flash Boot,工作模式;
			下拉: UART Download, 下载模式;
4	接口引脚 4	3V3	外部 Reset 信号,低电平复位,高电
			平工作(默认高)
5	接口引脚 5	NC	1) 开机上电时必须为高电平,禁止硬
			件下拉;
			2) 内部默认已拉高;
6	接口引脚 6	3V3	1) 高电平工作;
			2) 低电平模块供电关掉;
7	接口引脚7	GND	模块 3.3V 供电负
8	接口引脚 8	UART3_RX/PB11	串口通信引脚

3.2.通信原理

- 在测试用笔记本或带有 WiFi 功能一体机上安装 TCP 调试软件,新建一个 TCP Sever,以用于与 ESP8266 WIFI 模块通信。
- ESP8266 WIFI 模块工作于 STATION 模式,作为 TCP Client 与测试用 TCP Sever 建立连接。

4. 实验步骤

1) 按照下图所示连接好 ESP8266-01 模块与 IKM-C8T6 开发板。



- 2) 打开"第三部分:无线实验程序"文件,找到"实验 9 ESP8266 串口 WiFi 模块 STATION 模式",打开 ESP8266 工程文件,下载程序到 IKM-C8T6 开发板中。
- 3) 在测试用笔记本或带有 WiFi 功能一体机上安装猎豹免费 WiFi 软件,新建一个热点, 名称: FiYu 密码: 55815581 如下图:



4) 打开猎豹免费 WiFi 软件,按照下面操作来搜索 WiFi 热点:



- 注: 一旦找不到 WiFi 热点都可以通过这个方式来进行刷新。
 - 5) 测试用笔记本或带有 WiFi 功能一体机连接上 ESP8266 模块后,猎豹免费 WiFi 软件显示如下:



6) 测试用笔记本或带有 WiFi 功能一体机上安装 USR-TCP232-Test 网络测试软件,并进行如下设置:



7) 打开网络调试助手,在猎豹免费 WiFi 软件连接到 ESP8266 模块的同时,网络调试 助手上的连接对象会自动显示出连接上的 WiFi 模块的 IP,接收窗口显示如下图信息:



- 在发送区输入 ESPLEDK,点击发送。开发板的用户 LED 指示灯被点亮。 8)
- 9) 在发送区输入 ESPLEDG,点击发送,开发板的用户 LED 指示灯被熄灭。