

### Dell PowerEdge T110 II Systems— Information Update

#### **Processor Settings Screen**

Option	Description
Hardware Prefetcher	Enables or disables the hardware prefetcher.
(Enabled default)	
Adjacent Cache Line Prefetch	Enables or disables system optimization for sequential memory access.
(Enabled default)	<b>NOTE:</b> Disable this option for applications that require high utilization of random memory access.
DCU IP Prefetch	Enables or disables the DCU IP prefetcher.
(Enabled default)	
DCU Streamer Prefetcher	Enables or disables the DCU streamer prefetcher.
(Enabled default)	

#### **Dell Systems Build and Update Utility**

The following drivers are not available in the **Systems Build Update Utility** (SBUU):

- Video driver for Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64)
- Broadcom Ethernet driver for all supported operating systems
- Intel driver for Microsoft Windows Small Business Server 2011

To download the latest drivers, go to **support.dell.com**.

#### Information in this publication is subject to change without notice. $\ensuremath{\mathbb{O}}$ 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text:  $Dell^{TM}$  and  $PowerEdge^{TM}$  are trademarks of Dell Inc.  $Microsoft^{@}$ ,  $Windows^{@}$ , and Windows Server<sup>@</sup> are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.



## Dell PowerEdge T110 II 系统 — 信息更新

### Processor Settings (处理器设置) 屏幕

选项	说明
Hardware Prefetcher (硬件预先访存技术)	启用或禁用硬件预先访存技术。
(默认设置为 Enabled [ 己启用 ])	
Adjacent Cache Line Prefetch (相邻的高速 缓存行预先访存)	对顺序内存访问启用或禁用系统优化。 <b>注</b> :对于需要大量使用随机内存访问的应用程序, 请禁用此选项。
(默认设置为 Enabled [ 已启用 ])	
DCU IP Prefetch (DCU IP 预先访存)	启用或禁用 DCU IP 预先访存技术。
(默认设置为 Enabled [ 己启用 ])	
DCU Streamer Prefetcher (DCU 流转 化器预先访存技术)	启用或禁用 DCU 流转化器预先访存技术。
(默认为 Enabled [ 已启用 ])	

Systems Build Update Utility (SBUU) 中不提供以下驱动程序:

- 适用于 Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) 的视频驱动程序
- 适用于所有受支持操作系统的 Broadcom 以太网驱动程序
- 适用于 Microsoft Windows Small Business Server 2011 的 Intel 驱动程序 要下载最新驱动程序,请访问 support.dell.com。

本出版物中的信息如有更改,恕不另行通知。 © 2011 Dell Inc. 版权所有,翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可,严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标: Dell™ 和 PowerEdge™ 是 Dell Inc. 的商标。 Microsoft®、Windows® 和 Windows Server® 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家 / 地区的商标或注册商标。

本出版物中述及的其它商标和商品名称是指拥有相应商标和商品名称的公司或其产品。 Dell Inc, 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何专有权。



# Systèmes Dell PowerEdge T110 II - Mise à jour des informations

# Écran Processor Settings (Paramètres du processeur)

Option	Description
Hardware Prefetcher (Prérécupérateur de matériel)	Permet d'activer ou de désactiver le service de prérécupération du matériel.
(option par défaut : Enabled [Activé])	
Adjacent Cache Line Prefetch (Prérécupération	Permet d'activer ou de désactiver l'optimisation du système pour un accès séquentiel de la mémoire.
de la ligne de mémoire cache adjacente)	<b>REMARQUE</b> : Désactivez cette option pour les applications nécessitant une utilisation élevée d'accès aléatoire à la
(option par défaut : Enabled [Activé])	mémoire.
DCU IP Prefetch (Prérécupération de l'adresse IP de l'antémémoire de données)	Permet d'activer ou de désactiver la prérécupération de l'adresse IP de l'antémémoire de données.
(option par défaut : Enabled [Activé])	
DCU Streamer Prefetcher (Prérécupération du dévideur d'antémémoire de données)	Permet d'activer ou de désactiver la prérécupération du dévideur d'antémémoire de données.
(option par défaut : Enabled [Activé])	

L'utilitaire **Systems Build Update Utility** (SBUU) ne comporte aucun des pilotes suivants :

- Pilote vidéo pour Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64)
- Pilote Broadcom Ethernet pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge
- Pilote Intel driver pour Microsoft Windows Small Business Server 2011

Pour télécharger les derniers pilotes, rendez-vous sur support.dell.com.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. © 2011 Dell Inc. tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell<sup>TM</sup> et PowerEdge<sup>TM</sup> sont des marques de Dell Inc. Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> et Windows Server<sup>®</sup> sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.



# Dell PowerEdge T110 II Systeme – Informationsaktualisierung

# Bildschirm Processor Settings (Prozessoreinstellungen)

Option	Beschreibung
Hardware Prefetcher (Standardeinstellung Enabled [Aktiviert])	Aktiviert oder deaktiviert den Hardware-Prefetcher (Vorabruffunktion).
Adjacent Cache Line Prefetch (Prefetch für	Aktiviert oder deaktiviert die Systemoptimierung auf sequenziellen Speicherzugriff.
benachbarte Cache- Zeilen)	<b>ANMERKUNG:</b> Deaktivieren Sie diese Option für Anwendungen, die intensiv den wahlfreien Speicherzugriff
(Standardeinstellung Enabled [Aktiviert])	nutzen.
DCU IP Prefetch (Standardeinstellung Enabled [Aktiviert])	Aktiviert oder deaktiviert den DCU-IP-Prefetcher.
DCU Streamer Prefetcher	Aktiviert oder deaktiviert den DCU-Streamer-Prefetcher.
(Standardeinstellung Enabled [Aktiviert])	

Die folgenden Treiber sind in dem **Systems Build and Update Utility** (SBUU) nicht enthalten:

- Grafiktreiber für Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64)
- Broadcom-Ethernet-Treiber für alle unterstützten Betriebssysteme
- Intel-Treiber f
   ür Microsoft Windows Small Business Server 2011

Die aktuellen Treiber können Sie von support.dell.com herunterladen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™ und PowerEdge™ sind Marken von Dell Inc. Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> und Windows Server<sup>®</sup> sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Publikation möglicherweise verwendeten Marken und Handelsbezeichnungen beziehen sich entweder auf die entsprechenden Hersteller und Firmen oder auf deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.



### Dell PowerEdge T110 II システム — アップデート情報

#### Processor Settings(プロセッサ設定)画面

オプション	説明
Hardware Prefetcher (ハードウェアのプリ フェッチャ)	ハードウェアのプリフェッチャの有効 / 無効を切り替え ます。
(デフォルトは <b>Enabled</b> )	
Adjacent Cache Line Prefetch (隣接キャッ シュラインのプリフェ ッチ) (デフォルトは <b>Enabled</b> )	シーケンシャルメモリアクセスのためのシステムの最適 化を有効または無効にします。 <b>メモ:</b> ランダムなメモリアクセスの頻度が高いアプリ ケーションを使用する場合は、このオプションを無効 にしてください。
DCU IP Prefetch	DCU IP プリフェッチャの有効 / 無効を切り替えます。
(デフォルトは Enabled)	
DCU Streamer Prefetcher	DCU ストリーマプリフェッチャの有効 / 無効を切り替え
(デフォルトは Enabled)	ます。

#### **Dell Systems Build and Update Utility**

以下のドライバは Systems Build Update Utility (SBUU) に含まれていません。

- Microsoft Windows Server 2008 R2(x64)用のビデオドライバ
- すべての対応 OS 用の Broadcom Ethernet ドライバ

Rev. A01

• Microsoft Windows Small Business Server 2011 用の Intel ドライバ

最新のドライバをダウンロードするには、**support.dell.com** にアクセス してください。

2011年7月

#### 本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell™ および PowerEdge™ は Dell Inc. の商標です。 Microsoft®、Windows® および Windows Server® は米国および / またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。



## Dell PowerEdge T110 II 시스템 — 정보 갱신본

#### Processor Settings( 프로세서 설정 ) 화면

옵션	설명
Hardware Prefetcher ( 하드웨어 프리페처 )	하드웨어 프리페처를 활성화하거나 비활성화합니다.
( 기본값 : Enabled ( 활성화 ))	
Adjacent Cache Line Prefetch( 인접 캐시 라	순차 메모리 액세스를 위한 시스템 최적화를 활성화하거 나 비활성화합니다.
인 프리페치 ) (기본값 : Enabled (활성화 ))	<b>주 :</b> 임의 메모리 액세스를 최대로 활용하는 응용프로그램에 대해서는 이 옵션을 비활성화합니다 .
DCU IP Prefetch(DCU IP 프리페치 )	DCU IP 프리페처를 활성화하거나 비활성화합니다 .
( 기본값 : Enabled ( 활성화 ))	
DCU Streamer Prefetcher(DCU 스트리 머 프리페처 )	DCU 스트리머 프리페처를 활성화하거나 비활성화합 니다.
( 기본값 : Enabled ( 활성화 ))	

다음 드라이버는 SBUU(Systems Build Update Utility) 에서 사용할 수 없습니다.

- Microsoft Windows Server 2008 R2(x64) 용 비디오 드라이버
- 지원되는 모든 운영 체제를 위한 Broadcom 이더넷 드라이버
- Microsoft Windows Small Business Server 2011 용 Intel 드라이버

최신 드라이버를 다운로드하려면 support.dell.com 을 방문하십시오.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다. 본 설명서에 사용된 상표인 Dell™ 및 PowerEdge™는 Dell Inc.의 상표입니다. Microsoft®, Windows® 및 Windows Server®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

본 발행물에서 특정 회사의 상표 및 회사 이름 또는 제품을 지청하기 위해 기타 상표 및 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호에 대한어떠한 소유권도 없습니다.

이 발행물에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2011 Dell Inc. 저작권 본사 소유.



# Sistemas Dell PowerEdge T110 II Actualización de información

#### Pantalla de configuración del procesador

Opción	Descripción
Hardware Prefetcher (Prefetcher de hardware)	Habilita o deshabilita el prefetcher de hardware.
(valor predeterminado: Enabled (Habilitado))	
Adjacent Cache Line Prefetch (Prefetch de	Habilita o deshabilita la optimización del sistema para el acceso secuencial a la memoria.
línea de caché adyacente)	<b>NOTA:</b> Deshabilite esta opción para las aplicaciones que requieran un uso frecuente del acceso aleatorio a la
(valor predeterminado: <b>Enabled</b> (Habilitado))	memoria.
DCU IP Prefetch (Prefetch IP de la DCU)	Habilita o deshabilita el prefetcher de IP de la DCU.
(valor predeterminado: Enabled (Habilitado))	
DCU Streamer Prefetcher (Prefetcher de flujo de la DCU)	Habilita o deshabilita el prefetcher de flujo de la DCU.
(valor predeterminado: Enabled (Habilitado))	

07/2011 Rev. A01

#### Utilidad de creación y actualización de sistemas Dell

Los controladores siguientes no están disponibles en **Utilidad de creación** y actualización de sistemas Dell (SBUU):

- Controlador de vídeo para Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64)
- Controlador Ethernet Broadcom para todos los sistemas operativos compatibles
- Controlador Intel para Microsoft Windows Small Business Server 2011

Para descargar los controladores más recientes, vaya a support.dell.com.

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin previo aviso. © 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™ y PowerEdge™ son marcas comerciales de Dell Inc. Microsoft®, Windows® y Windows Server® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicación para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.