#### **МЯЧИК в верстаке** Part


Верстак Part (Деталь) был первым разработанным верстаком. Он предоставляет основные геометрические элементы, которые могут быть использованы в качестве строительных блоков для других верстаков.

Верстак Part предназначен для использования в традиционном рабочем процессе создания конструктивной твердотельной геометрии (CSG).

Для более современного рабочего процесса с использованием эскизов, функции выдавливания и др. функций используйте верстак PartDesign.

Вы попрактикуетесь в:

- вставке примитивов
- изменении параметров этих примитивных объектов
- изменении их размещения (положения в пространстве)
- выполнении Булевых (логических) операций



Модель шарика дуновения (мячик)

## 1. Настройка

- 1.1. Откройте FreeCAD и создайте новый пустой документ с помощью  $\Phi$ айл  $\to$  Создать новый, и переключитесь на верстак Part.
- 1.2. Нажмите на кнопку Изометрический Вид, или нажмите 0 на цифровой панели клавиатуры, для переключения в изометрический вид и лучшего представления 3D объектов.
- 1.3. Нажмите кнопку Уместить всё содержимое всякий раз, когда вы добавляете объекты для панорамирования и масштабирования 3D-вида, чтобы все элементы были видны на экране.
- 1.4. Удерживайте нажатой клавишу Ctrl, для выбора нескольких элементов. Если вы выбрали что-то неправильно или хотите отменить выбор всего, просто нажмите на пустое место в 3D-виде.

#### 2. Вставка примитивных кубов


- 2.1. Вставьте примитивный куб, нажав на кнопку Куб.
- 2.2. Выберите Куб в древе проекта.
- 2.3. Измените размеры во вкладке Данные на панели Окна свойств:
  - Length(Длина) 90 мм.
  - Width(Ширина) 90 мм.
  - Height(Высота) 90 мм.
- 2.4. На вкладке Данные панели Окна свойств, нажмите на Placement(Размещение) так что бы появилась кнопка ... справа и перейдите в диалоговое окно Placement(Размещение).
- 2.5. Измените значения Перемещения.
  - X -45 mm.
  - Y -45 мм.

- Z -45 mm.
- Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна.
- 2.6. Повторите этот процесс ещё раз, вставив второй, меньший куб, нажав на кнопку Куб. Второй куб будет создан с тем же именем, но с дополнительным номером, чтобы различать объекты.
- 2.7. Выберите Куб001 в древе проекта, и измените его размеры и положение как и с предыдущим объектом.
  - Length 80 mm.
  - Width 80 mm.
  - Height 80 mm.
- 2.8. Откройте диалог Placement.
  - X -40 mm.
  - Y -40 mm.
  - Z -40 mm.
  - Нажмите кнопку ОК для закрытия диалога.

## 3. Изменение визуальных свойств

В предыдущих операциях мы создали меньший куб внутри большего. Чтобы увидеть это, мы можем изменить свойства представления на вкладке Вид в панели Окна свойств.

- 3.1. Выберите Куб001, меньший куб в древе проекта, и измените его вид:
  - На вкладке Вид щёлкните на значение Shape Color(Цвет Поверхности) чтобы открыть диалоговое окно Выбора цвета, затем выберите зелёный цвет;
  - а так же измените значение Line Width(Толщина Линии) на 2.0.
- 3.2. Выберите больший куб в древе проекта и измените его прозрачность (transparency) на вкладке Вид значение Transparency (Прозрачность) = 70.



Твердотельный куб внутри другого твердотельного куба

#### 4. Вставка примитивных цилиндров

- 4.1. Вставьте простой цилиндр, нажав на кнопку Цилиндр.
- 4.2. Выберите Цилиндр в древе проекта.
- 4.3. Измените размеры на вкладке Данные панели окна свойств:
  - Radius(Радиус) 27.5 мм.
  - Height(Высоту) 120 мм.
- 4.4. Откройте диалоговое окно Placement(Расположение):
  - Z-60 MM.
  - ОК для закрытия диалога.
- 4.5. Повторите процесс и вставьте второй цилиндр, нажав на кнопку Цилиндр.


Второй цилиндр будет создан с тем же именем, но с дополнительным номером, чтобы различать объекты.

- 4.6. Выберите Цилиндр001 в древе проекта, и измените его размеры и расположение:
  - Radius 27.5 MM.
  - Height 120 MM.
  - Расположение измените Y на 60 мм.
  - Измените параметр Вращение на Ось вращения с углом выберите Ось X, а также укажите Угол 90 град.
  - ОК закрыть диалог.
- 4.7. Вставьте ещё один цилиндр как дубликат, так чтобы его радиус и длина остались прежними, а изменилось только его расположение:
  - Выберите Цилиндр001 в древе документа, и перейдите в меню Правка→ Дублировать выбранное. Эта команда создаст Цилиндр002.
  - Откройте диалог Placement(Расположение).
  - Измените Х на -60 мм.
  - Измените параметр Вращение на Ось вращения с углом; и выберите Ось Y, а также укажите Угол 90 гард.
  - ОК для закрытия диалога.

### 5. Изменение визуальных свойств

Предыдущие операции создают три цилиндра, которые пересекаются друг с другом, а также пересекают кубы. Чтобы лучше увидеть это, мы можем изменить свойства представления в панели окна свойств.

- 5.1. Выберите Куб001, меньший куб, в древе проекта и измените прозрачность на вкладке Вид Transparency(Прозрачности) = 70.
- 5.2. Выберите Цилиндр, на вкладке Вид нажмите на значение Shape Color(Цвет формы), чтобы открыть диалоговое окно Выбор цвета, а затем выберите красный цвет.
- 5.3. Для Цилиндр001 установите синий цвет.
- 5.4. Для Цилиндр002 установите розовый цвет.
- 5.5. Выберите все три цилиндра и на вкладке Вид измените значение Line Width(Ширины Линии) на 2.0.




Твердотельные цилиндры, которые пересекаются между собой и твердотельными кубами.

# 6. Объединение и вырезка

- 6.1. В древе проекта выберите Куб001 (внутренний, меньший куб) и три цилиндра, затем нажмите Объединение(Fuse). Это создаст объект Fusion.
- 6.2. Выполните Булеву (логическую) обрезку Куба(большего куба) и нового объекта Fusion(слияния):
  - В древе проекта сначала выберите Куб, а затем Fusion.
  - Нажмите кнопку Обрезать. Это создаст объект Cut.

Примечание: порядок, в котором вы выбираете объекты, важен для операции вырезания. Сначала выбирается базовый объект, а потом вырезаемый.

6.3. Если цвета выглядят странно, выберите новый объект вырезки Cut, перейдите на вкладку Вид, нажмите на значение Shape Color(Цвета формы), чтобы открыть диалоговое окно Выбор цвета, затем выберите серый цвет; также измените значение Line Width(ширины линии) на 2.0



Пустотелая форма, полученная вырезанием куба и трёх цилиндров из большего куба.

## 7. Вставка кубов для обрезки углов незаконченного тела

Теперь мы создадим ещё несколько кубиков, которые будут использоваться в качестве режущих инструментов для обрезки углов ранее полученного объекта Cut.

- 7.1. Вставьте новый куб.
- 7.2. Выберите Куб002 в древе проекта, и измените его размеры и расположение:
  - Length(Длина) 140 мм.
  - Width(Ширина) 112 мм.
  - Высота 112 мм.
- 7.3. Откройте диалог Placement(Расположение):
  - X-70 MM.
  - Y -56 MM.
  - Z-56 MM.
  - Нажмите ОК.
- 7.4. Вставьте новый куб.
- 7.5. Выберите Куб003 в древе проекта, и измените его размеры и расположение:
  - Length(Длина) 180 мм.
  - Width(Ширина) 180 мм.
  - Height(Высота) 180 мм.
- 7.6. Откройте диалог Placement(Расположение).
  - X-90 MM.


- Y-90 MM.
- Z-90 MM.
- Нажмите ОК.

Мы снова продублируем два предыдущих объекта, чтобы еще раз использовать их в качестве режущих объектов.

- 7.7. Выберите только Куб002 в древе проекта и перейдите в меню Правка  $\rightarrow$  Дублировать выбранное. Это создаст Куб004.
- 7.8. Выберите только Куб003 в древе проекта и перейдите в меню Правка  $\rightarrow$  Дублировать выбранное. Это создаст Куб005.

Чтобы лучше увидеть это, мы можем изменить значения свойств на вкладке Вид в панели окна свойств.

- 7.9. Выберите вырезанный объект Cut и на вкладке Вид в диалоговом окне Select color(Выбор цвета) выберите синий цвет.
- 7.10. Выберите все новые кубы, Куб002, Куб003, Куб004 и Куб005, на вкладке Вид измените значение Transparency(Прозрачности )на 80.




Дополнительные внешние кубы, которые будут использоваться в качестве режущих объектов для внутреннего твердого тела.

# 8. Срезание углов 1

- 8.1. В древе проекта выберите Куб002 и Куб003.
- 8.2. Откройте диалог Placement(Расположение).
- 8.3. Отметьте опцию (поставьте галочку) Применить дополнительные изменения; обратите внимание, что все значения Перемещение сбрасываются на нули.
  - Измените Вращение на Ось вращения с углом; укажите Ось X, и Угол 45 град, затем нажмите Применить. Это применит вращение вокруг оси X, и сбросит значение Угла на ноль.
  - Измените ещё раз Вращение, но теперь вокруг Оси Z, и укажите Угол 45 град, затем нажмите Применить. Это применит вращение вокруг оси z, и сбросит значение Угла на ноль.
  - Нажмите ОК для закрытия диалога.
- 8.4. В древе проекта отмените ранее выбранные объекты; а затем выберите сначала Куб003, больший куб, а затем Куб002, меньший куб.
- 8.5. Нажмите Обрезать → будет создан Cut001 пустотелое тело, которое пересекает первоначальное тело Cut только в определённых углах.
- 8.6. Чтобы лучше увидеть это, мы можем изменить свойства представления на вкладке Вид в окне свойств:


- Выберите Куб004 и Куб005, на вкладке Вид измените значение свойства Visibility(Видимость) на false(ложь), или просто нажмите Space на клавиатуре.
- Выберите Cut001, щёлкните на значение свойства Shape Color(Цвет формы) и выберите красный цвет;
- Поменяйте значение Transparency(Прозрачность) на 90.



Повернутое, пустотелое твёрдое тело, которое будет использоваться в качестве режущего объекта для некоторых углов внутреннего твёрдого тела.

## 9. Срезание углов 2


- 9.1. В древе проекта выберите Cut001, на вкладке Вид измените значение Visibility(Видимость) на false(ложь) или нажмите Space(Пробел) на клавиатуре.
- 9.2. В древе проекта выберите Куб004 и Куб005, на вкладке Вид измените значение Visibility(Видимость)на true(истина) или просто нажмите Space(Пробел) на клавиатуре.
- 9.3. Откройте диалог Расположение.
  - Отметьте опцию (поставьте галочку) Применить дополнительные изменения; обратите внимание, что все значения Перемещение сбрасываются на нули.
  - Измените Вращение на Ось вращения с углом; укажите Ось X, и Угол 45 град, затем нажмите Применить. Это применит вращение вокруг оси X, и сбросит значение Угла на ноль.
  - Измените ещё раз Вращение, но теперь вокруг Оси Z, и укажите Угол -45 град, затем нажмите Применить. Это применит вращение вокруг оси z, и сбросит значение Угла на ноль.
  - Нажмите ОК для закрытия диалога.
- 9.4. В древе проекта отмените ранее выбранные объекты; а затем выберите сначала Куб005, больший куб, а затем Куб004, меньший куб.
- 9.5. Нажмите Обрезать  $\rightarrow$  будет создан Cut002 пустотелое тело, которое пересекает первоначальное тело Cut только в определённых углах.
- 9.6. Чтобы лучше увидеть это, мы можем изменить свойства представления на вкладке Вид в окне свойств:
  - Выберите Cut002, щёлкните на значение свойства Shape Color(Цвет формы) и выберите розовый цвет;
  - Поменяйте значение Transparency(Прозрачность) на 90.



Повернутое, пустотелое твёрдое тело, которое будет использоваться в качестве режущего объекта для некоторых углов внутреннего твёрдого тела.


## 10. Завершаем модель

10.1. Убедитесь что все объекты видимые. В древе проекта выберите все объекты, на вкладке Вид измените значение Visibility(Видимость) на true(истина), или нажмите Пробел на клавиатуре.




Внутреннее пустотелое твёрдое тело вместе с внешними телами, которые будут использоваться для его резки.

- 10.2. В дереве проекта снимите выделение со всех объектов;
- 10.3. Выберите первым Cut, а потом Cut001.
- 10.4. Нажмите Обрезать  $\rightarrow$  будет создан Cut003.



Внутреннее тело, обрезанное Cut001.


- 10.5. В дереве проекта снимите выделение с объектов.
- 10.6. Выберите первым Cut003, а затем Cut002.
- 10.7. Нажмите Обрезать  $\rightarrow$  будет создан Cut004 окончательная модель.
- 10.8. Выберите Cut004, щёлкните на значение Shape Color(Цвет Формы) и выберите зелёный цвет; а также поменяйте значение Line Width(Толщина Линии) на 2.0.



Результат операций вырезания

Реальные объекты не имеют идеально острых краев или углов, поэтому применение скругления к краям может быть сделано для уточнения модели.

- 10.9. В дереве проекта выберите Cut004 и нажмите Скругление.
- 10.10. На панели задач Скруглить рёбера перейдите в раздел Выделение, выберите Выбрать рёбра и нажмите Все. В качестве Тип скругления выберите Постоянный радиус, затем установите Радиус равным 1 мм.
- 10.11. Нажмите ОК. Это создаст объект Fillet.
- 10.12. На вкладке Вид, измените значение Line Width(Толщина Линии) на 2.0.



Окончательная модель whiffle ball (шарик дуновения) со скруглениями на кромках