СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ

Задание

 ${\bf B}$ этой работе вы будете использовать верстак TechDraw для создания 2D-чертежей из 3D-детали.

Создание чертежа


1. Начало

- 1.1. Откройте файл, содержащий 3D деталь.
- 1.2. Выберите верстак TechDraw.
- 1.3. Вы будете выбирать элементы в окне Drawing и/или на панели Combo. Выбор в TechDraw работает так же, как в 3D окне. Элементы становятся желтыми, когда курсор наводится на них, чтобы выбрать, и становятся зелеными, когда они выбраны. Чтобы выбрать несколько элементов, используйте клавишу Ctrl при нажатии.


2. Виды и Размеры

Вся работа в TechDraw начинается со страниц. Страницы основаны на Шаблонах и содержат Виды.

- 2.1. Нажмите на Новая Страница из Шаблона по умолчанию что бы создать новую страницу.
- 2.2. Нажмите на Тело в 3D view или в Combo view.
- 2.3. Нажмите на Создать новый вид. Это добавит Вид на страницу, которую мы только что создали, смотрящий сверху на Тело. Однако, он выглядит немного мелким.




- 2.5. Выберите Page в Combo панели и выделите свойство Scale (Масштаб) на вкладке Данные.
- 2.6. Измените Scale с 1 на 2 и нажмите Enter. Вид станет больше.
- 2.7. Передвиньте Вид по странице за нижнюю часть.




2.8. Добавим некоторые размеры:

- Выберите (ЛКМ) верхнюю левую вершину (маленькая точка), затем также выберите (Ctl-ЛКМ) нижнюю левую вершину.
- Нажмите на ¹ Новый Вертикальный Размер. Перетащите текст размера за пределы тела.
- Повторите это с верхней левой и верхней правой вершинами и нажмите Новый Горизонтальный Размер.




3. Редактируемый текст

- 3.1. Добавим некоторое описание к рисунку:
 - Нажмите на маленький зеленый квадрат рядом с названием в блоке документации. Вы получите всплывающее окно, в котором вы можете изменить заголовок на что-то более значимое.
 - Введите свое имя в поле Designed by Name таким же образом.




3.2. Добавим текст на страницу.

- Нажмите на Новая Аннотация. Текстовый блок появится в середине страницы.
- Перетащите текстовый блок за пределы Вида.
- Нажмите на Annotation в Combo панели и выделите свойство Text на вкладке Данные.
- Нажмите на многоточие справа в поле данных Значение. Вы получите всплывающее окно, где можете изменить текст на что-то более значимое.




- 3.3. Прежде чем покинуть эту страницу, посмотрим, как она будет выглядеть, когда мы ее распечатаем.
 - Нажмите на Выключатель Рамки. Вершины и Рамки Видов исчезнут. Вы можете вернуть их обратно, нажав на Выключатель снова.



4. Несколько видов одной детали

Создадим чертеж с несколькими Видами, используя другой шаблон в качестве отправной точки.

- 4.1. Нажмите на Выбрать новый. Откроется диалоговое окно выбора файла. Выберите файл шаблона ANSIB.SVG.
- 4.2. В появившейся вкладке выберите Body и Page001 (если в вашем документе более одной страницы, вам нужно указать TechDraw, какую из них использовать).
- 4.3. Нажмите на 32рх Группа Новых Проекций. Появится знакомый небольшой вид в середине страницы, и на панели задач появится диалоговое окно.
- 4.4. Нажмите на несколько полей в разделе Secondary Views (Вторичные проекции) диалогового окна.
- 4.5. Двигайте Вид с надписью Front. Все остальные Виды будут двигаться вместе с ним.
- 4.6. Измените раскрывающийся список Scale у Page на Custom и измените Custom Scale (Пользовательский Масштаб) на 2:1. Нажмите кнопку ОК.




- 4.7. У Вида с меткой TopLeftFron» выберите две Вершины на крайних концах переднего края заготовки.
- 4.8. Нажмите на Новая длина. Перетащите текст размера за пределы тела.

5. Связывание размеров с 3D-моделью

Вы заметили проблему с размером, который мы только что создали? Исходная заготовка имеет ширину 53 мм, но наш новый размер читается как 43,27.


Это связано с тем, что TopLeftFront является изометрической проекцией, а наш первый рисунок был ортогональной проекцией.

Чтобы получить правильное значение, нам нужно связать наше измерение непосредственно с 3D-моделью.



Обратите внимание на название нашего ошибочного измерения на Combo панели. Нам оно понадобится через минуту.

- 5.1. Перейдите на вкладку 3D и выберите вершины на концах переднего края заготовки. Также выберите Page001 (Страница, с которой нужно размер).
- 5.2. Нажмите на Новые ссылки. На панели задач откроется диалоговое окно.
- 5.3. В диалоговом окне переместите наши размеры из доступного столбца в выбранный столбец (Здесь нужно выбрать из доступных размеров тот, который некорректен и который мы хотим исправить, связав его с реальным размером на детали). Нажмите ОК.
- 5.4. Возвращаемся к Раде001. Наш размер должен показывать корректное значение 53. (если вы все еще видите 43.27, нужно нажать кнопку Recompute (Пересчитать F5) или немного потянуть значение размера, пока оно не изменится.)



Этот рисунок был создан в версии v0.18. Он показывает размеры в правильном формате для изометрической проекции.

В версии v0.17 выносные линии будут перпендикулярны краю, а не выровнены с осями.