第四章

- •对操作数的要求
- •尤其应注意算术运算指令对标志位的影响
- •无符号和有符号数的区别

CF=1,则表示无符号数运算产生溢出

OF=1,则表示有符号数运算产生溢出

算术运算

加法

ADD (ADDition) 加法指令

格式: ADD DST, SRC

执行的操作: (DST) ← (SRC) + (DST)

说明:

目的操作数: 8/16/32位的寄存器/存储器

源操作数:与目的操作数同类型的reg/mem/imm

指令执行的结果影响标志位AF、CF、OF、PF、SF和ZF。

ADC (ADd with Carry) 带进位加法指令

格式: ADC DST, SRC

执行的操作: (DST) ← (SRC) + (DST) + CF

这条指令主要用于多字节(或多字)相加。

[例3] 两个无符号的双精度数(双字)的加法的指令序列。

ADD AX, CX; 低位字相加

ADC DX, BX; 高位字带进位相加

INC (INCrement) 加1指令

格式: INC OPR

执行的操作: (OPR) ← (OPR) +1

说明:其中OPR可以是reg/mem,但不能是立即数和段寄存器操作数。

该指令影响OF、SF、ZF、PF和AF,但是CF标志位不受影响。

减法指令

SUB (SUBtruction) 减法指令

格式: SUB DST,SRC

执行的操作: (DST) ← (DST) - (SRC)

说明: DST和SRC的寻址方式的规定同ADD指令

指令执行的结果影响标志位AF、CF、OF、PF、SF和ZF。

SBB(SuBtruct with Borrow)带借位减法

格式: SBB DST,SRC

执行的操作: (DST) ← (DST) - (SRC) -CF

主要用于多字节相减。

指令执行的结果影响条件标志位。

DEC (Decrement) 减1指令

格式: DEC OPR

执行的操作: (OPR) ← (OPR) -1

说明:其中OPR可以是寄存器和存储器操作数,但不能是立即数和段寄存器操作

数。

该指令影响OF、SF、ZF、PF和AF,但是CF标志位不受影响(同INC)

NEG (Negate) 求补指令

格式: NEG OPR

执行的操作: (OPR) ← (OPR)补

或 (OPR) ←0 -- (OPR) 对操作数的规定同INC指令

影响6个标志位,只有对0求补时,CF=0,其余CF=1

CMP (Compare) 比较指令

格式: CMP OPR1,OPR2

执行的操作: (OPR1) - (OPR2)

该指令同SUB指令一样执行减法运算,唯一不同的是,该指令不保存结果。

指令执行的结果影响标志位。

乘法指令

MUL 无符号数乘法指令

格式: MUL SRC ;B/W

执行的操作: AX =ALx(SRC); 字节操作

DX、AX =AX x (SRC) ; 字操作

其中: 隐含目的操作数

SRC可以是寄存器操作数和内存操作数

SRC不能使用立即数和段寄存器

IMUL 带符号数乘法指令

参加乘法运算的是有符号数,格式、操作方法和规定同MUL指令

乘法指令对标志位的影响

除CF、OF以外无定义。

•对MUL:

乘积的高一半是0, CF=OF=0, 否则为1。

•对IMUL

乘积的高一半是低一半的符号扩展, CF=OF=0, 否则为1。

除法和符号扩展指令

•DIV 无符号数除法指令

格式: DIV SRC ;B/W

执行的操作: AL ÜAX/(SRC)的商 ; 字节操作

AH ÜAX/(SRC)的余数

AX ÜDXAX/(SRC)的商 ; 字操作

DX ÜDXAX/(SRC)的余数

其中: SRC的规定同乘法指令

DIV指令的被除数、除数、商和余数都是无符号数。

•IDIV 带符号数除法指令

格式: IDIV SRC ;B/W

执行的操作:与DIV相同,即:

AL ÜAX/(SRC)的商 ; 字节操作

AH ÜAX/(SRC)的余数

AX ÜDXAX´(SRC)的商; 字操作

DX ÜDXAX (SRC)的余数

其中: SRC的规定同乘法指令

IDIV指令的被除数、除数、商和余数都是带符号数

余数的符号同被除数的符号

除法指令对标志位的影响

标志位AF、CF、OF、PF、SF、ZF

均无定义

- 1.用IDIV指令时,商的范围应在-128~127或-32768~32767。若超出该范围则作为除数为0处理,产生0号中断,而不会使OF=1。
- 2.用IDIV指令时,余数的符号一定要和被除数相同。例如-30,8,得到商为-3,余数为-6,而不是商-4,余2。
- 3. 除法运算中,要求16位数除以8位数,当被除数只有8位时,必须将此8位数据放在AL中,并对高8位AH进行符号扩展。同样,要求32位数除以16位数,当被除数只有16位时,必须将此16位数据放在AX中,并对高16位DX进行符号扩展。如果不对AH或DX进行符号扩展,可能会得到错误的结果。
- 4. 除法运算中的符号扩展:
- •对于无符号数除法指令DIV:

只要将AH或DX寄存器清0即可

•对于带符号数除法指令IDIV:

AH或DX的扩展就是低位字节 (AL) 或低位字 (AX) 的符号扩展, 具体是:

把AL中的最高位扩展到AH的8位中(正数为00H,负数为FFH);

把AX中的最高位扩展到DX的16位中(正数为0000H,负数为FFFFH);

•CBW字节转换为字指令

(Convert Byte to Word)

格式: CBW

执行的操作: AL中的符号位扩展到8位的AH中。若AL中 最高位为0,则

AH=00H; 若AL中最高位为1, 则AH=FFH;

•CWD字转换为双字指令

(Convert Word to Double-word)

格式: CBW

执行的操作: AX中的符号位扩展到16位的DX中。若AX中 最高位为0,则

DX=0000H; 若AX中最高位 为1,则DXH=FFFFH;

符号扩展指令不影响标志位

BCD数运算

算术运算指令都是二进制数的运算,为了便于十进制运算,8088指令系统有一组用于十进制调整的指令,将二进制的运算结果调整得到十进制的结果。

•压缩的BCD码

用4位二进制数表示一个十进制数位,整个十进制数形成为一个顺序的以4位为一组的数串。如

4567的压缩型BCD码表示为4567H

或 0100 0101 0110 0111B

•非压缩的BCD码

以8位二进制数表示一个十进制数位,8位中的低4位表示BCD码,而高4位没有意义。如

4567的非压缩型BCD码表示为04050607H等

或 ///′0100///′0101///′0110///′0111B

逻辑运算

逻辑运算指令的特点:

- 1.按位操作
- 2.NOT为单操作数指令,不允许**立即数和段寄存器**。
- 3.其余为双操作数指令,操作数的规定同算术运算指令。

逻辑指令对标志位的影响

NOT指令不影响标志位 AND、OR、XOR、TEST指令: 使CF=OF=0, AF无定义 影响SF、ZF、PF。

AND 逻辑与指令

格式: AND DST, SRC;B/W

执行的操作:

(DST) = (DST)AND(SRC)

用途:

使某操作数中的若干位不变、若干位清0,称之为屏蔽某些位。

OR 逻辑或指令

XOR 逻辑异或指令

格式: XOR DST, SRC;B/W

执行的操作: (DST) Ü(DST)XOR(SRC)

用途:

可使某操作数清0,同时使CF=0;

也可使某个操作数中的若干位不变、若干位取反。

NOT 逻辑非指令

格式: NOT OPR ;B/W

执行的操作:

(OPR) Ü(OPR)取反

注意:

不允许立即数和段寄存器;

不影响标志位。

TEST 测试指令

格式: TEST DST, SRC;B/W

执行的操作:

(DST)AND(SRC),不回送结果,影响标志位

用途:

在不希望改变原有的操作数的情况下,用来检测某一位或某几位是否满足条件,可作为条件转移指令的先行指令

移位和循环移位

一般移位指令 SHL SHR SAL SAR

循环移位 ROL ROR RCL RCR

双精度移位指令 (386以上) SHLD SHRD

- •SHL (SHift logical Left) 逻辑左移
- SHR (SHift logical Right) 逻辑右移
- SAL (Shift Arithmetic Left) 算术左移
- SAR (Shift Arithmetic Right) 算术右移

•

- ROL (ROtate Left) 循环左移
- ROR (ROtate Right) 循环右移

- RCL (Rotate Left through Carry) 带进位循环左移
- RCR (Rotate Right through Carry) 带进位循环右移

•

• SHLD (Shift Left Double) 双精度左移

SHRD (Shift Right Double) 双精度右移

格式

格式: SHL OPR, CNT; B/W

•OPR为通用寄存器和内存操作数,不允许立即数和段寄存器; 移位次数由CNT决定,CNT可取1或CL寄存器数(8086),

逻辑右移单纯右移,算术移动不变符号位,相当于乘除

移位对标志位的影响

- •一般移位指令影响标志位CF、OF、PF、SF和ZF。
- •循环移位指令只影响CF和OF。
- •AF无定义
- •OF位只有当CNT=1时才有效。在执行一位移位后,如果移位前后符号位发生了变化,则OF=1,否则OF=0。

cpu控制指令

CLC CF =0

STC CF =1

CMC CF取反

CLD DF =0

STD DF =1

CLI IF =0

STI IF =1

HLT:暂停指令:使CPU暂停程序执行,进入暂停状态。复位信号RESET可使CPU 退出暂停状态。

NOP:空操作:不执行如何对数据的操作,但是使用了3个时钟周期,1个字节,并使IP加1。用于软件延时或者在程序调试时取代其他指令的位置。

输入输出

输出单个字符

DL ← 待输出字符的ASCII代码

AH ← 02H

INT 21H

输出字符串

输出一个字符串

DS: DX ← 待输出字符串的首地址

AH ← 09H

INT 21H

字符串以字符"\$"为结束标志,该字符本身不输出。

字符输入

字符的输入

(1) AH←01

INT 21H

键盘输入字符后返回,ASCII码在AL中,并回显。

(2) AH←07

INT 21H

键盘输入字符后返回, ASCII码在AL中, 无回显。

(3) AH←08

键盘输入字符后返回,ASCII码在AL中,无回显。同时检测 Ctrl+Break和Ctrl+C键的组合。

输入一个字符串

DS: DX←输入缓冲区首地址

AH←0AH

INT 21H

输入缓冲区格式:

BUFFER DB 81, ?, 81 DUP(?)

字符串操作指令

串操作指令的共同特点:

•源操作数由DS: [SI]提供(有时也可以由AL、AX、EAX提供);

目的操作数由ES: [DI]提供

- •每执行一次串操作,自动修改SI和(或)DI,使其指向下一个字节、字或双字
- •方向标志DF控制对SI、DI递增或是递减

指令STD将DF置1,指令CLD将DF清0

与无条件重复前缀REP配合使用的指令

1. MOVS 字符串传送指令

- 格式: MOVSB / MOVSW / MOVSD
- 执行的操作:
 - (1) 目的操作数单元←源操作数,即ES:[DI]←DS:[SI]
 - (2) 修改SI和DI值

2. REP 串重复操作前缀

• 格式: REP 串操作指令

- 执行的操作: 重复执行串操作指令, 直到CX的值为零
 - 如果 (CX) ≠ 0:
 - (1) (CX) = (CX) 1
 - (2) 执行串指令
 - (3) 转向(1)

如果 (CX) = 0, 结束本指令操作

3. STOS 存字符串指令

- •格式: STOSB/ STOSW/STOSD
- •执行的操作:
 - (1) 目的存储单元←累加器

字节操作: ES:[DI]← (AL)

字操作: ES:[DI]← (AX)

双字操作: ES:[DI]← (EAX)

(2) 修改DI值IN

STOS 可以与REP联用

LODS 取字符串指令

- •格式: LODSB/ LODSW/LODSD
- •执行的操作:
 - (1) 累加器←源存储单元

字节操作: (AL) ←DS:[SI]

字操作: (AX) ←DS:[SI]

双字操作: (EAX) ←DS:[SI]

(2) 修改SI值

与有条件重复前缀配合使用的指令

1. CMPS 串比较指令

- 格式: CMPSB/CMPSW/CMPSD
- 执行的操作:
 - (1) 源操作数 目的操作数

即: (DS:[SI]) - (ES:[DI]),

不保存减法得到的差,但产生新的状态标志

(2) 修改SI和DI值

2. REPZ / REPE 当为零 / 相等时重复操作前缀

•格式: REPZ / REPE 串指令

- 执行的操作: 如ZF = 1且 (CX) ≠0, 重复执行串指令
 - (1) 如ZF=1且 (CX) ≠0, 则:
 - (a) 执行串操作指令
 - (b) (CX) = (CX) 1
 - (c) 返回 (1)

(2)ZF = 0或(CX) = 0, 执行"REPE/REPZ 串指令"的后续指令.

REPNZ / REPNE 当不为零 / 不相等时重复操作前缀

- •该前缀与REPZ / REPE对标志位ZF的判别条件刚好相反
- 格式: REPNZ / REPNE 串指令
- 执行的操作:如果ZF=0且(CX)≠0,重复串操作
 如ZF=0目(CX)≠0,则:
 - (1) 执行串操作指令
 - (2) (CX) = (CX) 1

ZF=1或 (CX) = 0, 停止执行本指令, 执行下一条指令

SCAS 串扫描指令

•格式: SCASB/ SCASW/SCASD

• 执行的操作:

(1) 累加器 - 目的操作数

字节操作: (AL) - (ES:[DI])

字操作: (AX) - (ES:[DI])

双字操作: (EAX) - (ES:[DI])

(2) 修改DI值