Arquitectura de Computadoras

Curso 2020 Clase 1 Instrucciones - MDD

Prof. Jorge M. Runco Curso 2020

Temas de clase

- Registros
- Instrucciones
- Tipos de instrucciones
- Modos de direccionamiento
- Programas

Organización de registros

- Registros visibles al usuario: son utilizados por el programador (AX, BX,... BP, SP..)
- □ Registros de control y estado: son utilizados por la UC para controlar la operación de la CPU: no son visibles por el programador (MAR, MBR, IP.....)


Prof. Jorge Runco Curso 2020 3

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(1)

16 bits	8 bits	8 bits	
	AH A	X AL	EAX
	BH B	X BL	EBX
	CH C	X CL	ECX
	DH D	X DL	EDX

De uso general

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(2)




Segmentos

Prof. Jorge Runco

Curso 2020

5

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(3)



Punteros de pila y registros índices

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(4)

EIP
EFLAGS

PC y banderas

Prof. Jorge Runco

Curso 2020

7

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(5)

- AX : acumulador, es el principal en las operaciones aritméticas
- BX : puntero base (dir de memoria)
- CX : contador, interviene en instrucciones de ciclo
- DX: datos, participa en multiplicación y división

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(6)

- SI y DI : apuntadores que utilizan las instrucciones que recorren arreglos o tablas
- BP y SP: también son apuntadores a memoria, pero a una zona especial: pila ó stack
- E : reg de 32 bits

Prof. Jorge Runco

Curso 2020

9

Instrucciones - Intel

□ Tienen la forma :


instrucción destino, fuente

 destino y fuente son 2 operandos, donde c/u de ellos está especificado por alguno de los mdd vistos, el otro operando es un registro de la CPU

Instrucciones - Intel (2)

Llamando :

- mem = especificación de una dirección de memoria
- reg = registro de la CPU
- inm = dato inmediato



Prof. Jorge Runco Curso 2020 11

Instrucciones - Intel (3)

- Instrucción mem, reg
- Instrucción reg, mem
- Instrucción reg, reg
- Instrucción reg , inm
- Instrucción mem, inm

Prof. Jorge Runco Curso 2020 12

Instrucciones - Intel (4)

- □ El nombre destino y fuente proviene del hecho que si hay un movimiento de datos, es desde la derecha (fuente) hacia la izquierda (destino).
- En una suma hay 2 operandos y el resultado se almacena en el lugar del operando izquierdo (destino).

Prof. Jorge Runco Curso 2020 13

Instrucciones-Intel 8086 – (MSX88)

Ejemplos:

- ADD AX,BX \longrightarrow AX=AX+BX
- ADD AL,AH AL=AL+AH
- MOV AL,CH AL=CH
- SUB AX,BX AX=AX BX
- Direccionamiento por registro

Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₄

Instrucciones-Intel 8086-(MSX88)(2)

Ejemplos:

- ADD AL,15 \longrightarrow AL=AL+15
- MOV AL,3EhAL=3Eh
- SUB AX,1234h AX=AX 1234h
- Direccionamiento Inmediato

Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₅

Instrucciones - Intel 8086 (3)

Ejemplos:

- ADD AX, [35AFh]
 AX = AX + contenido direcc. 35AFh y 35B0h
- ADD AL, DATO (MSX88)
 AL = AL + contenido variable DATO (8 bits)
- MOV CH, NUM1 (MSX88)
 CH = contenido variable NUM1 (8 bits)
- Direccionamiento Directo

Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₆

Instrucciones-Intel 8086(MSX88)(4)

Ejemplos:

- ADD AX, [BX]
 AX = AX + dato almacenado en dirección contenida en BX y la que sigue
- MOV [BX], AL
 dato en la dirección contenida en BX = AL
- Direccionamiento Indirecto por registro

Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₇

Instrucciones - Intel 8086 (5)

Ejemplos:

- MOV CX, [BX+SI]
 CX = dato almacenado en la direcc. BX+SI y la siguiente
- MOV [BX+DI], AL dato almacenado en la direcc. BX+DI = AL
- Direccionamiento base + índice

Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₈

Instrucciones - Intel 8086 (6)

Ejemplos:

- MOV AL, [BX+2]
 AL=dato almacenado en dir BX+2
- MOV [BX+2Ah], AX dato almacenado en dir BX+2Ah y la que sigue = AX (16 bits)
- Direccionamiento Relativo por registro

Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₉


Instrucciones - Intel 8086 (7)

Ejemplos:

- MOV AL, [BX+SI+2]
 AL = dato almacenado en la dir BX+SI+2
- MOV [BX+DI+2Ah], AX
 dato almacenado en la dir BX+DI+2Ah y la
 que sigue = AX (16 bits)
- Direccionamiento relativo base+índice

Prof. Jorge Runco Curso 2020 20

Orden de los bytes




Prof. Jorge Runco Curso 2020 21


Orden de los bytes (2)

```
12 ORG 2000H
2000 8B 06 00 10 13 MOV AX,NUM1
2004 8B 16 02 10 14 MOVDX,NUM1+2
2008 8B 0E 04 10 15 MOV CX,NUM2
200C 8B 1E 06 10 16 MOV BX,NUM2+2
2010 E8 00 30 17 CALL SUM32
2013 F4 18 HLT
19 END
```

Este mecanismo se llama "little-endian"



La instrucción ocupa 4 bytes de memoria: 2000H, 2001H, 2002H y 2003H. Por eso la próxima instrucción comienza en 2004H. La variable NUM1 es reemplazada en la instrucción por 1000H, su dirección de comienzo (donde está almacenado el dato).



La instrucción ocupa 3 bytes de memoria: 2010H, 2011H y 2012H. Por eso la próxima instrucción comienza en 2013H. La etiqueta (nombre de la subrutina) SUM32 es reemplazada en la instrucción por 3000H, dirección de comienzo de la misma (dirección de la primera instrucción).

Prof. Jorge Runco Curso 2020 24

Problema

- Intel 80x86, Pentium y VAX son "little-endian".
- IBM S/370, Motorola 680x0 (Mac), y la mayoría de los RISC son "big-endian".

Incompatibilidad !!!

Prof. Jorge Runco Curso 2020 25