Tecnologie Digitali per il Cibo e la Ristorazione

Architettura del calcolatore


Andrea Brunello andrea.brunello@uniud.it

A.A. 2021-2022



Macchina di von Neumann

 I calcolatori moderni sono basati sull'architettura detta macchina di von Neumann (1945)





Macchina di von Neumann Componenti principali

- **CPU**, che costituisce il "cervello" del calcolatore e contiene:
 - Unità di controllo
 - Unità aritmetico-logica + registri
- Memoria centrale (RAM) che immagazzina dati e istruzioni dei programmi
- Unità di input (es. tastiera, mouse)
- Unità di output (es. monitor, memoria di massa)
- Bus, un canale che collega tutti i componenti fra loro




La CPU

- La CPU esegue i programmi memorizzati nella memoria principale, prelevandone le istruzioni, esaminandole, ed eseguendole in sequenza
- La CPU ha diversi componenti:
 - L'unità di controllo (CU) trasferisce dati e istruzioni da/verso la memoria principale
 - L'unità aritmetico-logica (ALU) esegue semplici operazioni aritmetiche e booleane
 - I registri costituiscono una memoria di lavoro interna alla CPU estremamente veloce:
 - Program Counter (PC): punta alla prossima istruzione che deve essere recuperata per l'esecuzione dalla memoria
 - Instruction Register (IR): memorizza l'istruzione correntemente in esecuzione





La CPU Registri e ALU



Le moderne CPU hanno diverse ALU che operano in parallelo, e specializzate per compiti diversi




La CPU Il ciclo di esecuzione fetch-decode-execute

- La CPU esegue ciasuna istruzione seguendo una piccola serie di passi:
 - Recupera l'istruzione da eseguire dalla memoria (puntata dal PC), e memorizzala nell'IR
 - 2 Cambia il PC affinché punti alla successiva istruzione da eseguire
 - Oetermina il tipo di istruzione recuperata dalla memoria
 - Se l'istruzione necessita di dati (parole) contenuti in memoria, determina dove si trovano
 - Recupera i dati, se necessari, e memorizzali nei registri della CPU
 - 6 Esegui l'istruzione
 - Ritorna al passo 1



La CPU La memoria cache


- Le CPU sono da sempre più veloci della memoria principale
- Quando la CPU richiede dei dati in memoria, possono trascorrere diversi cicli (ciclo = tempo necessario per l'esecuzione di una semplice operazione) prima che tali dati vengano trasferiti sui registri
- Soluzione: creare una memoria intermedia, piccola e molto veloce, la cache (circa 3–5 volte più lenta dei registri)





La CPU La memoria cache - dimensioni e struttura

- Tipicamente la cache è organizzata su più livelli: L1, L2, L3, ...
- Al crescere del livello, aumenta la capienza, aumenta la "distanza" dal processore, e diminuisce la velocità
- Tipicamente si va da qualche decina di KB per la cache di livello L1, all'ordine di MB per la cache di livello L3





La CPU La memoria cache - funzionamento

- Quali dati portare in memoria cache? Intuitivamente, quelli che verranno utilizzati dalla CPU
- Principio di località: se la CPU ha richiesto dei dati in memoria, sul breve periodo probabilmente utilizzerà dei dati a loro vicini
- Quando è necessario un dato, la CPU lo cercherà prima in cache L1; se non disponibile, in cache L2; e così, via, fino eventualmente a richiederlo alla memoria

```
Core i7 Xeon 5500 Series Data Source Latency (approximate)
                                                                      [Pg. 22]
local L1 CACHE hit,
                                                ~4 cycles ( 2.1 - 1.2 ns )
                                               ~10 cycles ( 5.3 - 3.0 ns
local L2 CACHE hit.
local L3 CACHE hit, line unshared
                                               ~40 cycles ( 21.4 - 12.0 ns
local L3 CACHE hit, shared line in another core ~65 cycles ( 34.8 - 19.5 ns
local L3 CACHE hit, modified in another core
                                               ~75 cycles ( 40.2 - 22.5 ns )
remote L3 CACHE (Ref: Fig.1 [Pg. 5]) ~100-300 cycles ( 160.7 - 30.0 ns )
local DRAM
                                                            ~60 ns
remote DRAM
                                                           ~100 ns
```



La CPU La memoria cache - tempi di accesso

 Dato c il tempo di accesso alla cache (supponiamo vi sia una cache singola), m il tempo di accesso in memoria, e h l'hit ratio (frazione di volte in cui un dato richiesto viene trovato in cache), il tempo medio per accedere ad un dato sarà:

$$mean_access_time = c + (1 - h) * m$$


• Esempio: c = 21 ns, m = 80 ns, h = 0.95

$$mean_access_time = 21 + (1 - 0.95) * 80 = 25 ns$$



La CPU Valutazione delle prestazioni

- Numero di core (ciascuno contenente i propri registri, CU, ALUs,...)
- Frequenza di clock, misurata in GHz ≈ miliardi operazioni al secondo: utile per comparare processori appartenenti alla stessa famiglia
- Dimensione (in MB) e numero di cache: L1, L2, L3





La memoria principale

- La memoria principale (RAM, Random Access Memory) memorizza dati e istruzioni
- Dialoga direttamente con la CPU
- Capienza limitata (tipicamente 4–16 GB)
- Veloce (anche se 10–100 volte più lenta della CPU cache)
- Volatile: perde il suo contenuto allo spegnimento della macchina
- Può essere implementata con flip-flop (SRAM); oggi tipicamente si sfruttano altre tecnologie (DRAM, SDRAM)





La memoria principale Struttura

- Come abbiamo visto, l'unità base di memoria è il bit
- La RAM consiste di un insieme di celle, ognuna delle quali memorizza un insieme di bit (tipicamente 8, = 1 byte)
- Ciascuna cella è caratterizzata da un numero, detto indirizzo, che la identifica
- Alle celle vengono assegnati indirizzi contigui, es., in una memoria con n celle, queste ultime avranno indirizzi da 0 a n-1




Figure 2-9. Three ways of organizing a 96-bit memory.



La memoria principale Byte e parole

- A loro volta, i byte vengono raggruppati in parole
- Le parole possono essere costituite da 32 o 64 bit (4 o 8 byte)
- Il calcolatore tipicamente opera su parole intere: i registri nella CPU conterranno 32 o 64 bit, e la ALU effettuerà operazioni su sequenze di 32 o 64 bit
- Dunque, le parole sono le unità fondamentali trattate all'interno della CPU, nonché le unità di informazioni trasferite da/verso la RAM



La memoria principale Valutazione delle prestazioni

- Dimensioni: tipicamente 4 32 GB
- Velocità:

RAM Type	Speed (MHz)	Peak Transfer Rate*
	533	4.27 GB/s
DDR2	667	5.33 GB/s
	800	6.4 GB/s
DDR3	1066	8.5 GB/s
	1333	10.6 GB/s
	1600	12.8 GB/s
	1866	14.9 GB/s
DDR4	2133	17 GB/s
	2400	19.2 GB/s
	2666	21.3 GB/s
	3200	25.6 GB/s




La memoria secondaria

- Non importa quanto è grande la memoria principale; non sarà mai sufficiente a contenere tutta l'informazione che un utente vuole memorizzare
- Idea: organizzare la memoria in una gerarchia
 - si va dai registri sulla CPU, alla CPU cache, alla memoria principale, memoria secondaria, memoria esterna
 - con il procedere nella gerarchia:
 - aumentano i tempi di accesso
 - aumentano le dimensioni
 - diminuisce il costo per byte



La memoria secondaria La gerarchia della memoria



Tipo di memoria	Tempo di accesso	Capacità
Registri di memoria	1 - 3 ns	< 1KB
Memoria cache	3 - 10 ns	512 KB - 4 MB
Memoria centrale	50 - 200 ns	1 - 4 GB
Disco magnetico	20 - 30 ms	50 GB - 1 TB
Nastro	> 1 s	4 GB - 300 GB
Dischi ottici	> 1 s	650 MB - 4,7 GB



La memoria secondaria Dischi magnetici

- Un disco magnetico (o hard disk, storicamente per distinguerlo dal floppy disk) è costituito da uno o più piatti di alluminio ricoperti da materiale magnetizzabile
- Inizialmente, i piatti potevano essere 50 cm in diametro; oggi, tipicamente variano dai 3 ai 9 cm







La memoria secondaria Dischi magnetici - lettura e scrittura

- Il disco ruota e sulla sua superficie è posta una testina, che può muoversi verso l'interno o l'esterno del disco
- La testina fluttua ad un'altezza di circa 0.5 micron
- Le testine scrivono i dati sulla superficie del disco modificando la carica del materiale magnetizzabile, tramite l'applicazione di una corrente positiva o negativa
- Allo stesso modo, la carica del materiale magnetizzabile induce una corrente positiva o negativa nella testina; in questo modo si effettua la lettura





La memoria secondaria Dischi magnetici - traccia e settore

- La sequenza circolare di bit incontrata dalla testina durante una rotazione completa del disco è detta traccia
- Ciascuna traccia è costituita da un insieme di settori, tipicamente contenenti 512 byte di dati; inoltre, sono presenti gap e informazioni accessorie
- Ciò spiega perché la capacità di un disco formattato è circa il 15% inferiore rispetto al dato dichiarato dal produttore
- In un centimetro possono esserci anche 50.000 tracce




Figure 2-19. A portion of a disk track. Two sectors are illustrated.



La memoria secondaria Dischi magnetici - cilindro

- La maggior parte dei dischi è costituita da 1 a 12 piatti, impilati verticalmente
- Ciascuna superficie ha la propria testina
- I dischi ruotano solidalmente, e le testine si muovono in sincrono
- L'insieme di tracce poste alla stessa distanza radiale è detto cilindro




Figure 2-20. A disk with four platters.



La memoria secondaria Dischi magnetici - valutazione delle prestazioni

- Il dato fondamentale è la **velocità di rotazione**, tipicamente 5.400, 7.200, o 10.800 RPM
- Il tempo di accesso all'informazione su disco è dato da tempo di seek + latenza di rotazione
- I tempi medi di seek (posizionamento della testina) sono di 5–10 millisecondi
- Il tempo di rotazione è 6–12 millisecondi, dunque la latenza media di rotazione è 3–6 millisecondi
- È inoltre importante distinguere fra:
 - maximum burst rate: velocità di lettura una volta che la testina si trova sopra al primo bit da leggere della sequenza
 - maximum sustained rate: prende in considerazione anche i tempi di seek e di rotazione



La memoria secondaria Dischi allo stato solido

- I dischi allo stato solido (SSD, solid-state disk) sono costituiti da celle di memoria flash che memorizzano l'informazione tramite speciali transistor
- A differenza degli hard disk, non hanno parti mobili:
 - Maggiore resistenza agli urti e alle sollecitazioni
 - Maggiore velocità di accesso e trasferimento dei dati (> 15 volte risp. hard disk)
- Svantaggi:
 - Costo superiore
 - Durata: ciascuna cella può sopportare tipicamente 100.000 operazioni di scrittura. Tecnica di wear leveling per ottimizzare la durata delle celle distribuendo le scritture uniformemente sulle celle




La memoria esterna CD-ROM

- Sviluppati nel 1980 da Philips/Sony per rimpiazzare i vinili (red book), durata stimata 100 anni
- Standard per la memorizzazione di dati generici nel 1984 (yellow book)
- I dati sono memorizzati su una traccia a spirale, che inizia dal centro del disco e va verso l'esterno
- La traccia presenta avvallamenti (pit) e parti piane (land), e l'informazione è codificata come passaggio da pit/land o land/pit (1), o assenza di passaggio (0)



La memoria esterna CD-ROM (2)



- Velocità di rotazione variabile da 530 (interno) a 200 RPM (esterno) per mantenere velocità angolare costante
- La traccia è lunga 5.6 km!
- Spazio a disposizione: inizialmente 650 MB, poi 700 MB



DVD, Blu-ray

DVD

- Tracce più fini e più fitte
- Laser a lunghezza d'onda più corta
- 4.7 GB (single layer, single side)
- Single/Double side, single/double layer (fino a 17 GB)

Blu-ray

- Laser blu a lunghezza d'onda ancora inferiore
- Permette di mettere a fuoco con più precisione
- Ulteriore riduzione della dimensione delle tracce, ed aumento della loro densità
- 25 GB (single side), 50 GB (double side)