# Тема 2. Организация компьютерных систем


Организация конвейера.

Конфликты конвейерных систем.

## Устройство ЦП


Выполнение команд (выборка – декодирование – выполнение)

- 1. Вызывает следующую команду из памяти и переносит ее в регистр команд.
- 2. Меняет положение счетчика команд, который после этого указывает на следующую команду
- 3. Определяет тип вызванной команды.
- 4. Если команда использует слово из памяти, определяет, где находится это слово.
- 5. Переносит слово, если это необходимо, в регистр центрального процессора
- 6. Выполняет команду.
- 7. Переходит к шагу 1, чтобы начать выполнение следующей команды.




## Микроархитектуры

- Однотактная
  - выполняет одну инструкцию за один такт



#### add




## Микроархитектуры

#### • Однотактная

• выполняет одну инструкцию за один такт

#### • Многотактная

• выполняет одну инструкцию за несколько более коротких тактов



### Микроархитектуры

#### • Однотактная


• выполняет одну инструкцию за один такт

#### • Многотактная

• выполняет одну инструкцию за несколько более коротких тактов

#### • Конвейерная

• результат применения принципа конвейерной обработки к однотактной микроархитектуре



#### Однотактный

 $T_1$  = (100 × 10<sup>9</sup> команд) (1 такт/команду) (925 × 10<sup>-12</sup> с/такт) = 92,5 с.


#### **Многотактный**

 $T_2 = (100 \times 10^9 \text{ команд})(4,12 \text{ тактов/команду}) (325 \times 10^{-12} \text{ с/такт}) = 133,9 \text{ с.}$ 

#### Конвейерный

 $T_3 = (100 \times 10^9 \text{ команд})(1,15 \text{ тактов/команду})(550 \times 10^{-12} \text{ с/такт}) = 63,3 \text{ с}.$ 

## Конвейер команд



# Предпосылки параллелизма. Принципы RISC (недостижимый идеал)


- Все команды должны выполняться непосредственно аппаратным обеспечением
- Компьютер должен запускать как можно большее число операций в секунду (важен факт запуска)
- Команды должны легко декодироваться
- К памяти следует обращаться только командам загрузки и сохранения.
- Регистров должно быть много

### Параллелизм


Выполнение двух или более команд одновременно

- Параллелизм на уровне команд
  - Конвейеры
  - Суперскалярная архитектура
- Параллелизм на уровне процессоров
  - Матричные компьютеры
  - Векторные компьютеры
  - Мультипроцессоры
  - Мультикомпьютеры


## Конвейер





# Пятиступенчатый конвейер для 32-разрядного процессора.




# Суперконвейер










# Конфликты конвейера



mul s1, s1, s2 mul t2, t4, t2 mul t1, t3, t3 add \$3, t1, t2 sub s4, \$3, s1 or s5, \$3, t2



## Производительность конвейера

- Состояние ожидания конвейер пропускает один или несколько тактов из-за того, что не готовы операнды
- Состояние простоя конвейер пропускает один или несколько тактов потому, что данный этап конвейера не используется в данной команде

$$CPI_{pipeline} = CPI_{ideal\_pipeline} + CPI_{SH} + CPI_{DH} + CPI_{CH}$$

Execution Time = 
$$(\# instructions) \left( \frac{cycles}{instruction} \right) \left( \frac{seconds}{cycle} \right)$$



#### Однотактный

$$T_{c1} = 30 + 2(250) + 150 + 200 + 25 + 20 = 925 \text{ nc.}$$

$$T_1 = (100 \times 10^9 \text{ команд}) (1 \text{ такт/команду}) (925 \times 10^{-12} \text{ с/такт}) = 92,5 \text{ с}.$$

#### **Многотактный**

$$T_c = t_{pcq} + t_{mux} + max(t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}) + t_{setup}$$

$$T_{c2} = 30 + 25 + 250 + 20 = 325 \text{ nc.}$$

$$T_2$$
 = (100 × 10<sup>9</sup> команд)(4,12 тактов/команду) (325 × 10<sup>-12</sup> с/такт) = 133,9 с.


#### Конвейерный

$$t_{pcq} + t_{mem} + t_{setup}$$
 Fetch  $2(t_{RFread} + t_{mux} + t_{eq} + t_{AND} + T_{mux} + t_{setup})$  Decode  $t_{pcq} + t_{mux} + t_{mux} + t_{ALU} + t_{setup}$  Execute  $t_{pcq} + t_{memwrite} + t_{setup}$  Memory  $(t_{pcq} + t_{mux} + t_{RFwrite})$  Writeback

 $T_{c3} = 550 \text{ nc.}$ 

 $T_3 = (100 \times 10^9 \text{ команд})(1,15 \text{ тактов/команду})(550 \times 10^{-12} \text{ с/такт}) = 63,3 \text{ с}.$ 

## Конфликты по данным



## Способы разрешения конфликтов.


#### Программные

- Обнаружение конфликтов в процессе компиляции и добавление инструкций пор.
- Статическое планирование конвейера.

#### Аппаратные


- Добавление устройства обнаружения конфликтов и останова конвейера.
- Добавление специфичных аппаратных решений.

## Конфликт RAW



## Конфликт RAW


Time (clock cycles)




# Устранение RAW конфликтов методом bypassing

- Метод Bypass сводиться к возможности передачи данных между стадиями конвейера напрямую.
- Вход стадии может быть соединен с выходом любой последующей стадии.


## Пример механизма bypassing



## Аппаратные изменения data bypassing.




## Ограничения data bypassing



## Ограничения bypassing

- Данные могут быть переданы на другую стадию, только в том случае, если они реально существуют.
- Необходимым и достаточным условием работы bypass механизма является наличие требуемых данных хотя бы на одной стадии конвейера к тому моменту, когда они действительно потребуются.

## Комбинируем простой и bypassing



#### Внеочередное выполнение команд.

