Архитектура компьютера

Память

План лекции

- Основные характеристики памяти
- Иерархия памяти
- Статическая и динамическая память
- Расслоение памяти
- Примеры построения памяти
- Защита памяти

Система памяти

Система памяти – это функциональный блок микропроцессорной системы, предназначенный для временного или постоянного хранения данных и команд, состоящий из запоминающего устройства и устройства управления

Ёмкость памяти

Емкость — это количество битов данных, которые запоминающее устройство может хранить единовременно.

Кило (КВ), Мега (МВ), Гига (GВ), Тера (ТВ) ... – 10³, 10⁶, 10⁹, 10¹² ... Киби (КіВ), Меби (МіВ), Гиби (GіВ), Теби (ТіВ) – 2¹⁰, 2²⁰, 2³⁰, 2⁴⁰ ... В – байт, b – бит

KB – это 1000 Байт = 8000 бит


КіВ – это 1024 Байта = 8096 бит


Kb - это 1000 бит

Kib - это 1024 бита

Единица пересылки


Единица пересылки — количество битов данных, передаваемых по линиям шины параллельно.





Быстродействие

- Время выборки данных
- Время хранения данных
- Период обращения
- Скорость передачи данных



Метод доступа к данным

- Произвольный
- Последовательный
- Прямой
- Ассоциативный

Технология изготовления

• Полупроводниковая



• Оптическая



• Магнитная




Физические особенности


- Энергонезависимость
- Потребляемая энергия
- Плотность интеграции компонентов
- Допустимая температура окружающей среды
- Допустимая влажность
- Тип корпуса
- и т.д.

Характеристики памяти


- Емкость
- Единица пересылки
- Быстродействие
- Метод доступа
- Технология
- Физические особенности
- Стоимость и т. д.

Процессор-память








Иерархия памяти





Время доступа






















Локальность по обращению

Обращения к памяти обладают временной и пространственной локальностью.

90% времени работы программы связано с доступом к10% адресного пространства этой программы.


Иерархия памяти






Статическая и динамическая память

SRAM




DRAM




Сравнение SRAM и DRAM

- Доступ к любой ячейке памяти SRAM в любой момент занимает одно и то же время. Простая схемотехника устройства управления
- В SRAM памяти возможны очень низкие частоты синхронизации, вплоть до полной остановки синхроимпульсов
- Статическая память имеет невысокую плотность записи (шестьвосемь элементов на бит, вместо двух у DRAM)
- DRAM имеет меньшую стоимость килобайта памяти
- SRAM имеет непредсказуемое (произвольное) содержимое памяти после включения питания


Структура микросхемы памяти



Блочная память



Расслоение памяти



Блочно-циклическая схема расслоения памяти




Способы доставки данных

- Последовательный режим (flow through mode)
- Регистровый (register to latch)
- Быстрый постраничный (fast page mode) x-y-y-y
- Пакетный (burst mode)
- Конвейерный (pipelined mode)
- Метод удвоенной скорости (double data rate)

Энергонезависимая память

- Энергонезависимая память сохраняет свое состояние даже при отключении питания
 - ROM: программируется на этапе производства
 - Программируемая ROM (PROM): может быть запрограммирована пользователем один раз
 - Стираемая PROM (EPROM): может быть стерта (УФ, рентген)
 - Электрически стираемая PROM (EEPROM): стирание происходит через подачу электрического сигнала
 - Flash-память: EEPROM с частичной возможностью стирания (по секторам)
 - Выдерживает порядка 100,000 циклов перезаписи.
- Сфера применения энергонезависимой памяти
 - Встраиваемые программы размещаются в ROM (BIOS, контроллеры дисков, сетевых и графических адаптеров, аппаратно-криптографические средства,...)
 - Твердотельные накопители (SSD)
 - Кеш в обычных дисковых накопителях


Flash-память




HDD



HDD



Пример чтения из HDD



Защита памяти

