Manual de Operação da Empilhadeira Elétrica

Documento fictício da Transportes Serra Azul.

Capacidade: a carga máxima da empilhadeira elétrica do armazém é de 2.500 kg com o garfo padrão, com o centro de carga a 500 mm. Com o garfo estendido a carga máxima cai para 1.600 kg.

Velocidade: dentro do armazém a velocidade máxima é de 10 km/h, e de 5 km/h nos corredores de pedestres.

Check-list diário: antes do primeiro turno o operador confere bateria, buzina, freio, luzes e o cinto de segurança, e registra o check-list no tablet da doca.

Habilitação: só operadores com certificado interno podem dirigir a empilhadeira. O certificado deve ser renovado a cada 2 anos.